HP Color LaserJet 2600n Användarhandbok









Copyright och licensavtal

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framläggs i de uttryckliga garantimeddelanden som medföljer dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna information.

Artikelnummer Q6455-90956

Edition 1, 4/2005

Varumärken

Adobe Photoshop® är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

CoreIDRAW™ är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows®, MS-DOS® och Windows NT® är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Netscape™ och Netscape Navigator™ är amerikanska varumärken som tillhör Netscape Communications Corporation.

TrueType™ är ett amerikanskt varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

ENERGY STAR® och ENERGY STARlogotypen är registrerade märken i USA och tillhör United States Environmental Protection Agency. Information om rätt användning av de här beteckningarna förklaras i "Guidelines for Proper use of the ENERGY STAR® Name and International Logo."



HP Kundtjänst

Online-tjänster

för 24 timmars tillgång till information med hjälp av modem eller Internetanslutning

World Wide Web: Uppdaterad skrivarprogramvara från HP, produkt- och supportinformation och skrivardrivrutiner på flera språk kan fås från http://www.hp.com/support/clj2600n. (Webbplatsen är på engelska.)

Felsökningshjälp online

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) är en uppsättning webbaserade felsökningsverktyg för skrivbordsdatorer och utskriftsprodukter. Med ISPE identifierar, diagnostiserar och löser du dator- och utskriftsproblem. ISPE-verktygen finns på http://instantsupport.hp.com.

Telefonsupport

Hewlett-Packard erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. När du ringer kopplas du till en grupp som sitter redo att hjälpa dig. Telefonnumret som gäller för ditt land/region finns i produktbladet som levererades tillsammans med produkten och på http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. Se till att du har följande information redo när du ringer till HP: produktnamn och serienummer, inköpsdatum samt beskrivning av problemet.

Du kan också få support på Internet på http://www.hp.com. Klicka på support & drivers.

Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information

Fortsätt med http://www.hp.com/go/clj2600n_software. (Webbplatsen är på engelska, men skrivardrivrutinerna kan hämtas på flera språk.)

Numret till telefonsupporten finns i produktbladet som låg i skrivarkartongen.

HP direktbeställning av tillbehör eller förbrukningsmaterial

Beställ förbrukningsmaterial från följande webbplatser:

Nordamerika: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-na Latinamerika: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-la

Europa & Mellanöstern: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-emea

Länder/regioner i Asien och Stillahavsregionen: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-ap

Beställ tillbehör från http://www.hp.com/accessories. Mer information finns i <u>Information om tillbehör och beställning</u>.

Om du vill beställa förbrukningsmaterial eller tillbehör per telefon ringer du följande telefonnummer:

USA: 1-800-538-8787 Kanada: 1-800-387-3154

Om du vill söka nummer i andra länder/regioner läser du i produktbladet som låg i skrivarkartongen.

HP serviceinformation

Om du vill hitta en auktoriserad HP-återförsäljare i USA eller Kanada ringer du 1-800-243-9816 (USA) eller 1-800-387-3867 (Kanada). Du kan också besöka http://www.hp.com/go/cposupportguide.

SVWW

Om du behöver service för din HP-produkt kan du ringa kundsupportnumret till HP för ditt land/region. Det finns på produktbladet som låg i skrivarkartongen.

HP serviceavtal

Ring: 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] eller 1-800-268-1221 (Kanada).

Service efter utgången garantiperiod: 1-800-633-3600.

Utökad service: Ring 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) eller 1-800-268-1221 (Kanada). Du kan också besöka webbplatsen HP Supportpack and Carepaq™ Services på http://www.hpexpress-services.com/10467a.

HP Verktygslådan

Du kan använda HP Verktygslådan för att kontrollera skrivarens status och inställningar och visa felsökningsinformation och online-dokumentation. Du kan använda HP Verktygslådan när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. Du måste göra en fullständig programvaruinstallation för att kunna använda HP Verktygslådan. Mer information finns i Hantera skrivaren.

iv SVWW

Innehåll

1 Grundläggande om skrivaren

Snabb åtkomst till information om skrivaren	2
Länkar i användarhandboken	
Var du kan leta efter mer information	
Skrivarkonfigurationer	
Skrivare i HP Color LaserJet 2600n -serien	
Skrivarens funktioner	5
Rundtur	
Programvara	
Program och operativsystem som stöds	
Programtips	
Programvara för Windows	
Programvara för Macintosh	
Avinstallera skrivarprogrammet	
Specifikationer för utskriftsmaterial	
Allmänna riktlinjer	
Papper och utskriftsmaterial	
Utskrifts- och förvaringsmiljö	
Kuvert	
Etiketter	16
OH-film	16
Pappersvikter och pappersstorlekar som stöds	16
2 Kontrollpanel Funktioner på kontrollpanelen	
Teckenfönster	
Förstå förbrukningsmaterialens status	
Förstå skrivarstatusen	20
3 Nätverk	
Konfigurera enheten för anslutning med nätverksport (direktläge eller peer-to-peer-	
Konfigurera enheten för anslutning med nätverksport (direktläge eller peer-to-peer- utskrift)	24
utskrift)	25
utskrift) Nätverksprotokoll som stöds	25
utskrift)	25 27
utskrift) Nätverksprotokoll som stöds TCP/IP-konfiguration Serverbaserad, AutoIP- och manuell TCP/IP-konfiguration	27 27 27
utskrift) Nätverksprotokoll som stöds TCP/IP-konfiguration Serverbaserad, AutoIP- och manuell TCP/IP-konfiguration Serverbaserad TCP/IP-konfiguration	25 27 27
utskrift) Nätverksprotokoll som stöds TCP/IP-konfiguration Serverbaserad, AutoIP- och manuell TCP/IP-konfiguration Serverbaserad TCP/IP-konfiguration Standardkonfigurering av IP-adress Verktyg för TCP/IP-konfiguration Med BOOTP/TFTP	25 27 27 27
utskrift) Nätverksprotokoll som stöds TCP/IP-konfiguration Serverbaserad, AutoIP- och manuell TCP/IP-konfiguration Serverbaserad TCP/IP-konfiguration Standardkonfigurering av IP-adress Verktyg för TCP/IP-konfiguration	25 27 27 27
utskrift) Nätverksprotokoll som stöds TCP/IP-konfiguration Serverbaserad, AutoIP- och manuell TCP/IP-konfiguration Serverbaserad TCP/IP-konfiguration Standardkonfigurering av IP-adress Verktyg för TCP/IP-konfiguration Med BOOTP/TFTP Varför använda BOOTP? BOOTP på UNIX	
utskrift) Nätverksprotokoll som stöds TCP/IP-konfiguration Serverbaserad, AutoIP- och manuell TCP/IP-konfiguration Serverbaserad TCP/IP-konfiguration Standardkonfigurering av IP-adress Verktyg för TCP/IP-konfiguration Med BOOTP/TFTP Varför använda BOOTP? BOOTP på UNIX Använda DHCP	25 27 27 27 28 29 29 29
utskrift) Nätverksprotokoll som stöds TCP/IP-konfiguration Serverbaserad, AutoIP- och manuell TCP/IP-konfiguration Serverbaserad TCP/IP-konfiguration Standardkonfigurering av IP-adress Verktyg för TCP/IP-konfiguration Med BOOTP/TFTP Varför använda BOOTP? BOOTP på UNIX	25 27 27 27 28 28 29 29 29 32

SVWW

Netware-system	
Så här avbryter du DHCP-konfigurationen	
Så här använder du enhetens kontrollpanel	
Använda den inbäddade webbservern	38
4 Utskriftsåtgärder	
Fylla på fack	40
Fylla på fack 1	
Inmatningsfack 2 eller extrafack 3	
Skriva ut på specialmaterial	
Skriva ut på kuvert	
Skriva ut på etiketterOH-film	
HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper	
Skriva ut på brevpapper och förtryckta formulärSkriva ut på HP LaserJet tåligt papper	
Så här skriver du ut på material i egna storlekar och på kort	
Hantera utskrifter	
Skriva ut efter Källa i stället för efter Typ eller Storlek.	
Så här når du inställningarna för skrivardrivrutinen	
Utskrift på båda sidor	
Så här skriver du på båda sidor (manuellt)	
Avbryta en utskrift	
Avoryta cir diskint	
5 Färg	
Färgutskrift	64
HP ImageREt 2400	
Välja material	
Färgalternativ	
Standard röd-grön-blå (sRGB)	
Alternativ för färghantering	
Skriva ut i gråskala	
Automatisk respektive manuell färgjustering	
Manuella färgalternativ	
Matcha färger	
6 Hur gör jag?	
o that got jug:	
Skriva ut: Hur gör jag?	
Skriva ut på specialmaterial, till exempel glättat papper eller fotopapper	
Skriva ut på båda sidorna av papperet	
Skriva ut kuvert och egna pappersstorlekar	72
Ändra enhetens utskriftsinställningar, till exempel utskriftskvalitet, i	
HP Verktygslådan	
Skriva ut färgdokument från datorn i svartvitt	
Alternativ för att ändra färg	
Nätverk: Hur gör jag?	
Ställa in och använda enheten i ett nätverk.	
Ställa in nätverkslösenordet	
Hitta min nätverks-IP-adress	
Konfigurera en statisk IP-adress för skrivaren	
Övrigt: Hur gör jag?	
Byta tonerkassett	77

vi SVWW

7 Hantera skrivaren

Specialsidor	
Demosida	
Konfigurationssida	
Statussida för förbrukningsmaterial	
Menykarta	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
HP Verktygslådan Operativsystem som kan användas	
Webbläsare som kan användas	
Så här öppnar du HP Verktygslådan	
Fliken Status	
Fliken Felsökning	
Fliken Varningar	
Fliken Dokumentation	
Enhetsinställning	
Andra länkar	
Använda den inbäddade webbservern	
Så här får du åtkomst till den inbäddade webbservern med en nätverksanslutning .	
Fliken Information	
Fliken Inställningar	
Fliken Nätverk	
Andra länkar i HP Verktygslådan	
8 Underhåll Hantera förbrukningsmaterial	Q۷
Förbrukningsmaterialets livslängd	
Kontrollera och beställa förbrukningsmaterial	
Förvara förbrukningsmaterial	
Byt ut och återvinn förbrukningsmaterial	
HP:s principer gällande produkter som inte är tillverkade av HP	
HP:s webbplats om bedrägerier	
Asidosätt byt ut material	
Konfiguration	
Pågående drift	
Rengöra skrivaren	
Så här rengör du fixeringsenheten med HP Verktygslådan	98
Kalibrera skrivaren	99
Kalibrera skrivaren på skrivaren	99
Så här kalibrerar du skrivaren från HP Verktygslådan	99
9 Problemlösning	400
Supportstrategi	
Felsökningsprocessen	
Kontrollista för felsökning	
Meddelanden på kontrollpanelen	
Varningsmeddelanden Meddelanden om allvarliga fel	
Atgärda papper som fastnat	
Titta efter trassel	
Atgärda trassel inuti skrivaren	
Så här tar du bort trassel från fack 2 eller extrafack 3	110
Så här tar du bort trassel från det övre utmatningsfacket	
Utskriftsproblem	
	_

SVWW

Problem med utskriftskvalitet Materialhanteringsproblem Prestandaproblem Felsökningsverktyg Sidor och rapporter HP Verktygslådan Service-menyn	
Bilaga A Information om tillbehör och beställning	
Förbrukningsmaterial	
Kablar och gränssnittstillbehör	
Tillbehör för pappershantering	
Papper och annat utskriftsmaterial	
Delar som användaren kan byta ut	
Ytterligare dokumentation	134
Bilaga B Service och support	
Hewlett-Packard begränsad garanti	135
Begränsad garanti för tonerkassett	
Support- och service-tillgänglighet	
HP Care Pack™ Services och serviceavtal	
Förpacka skrivaren på nytt	
Så här packar du om skrivaren:	
Blankett för serviceinformation	140
Bilaga C Specifikationer	
Skrivarens tekniska specifikationer	143
Bilaga D Föreskrifter	
Inledning	145
FCC-bestämmelser	
Programmet för miljövänliga produkter	
Skydda miljön	
Ozon	
Energiförbrukning	147
Förbrukningsmaterial till HP LaserJet	
Datablad för materialsäkerhet	149
Överensstämmelseintyg	
Säkerhetsintyg som är specifika för land/region	
Deklaration avseende lasersäkerhet	
DOC-bestämmelse för Kanada	
EMI-bestämmelser för Korea VCCI statement (Japan)	
Finsk laserinformation	
1 1110N 1400HHIDHII4HOH	

Index

viii SVWW

1

Grundläggande om skrivaren

I det här avsnittet finns information om följande ämnen:

- Snabb åtkomst till information om skrivaren
- Skrivarkonfigurationer
- Skrivarens funktioner
- Rundtur
- Programvara
- Specifikationer f\u00f6r utskriftsmaterial

SVWW 1

Snabb åtkomst till information om skrivaren

Länkar i användarhandboken

- Rundtur
- Funktioner på kontrollpanelen
- Problemlösning

Var du kan leta efter mer information


Det finns flera tillbehör som kan användas med skrivaren. Mer information finns i http://www.hp.com/support/clj2600n.

Inställning av skrivaren

Starthandbok — Steg-för-steg-instruktioner för att installera och göra inställningar för skrivaren.



Handböcker för installation av tillbehör — I de här handböckerna finns stegvisa instruktioner för hur du installerar tillbehör. Handböckerna levereras med tillbehören.



Använda skrivaren

Användarhandbok — Detaljerad information för användning och felsökning av skrivaren. Handboken finns på den CD-ROM-skiva som medföljer skrivaren: i PDF-format för utskrift och HTML-format för onlinevisning. Den är också tillgänglig via programmet HP Verktygslådan.



Onlinehjälp — Information om utskriftsalternativ som finns tillgängliga från skrivardrivrutinerna. Du kan öppna en hjälpfil genom onlinehjälpen i skrivardrivrutinen.



Användarhandbok online (HTML) — Innehåller detaljerad information om hur du använder och felsöker skrivaren. Fortsätt med http://www.hp.com/support/clj2600n. När du har anslutit klickar du på Manuals (handböcker).



Skrivarkonfigurationer

Tack för att du valde skrivaren HP Color LaserJet 2600n. Den här skrivaren är tillgänglig i den konfiguration som beskrivs nedan.





HP Color LaserJet 2600n är en laserskrivare som skriver ut i fyra färger och med åtta sidor per minut både monokromt och i färg.

- Fack. Skrivaren levereras med ett fack för enarksmatning (fack 1) och ett universellt fack (fack 2) som rymmer upp till 250 ark med olika typer och storlekar av papper eller 10 kuvert. Det går även att använda ett extrafack som rymmer 250 ark papper (valfritt fack 3). Mer information finns i Pappersvikter och pappersstorlekar som stöds.
- **Anslutning.** Skrivaren har en höghastighets-USB 2.0-port för USB-anslutning och en inbyggd intern HP-skrivarserver för anslutning till ett 10/100Base-T-nätverk.
- Minne. Skrivaren har ett synkront dynamiskt läsminne (SDRAM) på 16 megabyte (MB).
 Inget ytterligare minne kan läggas till.

Skrivarens funktioner

Funktion	HP Color LaserJet 2600n	
Färgutskrift	Skriver ut med laser i alla färger med de fyra processfärgerna: cyan, magenta, gul och svart (CMYK).	
Snabbutskrift	Skriver ut 8 sidor/min i svart på papper i Letter-storlek och 8 sidor/min på A4-papper. Skriver ut 8 sidor/min i färg på papper i storleken A4/Letter.	
Utmärkt utskriftskvalitet	 ImageREt 2400 ger 2400 dpi i färglaserklass genom en utskriftsprocess med flera nivåer. 	
	Text och bilder med 600 x 600 bildpunkter per tum (dpi).	
	 Justerbara inställningar för att optimera utskriftskvaliteten. 	
	HP UltraPrecise-tonerkassetten har en finare tonersammansättning vilket ger skarpare text och bilder.	
Enkel att använda	Lite förbrukningsmaterial att beställa. Förbrukningsmaterialen är lätta att installera.	
	 Enkel tillgång till skrivarinformation och inställningar genom HP Verktygslådan. 	
	Enkel tillgång till allt förbrukningsmaterial och till pappersbanan via luckan på framsidan.	
Flexibel pappershantering	Fack 1 och 2 för brevhuvud, kuvert, etiketter, OH-bilder, material med specialstorlek, vykort, HP LaserJet glättat papper, HP LaserJet tåligt papper, tungt papper och HP Laser fotopapper.	
	Ett utmatningsfack för 250 ark.	
	Dubbelsidig utskrift (manuell) Mer information finns i <u>Utskrift på båda sidor</u> .	
Gränssnittsanslutningar	Höghastighets-USB-port	
	HP Color LaserJet 2600n innehåller en inbyggd intern HP-skrivarserver för anslutning till ett 10/100Base-T nätverk.	


SVWW Skrivarens funktioner

5

Funktion	HP Color LaserJet 2600n	
Energibesparingar	 Skrivaren sparar automatiskt ström genom avsevärt lägre strömförbrukning när den inte skriver ut. 	
	Som ENERGY STAR®-partner avgör Hewlett-Packard Company att den här produkten uppfyller ENERGY STAR®- riktlinjerna för energibesparande produkter. Energy Star® är ett registrerat servicemärke i USA som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency.	
Skriva ut ekonomiskt	Funktionen för flersidig utskrift (skriva ut flera sidor på ett ark) och manuell dubbelsidig utskrift minskar pappersåtgången. Mer information finns i Skriva ut flera sidor på ett pappersark (skriva ut flera sidor per ark) och Utskrift på båda sidor.	
Förbrukningsmaterial	 Statussida för förbrukningsmaterial med mätare för tonerkassetter som visar återstående användningstid. Endast för förbrukningsmaterial från HP. 	
	Tonerkassett utformad så att den inte behöver skakas.	
	Verifiering för tonerkassetter från HP.	
	 Aktiverad funktion för beställning av förbrukningsmaterial. 	
Åtkomlighet	Online-användarhandbok som kan läsas på skärmen.	
	Du kan öppna alla dörrar och luckor med en hand.	
Möjlighet till expandering	 Valfritt fack 3. Med det här universella facket för 250 ark behöver du inte fylla på papper i skrivaren lika ofta. Endast ett extrafack som rymmer 250 ark kan installeras på skrivaren. 	
	Tillbehör: HP Jetdirect – extern skrivarserver för anslutning till ett nätverk.	


Rundtur

I bilden nedan visas namnen på nyckelkomponenterna i den här skrivaren samt deras placering.



Framsida (visas med extrafack 3)


- 1 Utmatningsfack
- 2 Skrivarens kontrollpanel
- 3 Främre lucka
- 4 Fack 2 (250 ark)
- 5 Fack 1 (fack för enarksmatning)
- 6 Fack 3 (extra; 250 ark)



Baksida och sida

- 1 På/av-knapp
- 2 Strömanslutning
- 3 Dammskydd
- 4 HP:s inbyggda interna skrivarserver för anslutning till ett 10/100Base-T-nätverk
- 5 USB-anslutning

SVWW Rundtur 7



1 Överföringsrem (ETB)

VIKTIGT

Placera inte någonting på överföringsremmen som finns på insidan av den främre luckan. Annars kan skrivaren skadas och utskriften påverkas på ett negativt sätt.

Programvara

Program och operativsystem som stöds

HP rekommenderar att du installerar den programvara som du fick med produkten, så att installationen blir så enkel som möjligt och ger tillgång till alla skrivarfunktioner. Alla program finns inte tillgängliga på alla språk. Installationsinstruktioner finns i *Startboken* och den senaste informationen om programvaran finns att läsa i Readme-filen.

De allra senaste drivrutinerna, ytterligare drivrutiner och annan programvara finns tillgängliga på Internet och från andra källor. Om du inte har tillgång till Internet finns information i HP Kundtjänst.

Skrivaren kan användas med följande operativsystem:

- Microsoft® Windows® 98 Second Edition och Windows Millennium Edition (Me) (Lägg till skrivare)
- Microsoft® Windows® 2000 och Windows XP
- Microsoft® Windows® Server 2003
- Macintosh OS X version 10.2 och senare

I tabellen listas program som finns tillgängliga för ditt operativsystem.

Skrivarprogramvaran HP Color LaserJet 2600n

Funktion	Windows 98 Second Edition, Me	Windows 2000 och XP	Macintosh OS X version 10.2 och senare
Installationsprogram för Windows		V	
Windows- skrivardrivrutin	V	V	
Programvara tillHP Verktygslåda	V	V	
Installationsprogram för Macintosh			/
Macintosh- skrivardrivrutiner			V

Programtips

Följande tips kan du använda när du arbetar med skrivarprogramvaran.

Hur kommer jag åt skrivarens funktioner?

Skrivarfunktionerna finns tillgängliga i skrivardrivrutinen. Vissa funktioner, som t.ex. papper med egen storlek och sidorientering, kan också finnas tillgängliga i programmet som du använder för att skapa en fil. Ändra om det är möjligt inställningar i programmet, eftersom ändringar som görs i programmet åsidosätter ändringar som gjorts i skrivardrivrutinen.

SVWW Programvara 9

Få tillgång till avancerade skrivarfunktioner via skrivardrivrutinen (eller dialogrutan **Skriv ut** för Macintosh). Anvisningar om hur du använder specifika funktioner i skrivardrivrutinen finns i Så här når du inställningarna för skrivardrivrutinen.

Hur får jag tag på det senaste skrivarprogrammet?

När du vill titta efter och installera uppgraderingar av skrivarprogrammet kan du hämta drivrutiner från webben eller HP:s ftp-servrar.

Så här hämtar du drivrutiner

- 1. Gå till http://www.hp.com/support/clj2600n. Klicka på support & drivers.
- 2. Webbsidan för drivrutinerna kan vara på engelska, men du kan ladda ner själva drivrutinerna på fler språk.

Om du inte har tillgång till Internet kontaktar du HP:s kundtjänst. (Information finns i HP Kundtjänst eller på supportbladet som fanns i skrivarkartongen.) Mer versionsinformation finns i Readme-filen.

Vilka andra program finns tillgängliga?

I Readme-filen på CD-ROM-skivan till HP Color LaserJet 2600n finns fler program och information om språk som kan användas.

Programvara för Windows

När du installerar programvaran för Windows, kan du ansluta skrivaren direkt till datorn med en USB-kabel eller ansluta skrivaren till nätverket med det inbyggda HP-nätverket. Instruktioner för installationen finns i *Startboken* och den senaste informationen om programvaran finns att läsa i Readme-filen.

Följande programvara är tillgänglig för alla användare av skrivaren, oavsett om du anslöt skrivaren direkt till en dator med en USB-kabel, eller till nätverket med HP:s inbyggda interna skrivarserver.

Skrivardrivrutiner

En skrivardrivrutin är en programkomponent som ger tillgång till skrivarfunktioner och som gör att datorn kan kommunicera med skrivaren. Instruktioner för hur du använder skrivardrivrutinen finns i Så här når du inställningarna för skrivardrivrutinen.

Använda Hjälp

Skrivardrivrutinen har **Hjälp**-dialogrutor som kan aktiveras med knappen **Hjälp** i skrivardrivrutinen, tangenten **F1** på tangentbordet eller med frågetecknet **(?)** i skrivardrivrutinens övre högra hörn. I de här **Hjälp**-dialogrutorna får du detaljerad information om den aktuella drivrutinen. Hjälpen för skrivardrivrutinen är fristående från programmets Hjälp.

HP Verktygslådan

Du måste göra en fullständig programvaruinstallation för att kunna använda HP Verktygslådan.

HP Verktygslådan innehåller länkar till information om skrivarstatus och hjälp, som t.ex. den här användarhandboken samt verktyg för att diagnostisera och lösa problem. Du kan också visa förklaringar och animeringar på kontrollpanelen. Mer information finns i Underhåll.

Programvara för Macintosh

Skrivaren innehåller följande program för Macintosh-datorer.

Macintosh-skrivardrivrutiner

När du installerar programvaran för Macintosh, kan du ansluta skrivaren direkt till datorn med en USB-kabel eller ansluta skrivaren till nätverket genom att använda det inbyggda HP-nätverket. Instruktioner för hur du använder skrivardrivrutinen finns i <u>Så här når du inställningarna för skrivardrivrutinen</u>. Om du är ansluten till nätverket, kan du konfigurera skrivaren med den inbäddade webbservern.

Avinstallera skrivarprogrammet

Avinstallera program enligt anvisningarna nedan för ditt operativsystem.

Avinstallera program för Windows

Skrivaren levereras med ett verktyg för avinstallation som du använder för att markera och ta bort alla HP-skrivarsystemkomponenter för Windows från datorn.

Så här avinstallerar du program för Windows 98 Second Edition och senare

OBS!

Om du vill avinstallera programvaran för Windows 2000 eller XP måste du logga in som administratör.

1. Stäng alla öppna program.

För Windows 98 Second Edition och Me

- a. Tryck på Ctrl+Alt+Delete. Dialogrutan Stäng program öppnas.
- b. Välj valfritt program, utom Explorer och Systray, och klicka på Avsluta aktivitet.
- c. Upprepa steg b tills alla program förutom Explorer och Systray har stängts.

SVWW Programvara 11

För Windows 2000 och XP

- a. Tryck på Ctrl+Alt+Delete. Dialogrutan Windows-säkerhet öppnas.
- b. Klicka på **Aktivitetshanteraren** och klicka sedan på fliken **Program**.
- c. Markera ett program och klicka sedan på **Avsluta aktivitet**.
- d. Upprepa steg c tills alla program har stängts.
- 2. På Start-menyn pekar du på Program, peka på HP, peka på HP Color LaserJet 2600n och klicka på Avinstallera HP Color LaserJet 2600n.
- 3. I installationsfönstret klickar du på Nästa.
- 4. Klicka på Nästa och följ instruktionerna på skärmen. Om meddelandet Följande fil är en delad fil som inte används av något annat program. Vill du ta bort den? visas, klickar du på Ersätt alla. Systemet slutar att ta bort filer.
- 5. Om du uppmanas att starta om datorn klickar du på **OK**.

Avinstallera Windows-program genom att använda Lägga till eller ta bort program

Du kan också avinstallera skrivarprogram genom att använda **Lägga till eller ta bort program**. Det kräver *int*e att du har tillgång till CD-ROM-skivan med programmet.

- 1. Klicka på Start-menyn, välj Inställningar och klicka på Kontrollpanelen.
- 2. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
- 3. Bläddra igenom programlistan och klicka på HP Color LaserJet 2600n.
- 4. Klicka på Ta bort.

Avinstallera program för Macintosh

Så här tar du bort skrivaren från din Macintosh:

- 1. Öppna Utskriftskontroll (version 10.2) eller Skrivarinställning (version 10.3).
- 2. Välj skrivarnamnet.
- 3. Välj Ta bort.

Specifikationer för utskriftsmaterial

Det här avsnittet innehåller information om kvaliteten på utskriftsmaterial, riktlinjer för användning och lagring av utskriftsmaterial.

Allmänna riktlinjer

Vissa papper kan uppfylla riktlinjerna i handboken men ändå ge utskrifter av lägre kvalitet. Det kan bero på felaktig hantering, felaktig temperatur- eller fuktnivå eller andra faktorer som Hewlett-Packard inte kan kontrollera.

Innan du köper stora mängder papper bör du alltid kontrollera att papperet uppfyller riktlinjerna i den här handboken och i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Beställningsinformation finns i <u>Information om tillbehör och beställning</u>.

VIKTIGT

Om du använder papper som inte uppfyller kraven i HP:s specifikationer kan det uppstå fel i skrivaren, som då kan behöva repareras. Den här typen av reparationer täcks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal.

VIKTIGT

Använd endast papper som är avsett för laserskrivare. Papper för bläckstråleskrivare kan skada skrivaren.

Skrivaren kan hantera en rad olika material, t.ex. ark med skuret papper (även papper bestående av upp till 100 % återvunnet papper), kuvert, etiketter, OH-film, HP LaserJet glättat papper, HP LaserJet tåligt papper, HP LaserJet fotopapper och papper i specialstorlekar. Egenskaper som vikt, sammansättning, grovlek och fuktinnehåll är viktiga faktorer som påverkar skrivarprestanda och utskriftskvalitet. Papper som inte uppfyller riktlinjerna i den här handboken kan orsaka följande fel:

- Dålig utskriftskvalitet
- Ökad mängd papperstrassel
- Onödig förslitning av skrivaren, vilket kan medföra reparationsbehov

Papper och utskriftsmaterial

Kategori	Specifikationer
Syrahalt	pH 5,5 till 8,0
Tjocklek	0,094 till 0,18 mm
Böjd förpackning	Plant inom 5 mm
Papperskant	Skuret med vass egg utan synliga ojämnheter.
Fixeringskompatibilitet	Får ej svedas, smälta, smeta eller avge skadliga ämnen när det är uppvärmt till 210 °C i 0,1 sekunder.
Fibrer	Långfibrigt
Fuktinnehåll	4-6 % av vikten
Jämnhet	100 till 250 Sheffield

Fullständiga pappersspecifikationer för alla skrivare i HP LaserJet-serien finns i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Om du vill hämta den här guiden i PDF-format går du till http://www.hp.com/support/lipaperguide.

Utskrifts- och förvaringsmiljö

Den ideala utskrifts- och papperslagringsmiljön är ungefär rumstemperatur och det ska inte vara för torrt eller fuktigt. Tänk på att papper är hygroskopiskt, det absorberar och tappar fukten snabbt.

Värme tillsammans med fukt skadar papperet. Värme gör att fukten i papperet avdunstar, medan kyla gör att den kondenserar på arken. Värme- och luftkonditioneringssystem tar bort det mesta av fukten från ett rum. När ett papper packas upp och används förlorar det sin fukt, vilket orsakar ränder och fläckar. Fuktigt väder eller vattenkylare kan göra att fukten ökar i rummet. När förpackningar med papper öppnas och används absorberas överskottsfukt, vilket orsakar ljusa utskrifter och att delar av utskriften förloras. Dessutom kan papper som förlorar och absorberar fukt böjas. Detta kan leda till papperstrassel.

Lagring och hantering av papperet är alltså lika viktigt som själva tillverkningen av papperet. Papperets lagringsmiljö påverkar direkt dess utmatningsegenskaper och utskriftskvalitet.

Var noga med att inte köpa mer papper än vad som lätt går åt under en kort tid (ungefär 3 månader). Papper som är lagrade under långa perioder kan utsättas för stora värme- och fuktskillnader, vilket kan orsaka skada. Det är viktigt att planera så stora lager papper inte förstörs.

Papper i förslutna förpackningar kan lagras i flera månader innan de används. Öppnade pappersförpackningar löper större risk för miljöskador, framför allt om de inte förvaras fuktsäkert.

Papperets lagringsmiljö ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa optimal skrivarprestanda. Utskriftsmaterial ska lagras vid 20 °C till 24 °C med en relativ luftfuktighet på 45 % till 55 %. Följande riktlinjer kan hjälpa dig att bedöma papperets lagringsmiljö:

- Papperet ska lagras ungefär vid rumstemperatur.
- Luften får inte vara för torr eller fuktig (beroende på papperets hygroskopiska egenskaper).
- Det bästa sättet att lagra en öppnad pappersförpackning är att omsorgsfullt slå in den i sin fuktsäkra förpackning igen. Om skrivarmiljön varierar mycket tar du bara ut den mängd papper som behövs för dagens utskrifter för att förhindra att papperet skadas av fuktförändringar.
- Undvik att förvara papper och annat utskriftsmaterial i närheten av värme- och luftkonditioneringsfläktar, eller nära fönster eller dörrar som ofta öppnas.

Kuvert

Kuvert kan skrivas ut från fack 1 eller fack 2. Välj den papperstyp som du använder från dialogrutan **Skriv ut** eller från skrivardrivrutinen.

Ställ in marginalerna för kuvertet i programmet. I följande tabell visas typiska adressmarginaler för kuvert med storleken Commercial nr 10 och DL.

Adresstyp	Övre marginal	Vänstermarginal
Returadress	15 mm	15 mm

Adresstyp	Övre marginal	Vänstermarginal
Leveransadress	51 mm	89 mm

- Bästa utskriftskvalitet får du om du inte placerar marginalerna närmare än 15 mm från kuvertets kant.
- Undvik att skriva över det område där kuvertets sömmar möts.

Förvaring av kuvert

Korrekt förvaring av kuvert förbättrar utskriftskvaliteten. Kuvert ska förvaras plant. Om det kommer in luft i ett kuvert och skapar en luftbubbla kan kuvertet skrynklas under utskriften.

Mer information finns i Skriva ut på kuvert.

Kuvertens utförande


Kuvertens utförande är en mycket viktig faktor. Kuvertens vikning kan variera avsevärt, inte bara mellan olika tillverkare utan även inom en och samma förpackning. Kuvertens kvalitet är avgörande för utskriftsresultatet. Beakta följande faktorer när du väljer kuvert:

- Vikt: Kuvertets pappersvikt bör inte överstiga 90 g/m² annars kan det fastna.
- Utförande: Före utskriften ska kuverten ligga plant med mindre än 6 mm buktning och de får inte innehålla luft.
- Skick: Kuverten ska inte vara skrynkliga, böjda eller på annat sätt skadade.
- **Temperatur:** Använd endast kuvert som klarar skrivarens värme och tryck. Skrivarens fixeringstemperatur är 210 °C.
- Storlek: Använd endast kuvert inom följande intervall.

Fack	Minst	Högst
Fack 1 eller fack 2	76 x 127 mm	216 x 356 mm

Kuvert med dubbla sidsömmar

Kuvert med dubbla sidsömmar har lodräta sömmar i båda ändar av kuvertet i stället för diagonala sömmar. Den här typen av kuvert kan ha en tendens att skrynklas. Kontrollera att sömmarna går hela vägen till kuvertets hörn enligt bilden.



- 1 Godtagbar
- 2 Inte godtagbar

Kuvert med självhäftande remsor eller flikar

Kuvert med en borttagbar remsa eller med flera flikar som ska vikas vid förseglingen måste ha klister som tål värmen och trycket i skrivaren. Den extra fliken och remsan kan leda till att kuvertet skrynklas, böjs och till och med fastnar och kan orsaka skada på fixeringsenheten.

Etiketter

Markera den etikettyp som du använder i dialogrutan Skriv ut eller i skrivardrivrutinen.

VIKTIGT

Du undviker skada på skrivaren genom att bara använda etiketter som är rekommenderade för laserskrivare. Använd alltid fack 1 och fack 2 när du skriver ut etiketter, så undviker du papperstrassel. Skriv aldrig ut på samma etikettark mer än en gång och skriv inte ut på en del av ett etikettark.

När du väljer etiketter bör du tänka på kvaliteten på alla komponenter:

- Självhäftande: Klistret måste vara stabilt vid 210 °C som är skrivarens fixeringstemperatur.
- Arrangemang: Använd bara etiketter där stödarket inte sticker fram mellan de separata etiketterna. Etiketterna kan lossna från ark med tomrum mellan etiketterna, vilket orsakar betydande papperstrassel.
- Buktning: Etiketterna måste ligga plant före utskriften, med maximalt 13 mm buktning i någon riktning.
- Skick: Använd inte etiketter som är skrynkliga, har bubblor eller visar andra tecken på att de håller på att lossna från stödarket.

Mer information finns i Skriva ut på etiketter.

OH-film

Använd endast fack 1 och fack 2 när du skriver ut på OH-film. Välj **OH-film** i dialogrutan **Skriv ut** eller skrivardrivrutinen.

Skrivaren stöder utskrift på OH-film i färg. Använd bara OH-film som är avsedd för laserskrivare.

OH-film som används i skrivaren måste tåla 210 °C, som är skrivarens fixeringstemperatur.

VIKTIGT

Undvik skador på skrivaren genom att endast använda OH-film som rekommenderas för laserskrivare. Mer information finns i Information om tillbehör och beställning.

Mer information finns i OH-film.

Pappersvikter och pappersstorlekar som stöds

Det här avsnittet innehåller information om storlekar, vikter och kapaciteter för de papper och utskriftsmaterial som stöds av varje fack.

Specifikationer för fack 1 och fack 2

Fack 1 och fack 2	Dimensioner ¹	Vikt	Kapacitet ²
Papper	Minsta: 76 x 127 mm	60 till 163 g/m ²	Ett ark på 75 g/m² för fack 1
	Största: 216 x 356 mm	Upp till 176 g/m² för vykort	Upp till 250 ark för fack 2

Specifikationer för fack 1 och fack 2 (fortsättning)

Fack 1 och fack 2	Dimensioner ¹	Vikt	Kapacitet ²
HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper	Samma som de minsta och största storlekarna i föregående lista	75 till 163 g/m²	Ett ark med HP LaserJet glättat papper eller HP LaserJet fotopapper för fack 1 Bunt på upp till 25 mm för fack 2
HP Premium utskriftsark ⁴		200 g/m ²	Ett ark med HP utskriftsark för fack 1 Bunt på upp till 25 mm för
			fack 2
OH-film och OH-film som inte är genomskinlig.		Grovlek: 0,10 till 0,13 mm	Ett ark med OH-film eller icke genomskinlig film för fack 1
			Upp till 50 ark för fack 2
Etiketter ³		Grovlek: upp till 0,23 mm	Ett ark med etiketter för fack 1
			Bunt på upp till 25 mmför fack 2
Kuvert		Upp till 90 g/m ²	Ett kuvert för fack 1
			Upp till 10 kuvert för fack 2

¹ Enheten fungerar tillsammans med en stort antal standardiserade storlekar samt egna storlekar på utskriftsmaterial. Kontrollera skrivardrivrutinen för information om vilka pappersstorlekar som stöds.

Specifikationer för extrafack 3

Extrafack 3 (fack för 250 ark)	Dimensioner ¹	Vikt	Kapacitet ²
Vanligt papper	Minsta: 76 x 127 mm	60 till 163 g/m ²	Upp till 250 ark
	Största: 216 x 356 mm		

¹ Enheten fungerar tillsammans med ett stort antal standardiserade storlekar samt egna storlekar på utskriftsmaterial. Kontrollera skrivardrivrutinen för information om vilka pappersstorlekar som stöds.

² Kapaciteten kan variera beroende på materialets vikt och tjocklek samt miljöförhållanden.

³ Jämnhet: 100 till 250 Sheffield

⁴ Hewlett-Packard kan inte garantera resultatet om du skriver ut på andra typer av tungt papper.

² Kapaciteten kan variera beroende på materialets vikt och tjocklek samt miljöförhållanden.


2

Kontrollpanel

I det här avsnittet finns information om funktionerna på kontrollpanelen.

Funktioner på kontrollpanelen


Skrivaren har följande lampor och knappar på kontrollpanelen:



- 1 Indikatorer för färgtonerkassetter
- 2 Varningslampa (orange)
- 3 Lampan Redo (grön)
- 4 AVBRYT UTSKRIFT ®
- 5 Meddelandeområde
- 6 HÖGERPIL
- 7 _{VÄLJ}
- 8 VÄNSTERPIL

Teckenfönster

På skrivarens teckenfönster får du information om skrivaren, jobbstatus och nivåer av förbrukningsmaterial.



- 1 Meddelandeområde
- 2 Mätare för förbrukningsmaterial
- 3 Färger på tonerkassetter visas från vänster till höger: svart, gult, cyan och magenta

Förstå förbrukningsmaterialens status

Mätarna för förbrukningsmaterial visar konsumtionsnivån för tonerkassetter (svart, gult, cyan och magenta).

Förbrukningsmätare för svart, gult, cyan och magenta

Ett ? visas i stället för konsumtionsnivån när nivån inte är känd. Det här kan bero på följande saker:

- Tonerkassetter saknas
- Felaktigt placerade kassetter
- Kassetter med fel
- Kassetter som inte kommer från HP

Mätaren för förbrukningsmaterial visas när skrivaren visar läget Redo och inga varningar finns. Den visas också när skrivaren visar en varning eller ett felmeddelande om en tonerkassett eller flera förbrukningsmaterial. Om ett förbrukningsmaterial är slut, blinkar mätaren.

Förstå skrivarstatusen

Skrivaren har fyra knappar och tre lampor som visar och kontrollerar skrivarstatusen.

Knappen Avbryt utskrift

- När knappen Redo blinkar avbryts utskriften om du trycker du på [®] (Avbryt utskrift).
- När en mätare för nivå på förbrukningsmaterial och lampan Åtgärda lyser (vilket anger att ett förbrukningsmaterial som inte kommer från HP har installerats), kan du fortsätta utskriften genom att trycka på (VÄLJ).

VIKTIGT

Du får eventuellt ingen information om att förbrukningsmaterial som inte kommer från HP har tagit slut. Om du fortsätter att skriva ut när kassetten är tom kan skrivaren skadas. Mer information finns i Hewlett-Packard begränsad garanti.

Varningslampa

Vanligtvis blinkar varningslampan när skrivaren har slut på papper, när papperstrassel har uppstått eller när andra problem som behöver åtgärdas uppstår.

Varningslampan lyser samtidigt som statuslampan för förbrukningsmaterial blinkar första gången en produkt som inte kommer från HP installerats.

Lampan Redo

Lampan Redo lyser när skrivaren är redo att skriva ut (och inga problem som hindrar den att skriva ut har uppstått). Lampan blinkar när skrivaren tar emot data som ska skrivas ut.

Knappen Redo och knappen Välj

- När lampan Redo lyser och varningslampan blinkar, kan du fortsätta utskriften när du har lagt i mer utskriftsmaterial för manuell matning, eller löst andra fel, genom att trycka på (VÄLJ).
- När knappen Redo blinkar så har den främre luckan öppnats och sedan stängts. Tryck på ☑ (VĂLJ) för att försätta skrivaren i läget Redo igen. Om du inte trycker på ☑ (VÄLJ) återgår skrivaren automatiskt till läget Redo.

Vänsterpil och högerpil

Använd (VÄNSTERPIL) eller (HÖGERPIL) för att bläddra i menyerna på skrivarens kontrollpanel.

Du kan skriva ut en demosida genom att trycka på 🖾 (Vänsterpil) och 🖹 (Högerpil) samtidigt.

3 Nätverk

I det här avsnittet finns information om hur du använder skrivaren i ett nätverk.

- Konfigurera enheten f\u00f6r anslutning med n\u00e4tverksport (direktl\u00e4ge eller peer-to-peerutskrift)
- Nätverksprotokoll som stöds
- TCP/IP-konfiguration
- Med BOOTP/TFTP
- Använda DHCP
- Så här avbryter du DHCP-konfigurationen
- Så här använder du enhetens kontrollpanel
- Använda den inbäddade webbservern

OBS!

Att konfigurera TCP/IP-inställningar är komplicerat och bör endast göras av erfarna nätverksadministratörer. BOOTP kräver en server (PC, Unix, Linux osv.) för konfigurering av speciella TCP/IP-inställningar för produkten. DHCP kräver också en server, men TCP/IP-inställningarna är inte fasta för enheten. Slutligen kan du konfigurera speciella TCP/IP-inställningar manuellt från kontrollpanelen.

SVWW 23

Konfigurera enheten för anslutning med nätverksport (direktläge eller peer-to-peer-utskrift)

I den här konfigurationen är skrivaren direkt ansluten till nätverket och alla datorer i nätverket kan skriva ut direkt på enheten.

OBS!

Det här är det nätverksalternativ som rekommenderas.

- 1. Anslut enheten direkt till ett nätverk genom att koppla en nätverkskabel till nätverksporten på skrivaren.
- 2. Slå på skrivaren. Vänta i 1-2 minuter på att skrivaren ska få en IP-adress.
- 3. Skriv ut en konfigurationssida med hjälp av enhetens kontrollpanel. Mer information finns i Konfigurationssida.
- 4. Sätt in CD-ROM-skivan för enheten i datorn. Installationsprogrammet körs automatiskt. Om installationsprogrammet inte startas automatiskt, dubbelklickar du på filen setup.exe på CD-ROM-skivan.
- 5. Klicka på Nästa på skärmen Välkommen.
- 6. Läs licensavtalet på skärmen **Licens**, ange att du accepterar villkoren och klicka sedan på **Nästa**.
- 7. Välj connected via the Network (Ansluten via nätverket) och klicka sedan på Nästa.
- 8. Identifiera skrivaren genom att välja **Sök i en lista över tillgängliga skrivare**, markera den skrivar-/IP-adress som överensstämmer med IP-adressen på den utskrivna konfigurationssidan och klicka sedan på **Nästa**.
- 9. Starta installationen genom att klicka på Nästa på skärmen Starta installationen.

OBS!

Om du vill ändra inställningarna klickar du på **Bakåt** i stället för **Nästa**. Då visas den föregående skärmen där du kan ändra inställningarna.

10. Slutför installationsprocessen och starta sedan om datorn.

24 Kapitel 3 Nätverk SVWW

Nätverksprotokoll som stöds

HP Color LaserJet 2600n stöder nätverksprotokollet TCP/IP. Det är det mest använda och accepterade nätverksprotokollet. Många nätverkstjänster använder det här protokollet. I tabellen nedan finns en lista över de nätverkstjänster/protokoll som stöds av HP Color LaserJet 2600n.

Följande operativsystem stöder nätverksutskrift:

- Windows 2000
- Windows XP
- Macintosh OS X v10.2 och senare

Utskrift

Namn på tjänst	Beskrivning
port9100 (direktläge)	Utskriftstjänst

Söka nätverksenheter

Namn på tjänst	Beskrivning
SLP (Service Location Protocol)	Device Discovery Protocol (Protokoll för att söka nätverksenheter) används för att hitta och konfigurera nätverksenheter. Används huvudsakligen av Microsoft-baserade program.
mDNS (multicast Domain Name Service) – kallas vanligen Rendezvous	Device Discovery Protocol (Protokoll för att söka nätverksenheter) används för att hitta och konfigurera nätverksenheter. Används huvudsakligen av Apple Macintosh-baserade program.

Meddelanden och hantering

Namn på tjänst	Beskrivning
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)	Gör så att webbläsare kan kommunicera med inbäddad webbserver.
EWS (inbäddad webbserver)	Gör så att användare kan hantera enheten med en webbläsare.
SNMP (Simple Network Management Protocol)	Används i nätverksprogram för enhetshantering. SNMP v1/v2 och standard-MIB-II-objekt (Management Information Base) stöds.

Tilldelning av IP-adresser

Namn på tjänst	Beskrivning
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	För automatisk tilldelning av IP-adresser. DHCP- servern ger enheten en IP-adress. Kräver normalt ingen åtgärd av användaren för att skrivaren ska få en IP-adress från en DHCP- server.
BOOTP (Bootstrap Protocol)	För automatisk tilldelning av IP-adresser. BOOTP-servern ger enheten en IP-adress. Kräver att en administratör anger enhetens MAC- adress på BOOTP-servern för att skrivaren ska få en IP-adress från den servern.

26 Kapitel 3 Nätverk SVWW

TCP/IP-konfiguration

Skrivaren måste vara konfigurerad med giltiga TCP/IP-parametrar, såsom en IP-adress som är giltig för nätverket, för att fungera korrekt i ett TCP/IP-nätverk.

Serverbaserad, AutoIP- och manuell TCP/IP-konfiguration

När skrivaren har fabriksinställningar och strömmen slås på används först en serverbaserad metod som BOOTP eller DHCP för att skrivaren ska få sin TCP/IP-konfiguration. Om den serverbaserade metoden inte fungerar, konfigureras skrivaren med AutoIP-protokollet. Skrivaren kan också konfigureras manuellt. Bland de manuella verktygen finns en webbläsare, skrivarens kontrollpanel, HP Verktygslådan och SNMP-baserad programvara för hantering (som HP Web Jetadmin). TCP/IP-konfigurationsvärden som tilldelas manuellt kvarstår när strömmen till skrivaren slås av/på. Skrivaren kan också när som helst konfigureras om så att antingen endast serverbaserade metoder (BOOTP och/eller DHCP), eller endast AutoIP eller manuella konfigurationer av TCP/IP-inställningar används.

Serverbaserad TCP/IP-konfiguration

När skrivaren har fabriksinställningar, används först DHCP. Om DHCP misslyckas används BOOTP och om det misslyckas tilldelas en IP-adress via AutoIP. Dessutom tilldelas ingen standard-IP-adress om det inte finns någon nätverkskabel ansluten till skrivaren.

Standardkonfigurering av IP-adress

Ingen standard-IP-adress tilldelas via AutoIP-protokollet om de serverbaserade metoderna misslyckas. Om ingen IP-adress tilldelas via DHCP eller BOOTP, använder skrivaren adresser som är lokala för länken. Den här tekniken kallas ibland AutoIP. IP-adressen som tilldelas är i intervallet 169.254.1.0 till 169.254.254.255 (kallas ofta 169.254/16) och bör vara giltig. Den kan dock ändras ytterligare för nätverket med stödda T C P / I P - konfigurationsverktyg om det är nödvändigt. Med den här metoden används inte delnät. Delnätmasken är 255.255.0.0 och kan inte ändras. Adresserna är lokala i länken och åtkomst till eller från Internet är inte möjlig. Adressen till standard-gatewayen är samma som den adressen som är lokal för länken. Om det finns dubbla adresser, tilldelas adressen om det är nödvändigt om, med standardmetoder för tilldelning. På nätverkskonfigurationssidan för skrivaren kan du se vilken IP-adress som är konfigurerad för skrivaren. Eftersom det kan ta lite tid för de serverbaserade protokollen att uppnå time out, kan AutoIP-processen påskyndas genom att BOOTP och DHCP-tjänsterna inaktiveras på skrivaren. Det här kan göras via en webbläsare.

SVWW TCP/IP-konfiguration 27

Verktyg för TCP/IP-konfiguration

Beroende på skrivaren och operativsystemet kan skrivaren konfigureras med giltiga TCP/IP-parametrar för nätverket på följande sätt:

- Med programvara Du kan använda installationsprogramvaran för skrivaren i HP Verktygslådan.
- BOOTP Du kan hämta informationen från en nätverksbaserad server med BOOTP (Bootstrap Protocol) varje gång som skrivaren slås på. BOOTP måste köras på en BOOTP-server som skrivaren har åtkomst till.
- DHCP Du kan använda DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Det här protokollet stöds av HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, Windows NT/2000/XP, NetWare och Mac. (Kontrollera i handböckerna till nätverksoperativsystemet att serveroperativsystemet stöder DHCP.)

OBS!

Linux- och UNIX-system: Mer information finns på sidan bootpd man. I HP-UX-system finns en exempelfil över DHCP-konfiguration (dhcptab) i katalogen /etc. Eftersom HP-UX för närvarande inte erbjuder DDNS (Dynamic Domain Name Services) för sina DHCP-implementationer, rekommenderar HP att du ställer in alla lånetider för skrivaren till **oändlig**. På så sätt garanteras att skrivarens IP-adresser är statiska till dess att Dynamic Domain Name Services finns tillgängliga.

28 Kapitel 3 Nätverk SVWW

Med BOOTP/TFTP

BOOTP (Bootstrap Protocol) är ett behändigt sätt att automatiskt konfigurera skrivaren för TCP/IP. När skrivaren slås på, skickar den ett BOOTP-anropsmeddelande till nätverket. En korrekt konfigurerad BOOTP-server i nätverket svarar med ett meddelande som innehåller grundläggande nätverkskonfigurationsdata för skrivaren. Svaret från BOOTP-servern kan även identifiera en fil som innehåller utökad konfigurationsinformation för skrivarservern. TFTP-protokollet (en funktion som inte stöds för den här skrivaren) måste hämta den här. Därför ignoreras den TFTP-konfigurationsfil som är placerad på BOOTP-servern eller på en separat TFTP-server. BOOTP-servrar är vanligen UNIX- eller Linux-system. Windows NT/2000/XP- och NetWare-servrar kan besvara BOOTP-anrop. Windows NT/2000/XP-servrar konfigureras genom Microsoft DHCP-tjänster. Mer information om installationer av NetWare BOOTP-servrar finns i NetWare-dokumentationen.

OBS!

Om skrivaren och BOOTP/DHCP-servern finns på olika delnät, kan IP-konfigurationen misslyckas om inte routningsenheten stöder "BOOTP Relay" (tillåter att BOOTP-anrop överförs mellan delnät).

Varför använda BOOTP?

Det finns följande fördelar med att använda BOOTP för att hämta konfigurationsdata:

- Förbättrad kontroll över skrivarens konfiguration. Konfigurering genom andra metoder, såsom kontrollpanelen på en skrivare, är begränsade till val av parametrar.
- Enkel konfigurationshantering. Parametrar för hela nätverkskonfigurationen kan vara placerade på ett ställe.
- Enkel skrivarkonfigurering. Hela nätverkskonfigurationer kan hämtas automatiskt varje gång som skrivarservern slås på.

OBS!

BOOTP liknar DHCP, men IP-parametrarna som tilldelas är desamma när strömmen slås av/på. I DHCP är IP-konfigurationsparametrarna lånade och kan ändras över tiden. När skrivaren har fabriksinställningar och strömmen är påslagen, kan skrivaren göra försök att automatiskt konfigurera sig själv med flera dynamiska metoder, varav en är BOOTP.

BOOTP på UNIX

I det här avsnittet finns information om hur du konfigurerar skrivarservern med BOOTPtjänster (Bootstrap Protocol) på UNIX-servrar. BOOTP används för att hämta nätverkskonfigurationsdata från en server till skrivaren över nätverket.

System som använder NIS (Network Information Service)

Om systemet använder NIS, kan du behöva bygga om NIS-kartan med BOOTP-tjänsten innan du utför konfigurationsstegen för BOOTP. Mer information finns i dokumentationen till systemet.

SVWW Med BOOTP/TFTP 29

Konfigurera BOOTP-servern

Om skrivaren ska få sina konfigurationsdata över nätverket, måste BOOTP-servern vara ha rätt konfigurationsfiler. BOOTP används av skrivarservern för att få poster i filen /etc/bootptab på en BOOTP-server. När skrivaren är påslagen skickar den ett BOOTP-anrop som innehåller MAC-adressen. En BOOTP-servertjänst söker i filen /etc/bootptab efter en matchande MAC-adress. Om den hittar en adress, skickas konfigurationsinformationen till skrivaren som ett BOOTP-svar. Konfigurationsinformationen i filen /etc/bootptab måste ha angivits korrekt. BOOTP-svaret kan innehålla namnet på en konfigurationsfil som innehåller ytterligare valfria utökade konfigurationsparametrar. Den här filen kommer att ignoreras av skrivaren.

OBS!

HP rekommenderar att BOOTP-servern placeras på samma delnät som de skrivare som den används för.

OBS!

BOOTP-broadcast-paket kan inte skickas vidare av routrar om inte routrarna är korrekt konfigurerade.

Poster i filen Bootptab

Nedan visas ett exempel på en post i filen /etc/bootptab för en nätverksskrivare. Observera att konfigurationsinformationen innehåller taggar som identifierar de olika skrivarparametrarna och deras inställningar.

I tabellen <u>Taggar som stöds i en BOOTP/DHCP Boot-fil</u> finns en lista över poster och taggar som stöds.

picasso:\

:hn:\

:ht=ether:\

:vm=rfc1048:\

:ha=0001E6123456:\

:ip=192.168.40.39:\

:sm=255.255.255.0:\

:gw=192.168.40.1:\

:lg=192.168.40.3:\

:T144="hpnp/picasso.cfg":

Taggar som stöds i en BOOTP/DHCP Boot-fil

Alternativ	Beskrivning
Nodnamn	Namnet på kringutrustningsenheten. Det här namnet identifierar en post i en lista över parametrar för en viss kringsutrustningsenhet. Nodnamnet måste vara det första fältet i posten. (I exemplet ovan är nodnamnet "picasso".)
ht	Taggen för maskinvarutyp. Ange ether (Ethernet) för skrivaren. Den här taggen måste vara placerad före ha .

30 Kapitel 3 Nätverk SVWW

Taggar som stöds i en BOOTP/DHCP Boot-fil (fortsättning)

Alternativ	Beskrivning
vm	Taggen för BOOTP-rapportformat (obligatorisk). Ge den här parametern värdet rfc1048 .
ha	Taggen för maskinvaruadress. Maskinvaruadressen (MAC-adressen) är den lokala adressen, eller stationsadressen, för skrivaren. Du kan hitta den på skrivarkonfigurationssidan som MASKINVARUADRESS.
ip	Taggen för IP-adress (obligatorisk). Den här adressen är skrivarens IP-adress.
sm	Taggen för delnätmask. Delnätmasken används av skrivaren för att identifiera de delar av en IP- adress som anger numret på nätverket/delnätet.
gw	Taggen för gateway-IP-adress. Den här adressen identifierar IP-adressen till den standard-gateway (router) som skrivaren använder för kommunikation med andra delnät.
ds	Tagg för IP-adress till DNS-server (Domain Name System). Endast en server kan anges.
Ig	Tagg för syslog-serverns IP-adress. Anger den server som skrivaren skickar syslogmeddelanden till.
hn	Tagg för värdnamn. Den här taggen antar inte något värde, men gör att BOOTP-tjänsten kan hämta värdnamnet till skrivaren. Värdnamnet skrivs ut på sidan med nätverkskonfiguration för skrivaren, eller returnerade ett SNMP sysNameanrop av ett nätverksprogram.
dn	Tagg för domännamn. Anger domännamnet för skrivaren (till exempel support.hp.com). Den innehåller inte värdnamnet, då den inte är det kvalificerade domännamnet (Fully Qualified Domain Name) såsom printer1.support.hp.com.
tr	DHCP T1 timeout, anger förnyelsetid i sekunder för DHCP-tilldelningen.
tv	DHCP T2 timeout, anger förnyelsetid i sekunder för DHCP-tilldelningen.

OBS!

Ett kolon (:) anger slutet av ett fält och ett bakåtvänt snedstreck anger att posten fortsätter på nästa rad. Mellanslag tillåts inte mellan tecknen på en rad. Namn, som t.ex. värdnamn, måste börja med en bokstav och kan endast innehålla bokstäver, siffror, punkter (endast för domännamn) och bindestreck. Understrykningstecken är inte tillåtet. Mer information finns i dokumentationen eller onlinehjälpen till systemet.

SVWW Med BOOTP/TFTP 31

Använda DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, RFC 2131/2132) är en av flera mekanismer för autokonfigurering som används av skrivaren. Om du har en DHCP-server i nätverket, får skrivaren automatiskt sin IP-adress från den servern och registrerar sitt namn hos valfria RFC 1001- och 1002-kompatibla dns-tjänster så länge som en IP-adress till en WINS-server (Windows Internet Naming Service) har angetts.

OBS!

Det måste finnas DHCP-tjänster tillgängliga på servern. Mer information om hur du installerar eller aktiverar DHCP-tjänster finns i dokumentationen eller onlinehjälpen.

OBS!

Om skrivaren och BOOTP/DHCP-servern finns på olika delnät kan IP-konfigurationen misslyckas om inte routningsenheten tillåter överföring av DHCP-anrop mellan delnät.

UNIX-system

Mer information om hur du gör inställningar för DHCP på UNIX-system finns på sidan bootpd man. I HP-UX-system finns en exempelfil över DHCP-konfiguration (dhcptab) i katalogen /etc. Eftersom HP-UX för närvarande inte erbjuder DDNS (Dynamic Domain Name Services) för sina DHCP-implementationer, rekommenderar HP att du ställer in alla tilldelningar för skrivarservrar till **oändlig**. På så sätt garanteras att skrivarserverns IP-adresser är statiska till dess att Dynamic Domain Name Services finns tillgängliga.

Windows-system

Skrivaren stöder IP-konfigurationer från en Windows NT/2000/XP DHCP-server. I det här avsnittet finns information om hur du anger en uppsättning eller "ett scope" med IP-adresser som Windows-servern kan tilldela eller låna till alla enheter. När skrivaren är konfigurerad för BOOTP eller DHCP och strömmen är påslagen, skickar skrivaren automatiskt ett BOOTP-eller DHCP-anrop för IP-konfigurationen. Om den är rätt inställd, kommer en Windows DHCP-server att svara med IP-konfigurationsinformationen för skrivaren.

OBS!

Den här informationen är en översikt. Mer specifik information och ytterligare stöd finns i den information som levererades med programvaran till din DHCP-server.

OBS!

För att undvika problem med IP-adresser som ändras, rekommenderar HP att alla skrivare ska tilldelas IP-adresser med oändliga tilldelningar eller reserverade IP-adresser.

32 Kapitel 3 Nätverk SVWW

Windows NT 4.0 Server

Gör följande för att ange ett DHCP scope på en Windows NT 4.0 Server.

- På Windows NT-servern öppnar du Programhanteraren och dubbelklickar på ikonen Nätverksadministratör.
- 2. Dubbelklicka på ikonen **DHCP-hanteraren** så öppnas det här fönstret.
- 3. Välj Server och Server Add (Lägg till server).
- Skriv IP-adressen till servern och klicka sedan på OK för att återgå till fönstret DHCPhanteraren.
- 5. I listan över DHCP-servrar klickar du på den server som du just har lagt till och väljer sedan **Scope** och **Skapa**.
- 6. Välj Set up the IP Address Pool (Ange IP-adresspool). I IP-adresslista anger du intervallet för IP-adresserna genom att skriva den första IP-adressen i rutan Startadress och den sista IP-adressen i rutan Slutadress. Skriv också delnätmasken för det delnät som IP-adresslistan gäller för. De inledande och avslutande IP-adresserna definierar gränserna för den adresslista som tilldelats det här scopet.

OBS!

Du kan utesluta intervall med IP-adresser i ett scope.

- 7. I avsnittet Lånetid, väljer du **Obegränsad** och sedan **OK**. HP rekommenderar att alla skrivare får oändliga tilldelningar för att undvika problem med IP-adresser som ändras. Du bör dock vara medveten om att om du väljer en obegränsad lånetid/tilldelning för scopet så får alla klienter i scopet oändliga lån/tilldelningar. Om du vill att klienter i nätverket ska ha ändliga lån, kan du ange tilldelningarna till en viss tid. Du bör dock konfigurera alla skrivare som reserverade klienter för scopet.
- 8. Hoppa över det här steget om du tilldelade obegränsade lånetider i föregående steg. Annars väljer du **Scope** och **Lägg till reservation** för att ställa in skrivarna som reserverade klienter. För varje skrivare utför du följande steg i fönstret Lägg till reserverad klient för att ange en reservation för skrivaren:
 - a. Skriv in den valda IP-adressen.
 - b. Du får MAC-adressen eller maskinvaruadressen från konfigurationssidan och skriver den här adressen i rutan Unik identifierare.
 - c. Skriv klientens namn (du kan ange valfritt namn).
 - d. Välj Lägg till för att lägga till den reserverade klienten. Om du vill ta bort en reservation, väljer du Scope och Aktuella låni fönstret DHCP-hanteraren. I fönstret Aktuella lån klickar du på den reservation som du vill ta bort och väljer Ta bort.
- 9. Välj Stäng för att återgå till fönstret DHCP-hanteraren.
- 10. Hoppa över det här steget om du inte har för avsikt att använda WINS (Windows Internet Naming Service). Annars gör du följande när du konfigurerar DHCP-servern:
 - a. I fönstret DHCP-hanteraren väljer du DHCP-alternativ och något av följande:
 - Scope om du endast vill ha namntjänster för det valda scopet.
 - Global om du vill ha namntjänster för alla scope.
 - Lägg till servern i listan Aktiva alternativ. I fönstret DHCP-alternativ väljer du WINS/NBNS Servers (044) i listan Ej använda alternativ. Välj Lägg till och sedan OK. Ett meddelande kan visas om att du har ställt in nodtypen. Det här gör du i steg 10d.

SVWW Använda DHCP 33

- c. Ange nu IP-adressen för WINS-servern genom att göra följande:
 - Välj Värde och Redigera.
 - I Redigerare f\u00f6r IP-adresser v\u00e4ljer du Ta bort f\u00f6r att ta bort eventuella o\u00f6nskade adresser som angivits tidigare. Skriv sedan IP-adressen till WINS-servern och v\u00e4li L\u00e4gg till.
 - När adressen visas i listan över IP-adresser, väljer du OK. Fönstret DHCPalternativ visas igen. Om den adress som du just lagt till visas i listan över IPadresser (i nedre delen av fönstret) går du till steg 10d. Annars repeterar du steg 10c.
- d. I fönstret DHCP-alternativ väljer du WINS/NBT Node Type (046) i listan Unused Options (Oanvända alternativ). Välj Lägg till för att lägga till nodtypen i listan Aktiva alternativ. I rutan Byte skriver du 0x4 för att ange en blandad nod och väljer OK.
- 11. Klicka på **Stäng** för att stänga Programhanteraren.

Windows 2000 Server

Gör följande för att ange en DHCP-tilldelning på en Windows 2000-server:

- Kör verktyget Windows 2000 DHCP-hanteraren. Klicka på Start-menyn, välj Inställningar och klicka på Kontrollpanelen. Öppna mappen Administrationsverktyg och kör DHCP-verktyget.
- 2. I DHCP-fönstret väljer du Windows 2000-servern i DHCP-trädet. Om servern inte finns i listan, väljer du **DHCP** och klickar på **Åtgärd**-menyn för att lägga till servern.
- 3. När du har valt server i DHCP-trädet, klickar du på **Åtgärd**-menyn och väljer **Nytt scope**. Då körs guiden Nytt scope.
- 4. I guiden Nytt scope klickar du på Nästa.
- 5. Ange ett namn och en beskrivning för det här scopet och klicka sedan på **Nästa**.
- 6. Ange intervallet för IP-adresser för det här scopet (första IP-adress och sista IP-adress). Ange också nätmasken. Klicka sedan på **Nästa**.

OBS!

Om delnät används definierar nätmasken vilken del av en IP-adress som anger delnätet och vilken del som anger klientenheten.

- 7. Om du vill att ett intervall ska undantas av servern, så anger du intervallet. Klicka sedan på **Nästa**.
- 8. Ange lånetiden för DHCP-klienter. Klicka sedan på **Nästa**. HP rekommenderar att alla skrivare tilldelas reserverade IP-adresser. Du kan göra detta efter det att du anger scopet (se steg 11).
- 9. Om du vill konfigurera DHCP-alternativ för det här scopet vid ett senare tillfälle, väljer du **Nej** och klickar sedan på **Nästa**. Om du vill konfigurera DHCP-alternativ nu, väljer du **Ja** och klickar på **Nästa**.
 - a. Du kan även ange IP-adressen till routern (eller den standard-gateway) som ska användas av klienter. Klicka sedan på **Nästa**.
 - b. Du kan också ange domännamn och DNS för klienter. Klicka på **Nästa**.

34 Kapitel 3 Nätverk SVWW

- c. Välj **Ja** för att aktivera DHCP-alternativen nu och klicka på **Nästa**.
- 10. Du har nu angett DHCP-scopet på den här servern. Klicka på **Slutför** för att stänga guiden.
- 11. Konfigurera skrivaren med en reserverad IP-adress inom DHCP-scopet:
 - a. I DHCP-trädet öppnar du mappen för scopet och väljer Reservationer.
 - b. Klicka på **Åtgärd**-menyn och välj **Ny reservation**.
 - c. Ange korrekt information i fälten, inklusive den reserverade IP-adressen till skrivaren.

OBS!

MAC-adressen till skrivaren är tillgänglig på nätverkskonfigurationssidan för skrivaren.

OBS!

d. Under Typer som stöds väljer du **Endast DHCP** och klickar sedan på **Lägg till**.

Om du väljer Båda eller endast BOOTP blir resultatet en konfiguration genom BOOTP på grund av den sekvens som används i skrivaren för att initiera konfigurationsprotokollanrop.

- e. Ange en annan reserverad klient, eller klicka på **Stäng**. Den reserverade klienten som lades till visas i mappen Reservationer för det här scopet.
- 12. Stäng DHCP-hanteringsverktyget.

NetWare-system

NetWare 5.x-servrar har DHCP-konfigurationstjänster för nätverksklienter, inklusive din HP-skrivare. Mer information om hur du installerar DHCP-tjänster på en NetWare-server finns i Novell-dokumentationen.

SVWW Använda DHCP 35

Så här avbryter du DHCP-konfigurationen

VIKTIGT

Ändringar i en IP-adress på skrivaren kan kräva uppdateringar till skrivaren eller systemets skrivarkonfigurationer för klienter eller servrar. Om du inte vill att din skrivare ska konfigureras genom DHCP, måste du konfigurera om skrivaren med en annan metod. Du kan ändra TCP/IP-parametrarna manuellt genom en webbläsare som stöds, med hjälp av skrivarens inbäddade webbserver, skrivarens kontrollpanel eller HP Verktygslådan. Om du ändrar till BOOTP-konfiguration, släpps de DHCP-konfigurerade parametrarna och TCP/IP-protokollet initieras. Om du ändrar till manuell konfigurering släpps den DHCP-konfigurerade IP-adressen och de användarspecifierade IP-parametrarna används. Om du anger IP-adresserna manuellt, bör du ställa in alla konfigurationsparametrarna, såsom delnätmasker och standard-gateway, manuellt.

36 Kapitel 3 Nätverk SVWW

Så här använder du enhetens kontrollpanel

I skrivaren HP Color LaserJet 2600n kan du ange en IP-adress automatiskt med BOOTP eller DHCP. Mer information finns i <u>Standardkonfigurering av IP-adress</u>.

Mer information om hur du konfigurerar IP-adresserna manuellt från skrivarens kontrollpanel finns i Konfigurera en statisk IP-adress för skrivaren.

Använda den inbäddade webbservern

Du kan använda den inbäddade webbservern för att visa eller ändra dina IP-konfigurationsinställningar. Öppna den inbäddade webbservern och klicka på fliken Nätverk. Mer information finns i Använda den inbäddade webbservern.

På fliken Nätverk kan du ändra följande konfigurationer:

- Värdnamn
- Manuell IP-adress
- Manuell delnätmask
- Manuell standard-gateway
- Manuell WINS-server

	D	0	
U	0	0	

Om du ändrar nätverkskonfigurationen kanske du även måste ändra läsarens URL innan du kan kommunicera med skrivaren igen. Skrivaren kommer att vara otillgänglig igen under ett par sekunder medan nätverket ställs om.

38 Kapitel 3 Nätverk SVWW

4

Utskriftsåtgärder

I det här avsnittet finns information om vanliga utskriftsåtgärder.

- Fylla på fack
- Skriva ut på specialmaterial
- Hantera utskrifter
- Utskrift på båda sidor
- Avbryta en utskrift

Mer information om hur du hanterar skrivaren och inställningar med HP Verktygslådan finns i Underhåll.

SVWW 39

Fylla på fack

Använd speciellt material, såsom kuvert, etiketter, HP LaserJet glättat papper, HP LaserJet fotopapper och OH-bilder i fack 1 och fack 2.


Fylla på fack 1

Fack 1 (fack för enarksmatning) skriver ut på enstaka ark med papper eller enstaka kuvert. Använd fack 1 när du matar in ett enstaka ark papper, ett kuvert, ett vykort, en etikett, ett ark HP LaserJet glättat papper, ett ark HP LaserJet fotopapper eller en OH-film. Du kan också använda fack 1 när du skriver ut första sidan på ett annat material än resten av dokumentet.

Mer information om hur du fyller på specialmaterial, som t.ex. kuvert, etiketter och OH-film finns i <u>Skriva ut på specialmaterial</u>.

Så här fyller du på fack 1

1. Pappersledarna ser till att materialet matas in korrekt i skrivaren och att utskriften inte blir sned. Dra ut pappersledarna tills de är något bredare ställda än utskriftsmaterialet.



2. Lägg i utskriftsmaterialet i fack 1 med utskriftssidan uppåt och den övre kortsidan först. Kontrollera att materialet ligger tillräckligt långt in för att skrivaren ska kunna mata in papperet ordentligt.



OBS!

Om du skriver ut på båda sidor finns instruktioner om hur du fyller på material i <u>Utskrift på</u> båda sidor.

Inmatningsfack 2 eller extrafack 3

Du kommer åt fack 2 och extrafack 3 från framsidan av skrivaren. De rymmer 250 ark med papper. Du kan även använda fack 2 för annat utskriftsmaterial såsom kuvert, vykort, OH-film, HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper.

VIKTIGT

Lufta inte papperet innan du lägger i det i facket. Undvik att lägga i för mycket papper.

VIKTIGT


Undvik att återanvända papper som har varit häftat. Häftklamrar som finns kvar i papper skadar skrivaren och eventuella reparationer av en sådan skada täcks inte av garantin.

Så här lägger du i material i fack 2 eller extrafack 3

OBS!


Instruktionerna för hur du lägger i utskriftsmaterial gäller både för fack 2 och extrafack 3.

1. Dra ut fack 2 eller extrafack 3 från skrivaren och ta bort eventuellt papper.




SVWW Fylla på fack 41


2. Flytta de bakre pappersledarna så att de överensstämmer med storleken på det papper som du fyller på. Du kan använda papper med flera olika standardstorlekar i fack 2 och extrafack 3.




3. Om du skriver ut på papper som är längre än Letter/A4, drar du ut den bakre sidan av facket tills det matchar storleken på det papper som du lägger i.



4. Dra ut pappersledarna tills de är något bredare ställda än utskriftsmaterialet.




5. Fyll på papper. Om du väljer specialpapper som t.ex. brevpapper ska du lägga in det med utskriftssidan uppåt och med den övre kanten mot fackets framsida.




OBS!

Om du skriver ut med funktionen Dubbelsidig utskrift (manuell) finns information i <u>Utskrift på</u> <u>båda sidor</u> om hur du lägger i papper.

6. Kontrollera att pappersbunten ligger plant i facket mot alla fyra hörn, och låt inte bunten överstiga höjdflikarna på papperslängdledarna på fackets bakre del.



7. Skjut in facket i skrivaren igen. Baksidan av facket kommer att sticka ut från baksidan av skrivaren.



SVWW Fylla på fack 43

Skriva ut på specialmaterial

Om du skriver ut på specialmaterial kan utskriftshastigheten minskas automatiskt för att utskriftskvaliteten för materialet ska förbättras.

Använd de här riktlinjerna när du skriver ut på specialmaterial.

Skriva ut på kuvert

Använd bara kuvert som rekommenderas för laserskrivare. Mer information finns i Specifikationer för utskriftsmaterial.

- Lägg i ett kuvert i fack 1 eller upp till tio kuvert i fack 2.
- Lägg inte mer än 10 kuvert i fack 2.
- Vikten på kuvertpapperet får inte överstiga 90 g/m².
- Kontrollera att kuverten inte är skadade och att de inte sitter ihop.
- Använd aldrig kuvert med gem, häftklamrar, fönster, klister, självhäftande förslutning eller andra syntetiska material.
- Välj ett lämpligt kuvert som Typ om du använder en specialstorlek på kuvertet. Mer information finns i <u>Så här skriver du ut på material i egna storlekar och på kort</u>.

VIKTIGT

Om du inte följer riktlinjerna ovan kan det leda till papperstrassel.

Mer information finns i Specifikationer för utskriftsmaterial.

Så här skriver du ut på kuvert från fack 1

1. Justera pappersbreddledarna.




2. Sätt i ett kuvert i fack 1, med kortsidan mot skrivaren och med fliken på höger sida pekandes uppåt. Kontrollera att kuvertet ligger tillräckligt långt in för att skrivaren ska kunna mata in kuvertet ordentligt.




Så här skriver du ut på kuvert från fack 2


1. Öppna fack 2 och dra ut förlängningsdelen helt. Om det redan finns papper eller annat utskriftsmaterial i fack 2 tar du bort det.



2. Skjut pappersbreddledarna i fack 2 utåt tills de är något bredare än kuverten.




3. Lägg kuvertbunten i facket med flikarna på höger sida, den sida som utskriften ska vara på uppåt och med kortsidan inåt mot skrivaren.



OBS!

Om kuverten har en flik på kortsidan måste den kanten föras in i skrivaren först.

4. Skjut pappersbreddledarna inåt tills de nuddar kuvertbunten lätt utan att böja den. Kuvertbunten ska centreras mellan pappersbreddledarna och under flikarna på dem.



5. Välj det kuvert du använder som Storlek (Windows) eller Papper (Macintosh) i dialogrutan **Skriv ut** eller i skrivardrivrutinen.


Skriva ut på etiketter


Följ de här riktlinjerna för hur du använder etiketter. Ytterligare information finns i avsnittet Specifikationer för utskriftsmaterial.

VIKTIGT

Du undviker skada på skrivaren genom att bara använda etiketter som är rekommenderade för laserskrivare. Skriv aldrig ut på samma etikettark mer än en gång och skriv inte ut på en del av ett etikettark.

- Använd inte etiketter som lossnar från skyddsarket eller som på något sätt är böjda eller skadade.
- Placera etiketterna i facket med den övre kortsidan först och den sida som det ska skrivas ut på nedåt för fack 1 och den sida som det ska skrivas ut på uppåt för fack 2.
 För fack 1, kontrollerar du att materialet har satts i tillräckligt långt in för att skrivaren ska kunna mata in materialet ordentligt.





- Välj Etiketter som Typ (Windows) eller Papper (Macintosh) i dialogrutan Skriv ut eller i skrivardrivrutinen.
- Om ett ark med etiketter fastnar i skrivaren finns information i <u>Åtgärda papper som fastnat</u>.

OH-film


Följ de här riktlinjerna när du skriver ut på OH-film:

VIKTIGT

Du undviker att skada skrivaren genom att bara använda OH-film som rekommenderas för laserskrivare.

Genomskinligt material som inte är avsett för LaserJet-utskrift smälter i skrivaren och skadar den

 Placera OH-filmen i facket med den övre kortsidan först och den sida som det ska skrivas ut på nedåt för fack 1 och den sida som det ska skrivas ut på uppåt för fack 2.
 För fack 1, kontrollerar du att materialet har satts i tillräckligt långt in för att skrivaren ska kunna mata in materialet ordentligt.




- Välj OH-film som Typ (Windows) eller Papperskälla (Macintosh) i dialogrutan Skriv ut eller i skrivardrivrutinen.
- Placera OH-filmen på en plan yta när du har tagit bort den från skrivaren.

HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper

Den här skrivaren stöder utskrift på HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper. Följ de här riktlinjerna när du skriver ut på HP LaserJet glättat papper. Mer information finns i Specifikationer för utskriftsmaterial.

- Håll i kanterna på HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper. Fett från dina fingrar som hamnar på HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper kan göra att kvaliteten på utskriften blir sämre än önskat.
- Använd endast HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper med den här skrivaren. HP-produkter är utformade så att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat.

 Lägg i HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper i facken med den främre kortsidan in först och den sidan som det ska skrivas ut på nedåt för fack 1 och den sida som det ska skrivas ut på uppåt för fack 2.




 Välj Lätt glättat, Glättat eller Tungt glättat som Typ (Windows) eller Papper (Macintosh) i dialogrutan Skriv ut eller i skrivardrivrutinen. Välj Lätt glättat för material med vikten 105 g/m², Glättat för material med vikten 120 g/m² och Tungt glättat för material med vikten 160 g/m².

Skriva ut på brevpapper och förtryckta formulär

Det här avsnittet visar hur du riktar in papper med brevhuvud och förtryckta formulär när du endast skriver ut enkelsidigt.

- Fack 1: Lägg i papper med den övre kanten först och den sidan som det ska skrivas ut på nedåt, som visas i bilden nedan.
- Fack 2: Placera papperet med den sidan som det ska skrivas ut på nedåt och den övre kanten framåt i skrivaren som visas i bilden nedan.



- Undvik att använda brevhuvuden som är upphöjda eller präglade.
- Använd inte brevhuvuden som är tryckta med lågtemperaturbläck, likt de som används vid vissa typer av termografi.
- Värme och tryck används för att fixera tonern på utskriftsmaterialet. Kontrollera att färgat papper eller förtryckta formulär använder bläck som klarar fixeringstemperaturen (210° C under 0.1 sekunder).

Skriva ut på HP LaserJet tåligt papper

Använd följande riktlinjer när du skriver ut på HP LaserJet tåligt papper:

- Ta bara i kanterna på HP LaserJet tåligt papper. Fingeravtryck på HP LaserJet tåligt papper kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
- Använd endast papperstypen HP LaserJet tåligt i den här skrivaren. HP-produkter är utformade så att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat.
- Välj **Grovt papper** som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen eller skriv ut från ett fack som har ställts in för HP LaserJet tåligt papper.

Information om hur du lägger i papper finns i Skriva ut på brevpapper och förtryckta formulär.

Så här skriver du ut på material i egna storlekar och på kort

Vykort, registerkort i storleken 3 x 5 tum och andra utskriftsmaterial med specialstorlekar kan skrivas ut från fack 1 eller fack 2. Den minsta storleken är 76 x 127 mm och den största storleken är 216 x 356 mm.

- För alltid in kortsidan först i fack 1. Om du vill skriva ut liggande anger du det i programmet. Om du lägger i materialet med långsidan först kan det orsaka papperstrassel.
- I programmet anger du marginaler som är minst 6,4 mm innanför kanterna på materialet.
- Ange det specialmaterial du använder som Typ i skrivardrivrutinen och ställ in korrekt Storlek.

Instruktioner för hur du lägger i utskriftsmaterial i fack 1 finns i <u>Så här fyller du på fack 1</u>. Instruktioner för hur du lägger i utskriftsmaterial i fack 2 finns i <u>Så här lägger du i material i fack 2 eller extrafack 3</u>.

Mer information finns i Specifikationer för utskriftsmaterial.

Hantera utskrifter

Det här avsnittet innehåller grundläggande utskriftsinstruktioner. När du ändrar utskriftsinställningar följer du prioritetsordningen för ändringar. (Observera att namnen på kommandon och dialogrutor kan variera beroende på vilket program du använder.)

- Dialogrutan Utskriftsformat. Du öppnar dialogrutan genom att klicka på
 Utskriftsformat eller liknande kommando på menyn Arkiv i programmet. Dialogrutan är
 en del av det program som du arbetar i. Inställningar som ändras här åsidosätter
 inställningar som ändras någon annanstans.
- DialogrutanSkriv ut. Du öppnar dialogrutan genom att klicka på Skriv ut, Skrivarinställningar, eller liknande kommando på Arkiv-menyn i programmet. Den är också en del av programmet, men har en lägre prioritet än dialogrutan Utskriftsformat. Ändringar som görs i dialogrutan Skriv ut åsidosätter inte ändringar som görs i dialogrutan Utskriftsformat. Inställningar som ändras här åsidosätter inställningar som görs i skrivardrivrutinen.
- **Skrivardrivrutiner**. Skrivardrivrutinen öppnas när du klickar på **Egenskaper** i dialogrutan **Skriv ut**. Inställningar som ändras här *åsidosätter inte* inställningar som ändras någon annanstans. (För Macintosh är skrivardrivrutinens inställningar integrerade i dialogrutan **Skriv ut**.)

Skriva ut efter Källa i stället för efter Typ eller Storlek.

Tre olika inställningar påverkar hur skrivardrivrutinen hämtar utskriftsmaterial när du skickar en utskrift. De här inställningarna, **Källa**, **Typ** och **Storlek**, visas i dialogrutan **Utskriftsformat**, dialogrutan **Skriv ut** i programmet eller i skrivardrivrutinen. Skrivaren väljer automatiskt ett fack om du inte ändrar de här inställningarna. Om du vill ändra inställningarna kan du skriva ut enligt **Källa**, **Typ**, **Storlek** eller enligt **Typ** och **Storlek**. I Macintosh OS X finns typer och storlekar på popup-menyn **Papper**.)

- Källa. Att skriva ut från Källa innebär att du väljer ett visst fack som du vill att skrivaren ska ta papperet ifrån. Skrivaren försöker skriva ut från det facket oavsett vilken typ eller storlek av material som ligger där. Om du väljer ett fack som är konfigurerat från HP Verktygslådan för en typ eller storlek som inte överensstämmer med utskriften, skriver skrivaren emellertid inte ut automatiskt. Då väntar den i stället tills du har fyllt på det fack som du vill använda med rätt materialtyp och materialstorlek. När du har fyllt på facket börjar skrivaren att skriva ut. (Om utskriften inte börjar kanske du måste konfigurera om facket så att det överensstämmer med storleken eller typen på utskriften.) Eller så trycker du på ☒ (VÄLJ) för att skrivaren ska skriva ut från ett annat fack.
- Typ eller Storlek. Att skriva ut enligt Typ eller Storlek innebär att skrivaren hämtar papper eller utskriftsmaterial från det första facket som är fyllt med den typ eller storlek som du har valt. Skriv alltid ut specialmaterial, som t.ex. etiketter eller OH-film, enligt Typ.
 - Om du vill skriva ut efter Typ eller Storlek och facken inte har konfigurerats för någon speciell typ eller storlek från HP Verktygslådan, lägger du in papperet eller utskriftsmaterialet i facket och väljer sedan Typ eller Storlek från dialogrutan Utskriftsformat, dialogrutan Skriv ut eller skrivardrivrutinen.
 - Om du skriver ut en viss materialtyp eller –storlek ofta kan skrivaradministratören (för en nätverksskrivare) eller du själv (för en direktansluten skrivare) konfigurera ett fack för den typen eller storleken med HP Verktygslådan. (Mer information finns i HP Verktygslådan.) När du sedan väljer den typen eller storleken för en utskrift hämtar skrivaren material från det fack som konfigurerats för den typen eller storleken.

Funktioner i skrivardrivrutinen

Vissa skrivardrivrutiner och operativsystem kan inte hantera alla de här skrivarfunktionerna.

- Ställa in egen pappersstorlek
- Skriva ut i gråskala
- Ändra färginställningar
- Skapa och använda vattenstämplar
- Skriva ut flera sidor på ett pappersark (skriva ut flera sidor per ark)
- Skapa och använda Snabbinställningar
- Förminska eller förstora
- Skriva ut första sidan på ett annat papper
- Ändra utskriftskvalitet
- Återställa standardinställningarna i skrivardrivrutinen

Mer information om utskrift med funktionen Dubbelsidig utskrift (manuell) finns i <u>Utskrift på</u> båda sidor.

SVWW Hantera utskrifter 53

Ställa in egen pappersstorlek

Använd funktionen Eget papper när du ställer in skrivaren för att skriva ut på storlekar som inte är standard.

- Windows: Försök att göra den här inställningen från en av följande platser, i följande ordning: dialogrutan **Utskriftsformat** i programmet, dialogrutan **Skriv ut** i programmet eller fliken **Papper** i skrivardrivrutinen.
- Mac: Om du vill ställa in en egen pappersstorlek väljer du Arkiv och klickar sedan på Utskriftsformat. Klicka på menyn Inställningar och välj Egen pappersstorlek. (Mac OS X version 10.2 stöder inte egna pappersstorlekar.)

Skriva ut i gråskala

Om du har ett dokument i färg skrivs det automatiskt ut i färg. Du kan också ställa in skrivaren för att skriva ut ett färgdokument i gråskala (svartvit).

- Windows: Välj alternativet Skriv ut i gråskala på fliken Färg i skrivardrivrutinen.
- Mac: I dialogrutan Skriv ut väljer du fliken Färgalternativ och markerar sedan kryssrutan Skriv ut färg i grått.

Ändra färginställningar

När du skriver ut i färg ställer skrivaren automatiskt in de optimala färginställningarna. Du kan emellertid göra justeringar själv för hur skrivaren ska skriva ut i färg för text, grafik och fotografier. Mer information finns i <u>Skriva ut på specialmaterial</u>.

- Windows: På fliken Färg i skrivardrivrutinen klickar du på Inställningar.
- Mac: I dialogrutan Skriv ut klickar du på fliken Färgalternativ och klickar sedan på knappen Visa avancerade alternativ.

Skapa och använda vattenstämplar

Med alternativen för Vattenstämpel kan du ange att text placeras "under" ett befintligt dokument (synas i bakgrunden). Du kanske till exempel vill skriva "utkast" eller "konfidentiellt" med stora grå bokstäver diagonalt på första sidan eller på alla sidorna i ett dokument. Du kan ändra vattenstämpelns färg, placering och text.

OBS!


Om du använder Windows 2000 eller XP måste du ha administratörsbehörighet för att skapa vattenstämplar. Du behöver inte ha administratörsbehörigheter för att använda en befintlig vattenstämpel på ett dokument.

- Windows: Du får tillgång till alternativen för Vattenstämpel på fliken Effekter i skrivardrivrutinen.
- Mac: Du hittar alternativen f\u00f6r Vattenst\u00e4mplel i listan med vattenst\u00e4mplar/mallar i
 dialogrutan Skriv ut. (Observera att det kanske inte g\u00e4r att anv\u00e4nda vattenst\u00e4mplar med
 OS X.)

Skriva ut flera sidor på ett pappersark (skriva ut flera sidor per ark)

Flera sidor per ark är funktionen för att skriva ut flera sidor på ett enda pappersark. Sidornas storlek förminskas. Du kan ange upp till nio sidor per ark och de sidorna ordnas enligt bilden nedan om du använder standarduppställningen. Du kan även bestämma om du vill ha en kant runt varje sida eller inte.

- Windows: Du kommer åt **Sidor per ark** på fliken **Efterbehandling** i skrivardrivrutinen.
- Mac: Du hittar alternativet Sidor per ark på snabbmenyn Layout i dialogrutan Skriv ut.



Skapa och använda Snabbinställningar

Med Snabbinställningar kan du spara de aktuella drivrutinsinställningarna, t.ex. sidorientering, flera sidor per ark och papperskälla, mm, och sedan använda dem igen. Du kan spara upp till 30 uppsättningar med inställningar. Av praktiska skäl kan du välja och spara snabbinställningarna på de flesta flikarna i skrivardrivrutinen.

OBS!

Om du använder Windows 2000 måste du ha administratörsbehörighet för att spara Snabbinställningar.

- Windows: Skapa snabbinställningar på de flesta flikarna i skrivardrivrutinen. Vid senare tillfällen kommer du åt snabbinställningarna på fliken Efterbehandling i skrivardrivrutinen.
- Mac: Den här funktionen stöds inte.

Förminska eller förstora

Med alternativet **Anpassa sida** kan du förstora/förminska dokumentet med olika procentsatser av dess normala storlek. Du kan även storleksändra dokumenten så att de passar valfri pappersstorlek som kan användas av skrivaren.

- Windows: Du kommer åt **Anpassa sida** på fliken **Effekter** i skrivardrivrutinen.
- Mac: Få tillgång till inställningarna för Förminska och Förstora (Skala) i dialogrutan Utskriftsformat.

SVWW Hantera utskrifter 55

Skriva ut första sidan på ett annat papper

Det kan vara bra att skriva ut första sidan på ett annat papper om du t.ex. skriver ut ett brevhuvud på första sidan och sedan på vanligt papper för följande sidor. Storleken för alla sidor i dokumentet måste vara densamma i drivrutinen.

- Windows: Försök att göra den här inställningen från en av följande platser, i följande ordning: dialogrutan Utskriftsformat i programmet, dialogrutan Skriv ut i programmet eller fliken Papperskvalitet i skrivardrivrutinen.
- Mac: I snabbmenyn Pappersmatning i dialogrutan Skriv ut väljer du alternativet Första sidan från. Välj sedan källa för den första sidan.

Återställa standardinställningarna i skrivardrivrutinen

Du kan återställa alla inställningar i skrivardrivrutinen till deras standardvärden. Det kan vara en bra metod om du har kvalitetsproblem eller om papperet inte hämtas från rätt fack.

- Windows: Välj Standard i rutan Snabbinställningar på fliken Efterbehandling i skrivardrivrutinen.
- Mac: Alternativet Standard innehåller standardinställningarna och väljs automatiskt varje gång du öppnar ett program.

Så här skriver du ut från Windows

- 1. Se till att det finns utskriftsmaterial i skrivaren.
- 2. I menyn **Arkiv** klickar du på **Utskriftsformat** eller liknande kommando. Kontrollera att inställningarna är korrekta för det här dokumentet.
- 3. I menyn **Arkiv** klickar du på **Skriv ut**, **Skrivarinställningar** eller liknande kommando. Dialogrutan **Skriv ut** öppnas.
- 4. Välj den här skrivaren och gör ändringar om det behövs. Gör inga ändringar i de inställningar, t.ex. sidstorlek och orientering, som du gjorde i dialogrutan **Utskriftsformat**.
- 5. Om papperet som du ska skriva ut på är av standardstorlek och –vikt behöver du troligtvis inte ändra inställningarna för **Källa** (fack), **Typ**, eller **Storlek**, och du kan gå vidare till steg 7. I annat fall går du till steg 6.
- 6. Om utskriften göras på ett papper som inte har standardstorlek eller –vikt anger du hur skrivaren ska hämta papper.
 - För att skriva ut enligt Källa (fack) väljer du facket i dialogrutan Skriv ut om det är möjligt.
 - Om du vill skriva ut enligt Källa (fack) när det inte är möjligt att göra inställningen i dialogrutan Skriv ut, klickar du på Egenskaper och på fliken Papper och väljer facket i fältet för Källa.
 - Om du vill skriva ut enligt Typ eller Storlek klickar du på Egenskaper. På fliken Papper väljer du sedan typ, alternativt storlek i fältet Typ eller Storlek. (För vissa papper som t.ex. brevpapper, ställer du in både Typ och Storlek.) Skriv alltid ut specialmaterial, som t.ex. etiketter eller OH-film, enligt Typ.
- 7. Om du inte har gjort det än klickar du på **Egenskaper**. Skrivardrivrutinen öppnas.
- 8. På de olika flikarna kan du göra inställningar som inte visades i dialogrutan **Utskriftsformat** eller **Skriv ut**. Mer information om skrivardrivrutinens inställningar finns i <u>Funktioner i skrivardrivrutinen</u>.
- 9. Välj kommandot **Skriv ut** för att skriva ut.

Så här skriver du ut från Macintosh OS

- 1. Se till att det finns papper i skrivaren.
- 2. Klicka på **Utskriftsformat** på **Arkiv**-menyn.
- 3. Kontrollera att du har valt skrivaren i snabbmenyn Format.
- 4. Välj den pappersstorlek som du ska skriva ut på.
- 5. Välj **Orientering** och **Skala** om det behövs, och klicka på **OK**.
- 6. Klicka på Skriv ut på Arkiv-menyn.
- 7. Använd någon av följande metoder om du vill välja den källa (det fack) som du vill skriva ut från eller välja den typ av utskriftsmaterial som du vill använda för utskriften. Skriv alltid ut specialmaterial, som t.ex. etiketter eller OH-film, enligt Typ.
 - Mac: I snabbmenyn Pappersmatning väljer du fack eller materialtyp,
- 8. Gör andra inställningar som t.ex. vattenstämpel. (Mer information finns i <u>Så här når du</u> inställningarna för skrivardrivrutinen.)
- 9. Välj kommandot Skriv ut för att skriva ut.

Så här når du inställningarna för skrivardrivrutinen

I det här avsnittet listas de vanligaste utskriftsfunktionerna som hanteras via skrivardrivrutinen. (Skrivardrivrutinen är den programvarukomponent som du använder när du skickar utskriften till skrivaren.) Du kan göra tillfälliga ändringar i inställningarna för utskrifter som du gör när programmet fortfarande är öppet. Du kan även göra permanenta ändringar i standardinställningarna som gäller både nu och längre fram.

Operativsystem	Gör tillfälliga ändringar i inställningar för utskrifter som görs nu	Permanenta ändringar av standardinställningar ¹	Ändra konfigurationsinställningarna (Till exempel om du vill lägga till ett extra fack eller aktivera eller avaktivera en drivrutinsfunktion såsom "Tillåt manuell dubbelsidig utskrift")
Windows 98 Second Edition och Me	På Arkiv -menyn klickar du på Skriv ut , väljer den här skrivaren och klickar sedan på Egenskaper . (Det faktiska tillvägagångssättet kan variera men det här är det vanligaste sättet.)	Klicka på Start- menyn, välj Inställningar och klicka på Skrivare . Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper .	Klicka på Start -menyn, välj Inställningar och klicka på Skrivare . Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper . Klicka på fliken Konfigurera .
Windows 2000 och XP (klassisk Start-meny)	På Arkiv-menyn klickar du på Skriv ut, väljer den här skrivaren och klickar sedan på Egenskaper eller Inställningar. (Det faktiska tillvägagångssättet kan variera men det här är det vanligaste sättet.)	Klicka på Start-menyn, välj Inställningar och sedan Skrivare eller Skrivare och faxar. Högerklicka på skrivarikonen och välj Utskriftsinställningar.	Klicka på Start-menyn, välj Inställningar och sedan Skrivare eller Skrivare och faxar. Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper. Klicka på fliken Konfigurera.

SVWW Hantera utskrifter 57

Operativsystem	Gör tillfälliga ändringar i inställningar för utskrifter som görs nu	Permanenta ändringar av standardinställningar ¹	Ändra konfigurationsinställningarna (Till exempel om du vill lägga till ett extra fack eller aktivera eller avaktivera en drivrutinsfunktion såsom "Tillåt manuell dubbelsidig utskrift")
Windows XP	På Arkiv-menyn klickar du på Skriv ut, väljer den här skrivaren och klickar sedan på Egenskaper eller Inställningar. (Det faktiska tillvägagångssättet kan variera men det här är det vanligaste sättet.)	Klicka på Start, klicka på Skrivare och fax, högerklicka på skrivarens namn eller ikon och klicka sedan på Utskriftsinställningar.	Klicka på Start och klicka sedan på Skrivare och fax . Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper . Klicka på fliken Konfigurera .
Macintosh OS X version 10.2 och senare	Klicka på Skriv ut på Arkiv - menyn. Ändra önskade inställningar i de olika snabbmenyerna.	Klicka på Skriv ut på Arkiv- menyn. Ändra önskade inställningar på de olika snabbmenyerna. På snabbmenyn Förinställningar klickar du på Spara som och anger ett namn på förinställningen. Inställningarna sparas på menyn Förinställningar. Om du vill använda de nya inställningarna väljer du det sparade förinställda alternativet varje gång du öppnar ett program och skriver ut.	Det går inte att ändra konfigurationsinställningar för Mac.

¹ Tillgång till skrivarens standardinställningar kan vara begränsade och därför otillgängliga.

Utskrift på båda sidor


Om du vill skriva ut på båda sidorna av ett papper måste du gå till skrivaren och fylla på papper manuellt när den första sidan har skrivits ut.

VIKTIGT

Skriv inte ut på båda sidor av etiketter eller OH-film. Detta kan skada skrivaren och ge upphov till papperstrassel.

Så här skriver du på båda sidor (manuellt)

1. Sätt i tillräckligt mycket papper för utskriften i fack 2 eller valfritt fack 3.



OBS!


I Windows måste **Dubbelsidig utskrift (manuell)** vara aktiverat för att de här instruktionerna ska kunna följas. För att aktivera dubbelsidig utskrift väljer du **Egenskaper** och klickar på fliken **Konfigurera** i skrivardrivrutinen. Under Pappershantering väljer du **Manuell dubbelsidig utskrift** och klickar sedan på **OK** för att spara.

- 2. Använd någon av följande procedurer för att konfigurera skrivaren för Dubbelsidig utskrift (manuell).
 - Windows: I skrivardrivrutinen väljer du fliken Efterbehandling, väljer alternativet
 Dubbelsidig utskrift (manuell) och skickar sedan jobbet till skrivaren.
 - Mac: I utskriftsfönstret i Mac, i den nedrullningsbara listan Kopior & sidor väljer du Manuell dubbelsidig utskrift. På nästa meny väljer du Dubbelsidig utskrift (manuell) och skickar sedan utskriften till skrivaren.



SVWW Utskrift på båda sidor 59

3. När utskriften är klar tar du bort alla tomma papper från fack 2 eller extrafack 3. Ta sedan ut bunten med utskrivna papper från utmatningsfacket och sätt i den igen, utan att rotera eller vända den, i det fack som användes för den första delen av utskriften.



4. Tryck på ☑ (VÄLJ) för att fortsätta utskriften på den andra sidan.

Avbryta en utskrift

En utskrift kan avbrytas från ett program, från en skrivarkö eller med knappen (Avbryt utskrift) på skrivaren.

- Om skrivaren inte har påbörjat utskriften provar du med att avbryta utskriften från det program som skickade utskriften.
- Om dokumentet väntar i en skrivarkö eller utskriftshanterare, t.ex. i mappen Skrivare i Windows (Skrivare och fax i Windows 2000 och Windows XP) eller i Utskrifter eller Utskriftskontroll > Kö i Mac försöker du ta bort utskriften därifrån istället.
- Om utskriften redan är igång, trycker du på (Avbryt utskrift) på skrivaren. Skrivaren skriver ut den sida som redan är på väg i skrivaren och tar sedan bort resten av utskriften.
- När du trycker på (Avbryt utskrift) avbryts endast den aktuella utskriften i skrivaren. Om mer än en utskrift finns i skrivarminnet, måste du trycka på (Avbryt utskrift) en gång för varje jobb efter det att utskriften har påbörjats.

Om statuslamporna på kontrollpanelen fortsätter att blinka när en utskrift har avbrutits, skickar datorn fortfarande utskriften till skrivaren. Antingen tar du bort utskriften från skrivarkön eller så väntar du tills datorn slutat sända data.

SVWW Avbryta en utskrift 61

5 Färg

Det här kapitlet beskriver hur skrivaren gör mycket bra färgutskrifter. Kapitlet beskriver också hur du producerar bästa möjliga färgutskrifter. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- Färgutskrift
- Alternativ f\u00f6r f\u00e4rghantering
- Matcha färger

SVWW 63

Färgutskrift

Den här skrivaren erbjuder fantastiska färger så fort du har installerat den. Den tillhandahåller en kombination av automatiska färgfunktioner för att skapa utmärkta färgresultat för den vanliga användaren, och avancerade verktyg för den erfarna färganvändaren.

Med skrivaren får du noggrant utformade och testade färgtabeller som ger jämn, precis färgåtergivning för alla utskrivbara färger.

HP erbjuder kostnadsfria online-verktyg som hjälper företag av alla storlekar med färgutskrifter. HP's Office Color Printing Center (http://www.hp.com/go/color) ger dig lösningar och information om hur du skapar projekt.

HP ImageREt 2400

ImageREt 2400 ger kvalitet i färglaserklass med 2400 dpi genom en utskriftsprocess med flera nivåer. Den här processen styr färger exakt genom att kombinera upp till fyra färger i en enda punkt och genom att variera mängden toner i ett visst område. ImageREt 2400 har förbättrats i den här skrivaren. Bland förbättringarna finns svällningsteknik, ännu större kontroll över punktplaceringen och exaktare kontroll av tonerkvaliteten i en punkt. Den nya tekniken tillsammans med HP:s flernivåutskrift ger en skrivare med 600 gånger 600 punkter per tum som producerar laserfärgutskrifter med upplösningen 2400 punkter per tum och miljoner mjuka färger.

I jämförelse tillåter inte den enkla utskriftsprocessen i standardläget hos andra färglaserskrivare att färger blandas i en enskild punkt. Den här processen, som kallas övertoning, minskar avsevärt möjligheten att skapa ett brett utbud av färger utan att minska skärpan eller synliga punktstrukturer.

Välja material

För att få den bästa färg- och bildkvaliteten är det viktigt att välja rätt materialtyp i programmets skrivarmeny eller i skrivardrivrutinen. Mer information finns i <u>Specifikationer för utskriftsmaterial</u>.

Färgalternativ

64

Färgalternativen ger automatiskt tillgång till optimal färgutskrift för olika typer av dokument.

I färgalternativen används objekttaggning, som ger optimala färginställningar för olika objekt (text, grafik och fotografier). Skrivarens drivrutin avgör vilka objekttyper som används på en sida och färginställningar som ger bästa utskriftskvalitet för varje objekt väljs. Objektmärkning, i kombination med optimerade standardinställningar, ger fantastiska färgutskrifter utan att du behöver göra några specialinställningar.

I Windows finns färgalternativen **Automatisk** och **Manuell** på fliken **Färg** i skrivardrivrutinen.

Kapitel 5 Färg SVWW

Standard röd-grön-blå (sRGB)

Standard röd-grön-blå (sRGB) är en färgstandard för hela världen som ursprungligen utvecklades av HP och Microsoft som ett gemensamt färgspråk för bildskärmar, inläsningsenheter (skannrar och digitalkameror) och skrivarenheter (skrivare och plottrar). Det är standardfärgutrymmet som används för HP-produkter, Microsofts operativsystem, Internet och nästan all kontorsprogramvara som säljs i dag. sRGB används också för datorbildskärmar och det är också i allt högre utsträckning den standard som används för högupplösnings-TV.

OBS!

Faktorer som bildskärmstyp och belysning i rummet kan påverka hur färgerna ser ut på skärmen. Mer information finns i Matcha färger.

De senaste versionerna av Adobe® PhotoShop®, CoreIDRAW™, Microsoft Office och många andra program använder sRGB för att återge färger. Eftersom sRGB är standardfärgrymden i Microsofts operativsystem används det ofta för utbyte av färginformation mellan program och enheter som använder en gemensam definition för förbättrad färganpassning. sRGB-standarden förbättrar möjligheten att anpassa färger mellan skrivaren, bildskärmen och andra inläsningsenheter (skannrar och digitalkameror), utan att du måste vara färgexpert.

SVWW Färgutskrift 65

Alternativ för färghantering

Om du sätter färginställningen till **Automatisk** får du normalt den bästa möjliga kvaliteten på färgutskriften. Men i vissa fall vill du kanske skriva ut ett färgdokument i gråskala (svart och nyanser av grått) eller ändra ett av skrivarens färgalternativ.

- I Windows kan du ändra inställningarna för färg eller välja att skriva ut svartvitt på fliken
 Färg i skrivardrivrutinen.
- På Macintosh ändrar du inställningarna för färg eller väljer att skriva ut i gråskala på snabbmenyn Färgalternativ i dialogrutan Skriv ut.

Skriva ut i gråskala

Väljer du alternativet **Skriv ut i gråskala** i skrivardrivrutinen skrivs dokumentet ut i svart och nyanser av grått. Alternativet kan med fördel användas för färgutskrifter som ska fotokopieras eller faxas.

Om **Skriv ut i gråskala** är valt, går skrivaren till monokromt läge.

Automatisk respektive manuell färgjustering

Med färgjusteringsalternativet **Automatisk** optimeras den neutrala gråa färgbehandlingen och kantförbättringen som används för alla elementen i ett dokument. Ytterligare information finns i online-hjälpfunktionen i skrivardrivrutinen.

OBS!

Automatisk är grundinställning och rekommenderas för alla färgutskrifter.

Med alternativet **Manuell** kan du justera neutrala gråtoner och kantförbättringar för text, grafik och fotografier. De manuella färgalternativen finns på fliken **Färg**. Välj **Manuell** och sedan **Inställningar**.

Manuella färgalternativ

Med alternativet för manuell färgjustering kan du ange inställningar för Färg (eller Färgkarta).

OBS!

I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. Inställningarna för **Fotografi** styr då även text och grafik.

Alternativ för raster

Raster är den metod skrivaren använder för att blanda de fyra primärfärgerna (cyan, magenta, gul och svart) i olika proportioner för att skapa miljontals färger. Alternativen för raster påverkar färgutskriftens upplösning och skärpa. De två rastreringsalternativen är **Utjämna** och **Detaljer**.

- Alternativet **Utjämna** ger bättre resultat för stora områden som är fyllda med en enda färg. Det förbättrar också fotografier genom att fina färgövergångar jämnas ut. Välj det här alternativet när områden med enhetliga och jämna fyllningar är den viktigaste egenskapen.
- Alternativet **Detalj** är användbart för text och grafik som kräver skarpa skillnader mellan linjer eller färger, t.ex. i bilder som innehåller ett mönster eller många smådetaljer. Välj det här alternativet när skarpa konturer och detaljer är de viktigaste egenskaperna.

66 Kapitel 5 Färg SVWW

Kantkontroll

Med inställningen **Kantkontroll** kan du bestämma hur kanter återges. Kantkontroll består av två komponenter: Adaptiv rastrering och svällning. Adaptiv rastrering ökar kantskärpan. Med svällning minskar effekten av felaktigt införda färgplan genom att kanterna på objekt som gränsar till varandra överlappas något. Det finns följande nivåer av kantkontroll:

- Av ställer in Svällning och Adaptiv rastrering på Av.
- Normal ger standardinställningarna för svällning. Inställningen för Adaptiv rastrering är På.
- Maximal ger mest svällning. Inställningen för Adaptiv rastrering är På.

RGB-färg

Med alternativet **RGB-färg** kan du avgöra hur färger återges.

- Standard tolkar RGB-färg som sRGB, som är den standard som många programvaruföretag och organisationer, såsom Microsoft och World Wide Webkonsortiet, använder. (Mer information finns i http://www.w3.org.)
- Enhet ställer in skrivaren till att skriva ut RGB-data i läget för raw-enhet. För att återge fotografier på rätt sätt när du markerat det här alternativet måste du hantera färg i programmet som du jobbar i eller i operativsystemet.
- Levande anger att skrivaren ska öka färgmättnaden i mellantonerna. Mindre färgstarka objekt återges med mera färg. Detta värde rekommenderas vid utskrifter av affärsgrafik.
- **Foto** tolkar RGB-färgen som om den skrevs ut som ett fotografi med ett digitalt minilabb. Det är utformat för att tillhandahåll de djupare, mer mättade färgerna på ett annat sätt än i standardläget. Använd den här inställningen när du skriver ut foton.

Neutrala gråtoner

Inställningen **Neutrala gråtoner** bestämmer vilken metod som används för att skapa gråa färger i text, grafik och fotografier.

- **Endast svart** genererar neutrala färger (grå nyanser och svart) och använder endast svart toner. Det här alternativet garanterar att neutrala färger inte har en färgton.
- 4 färger skapar neutrala färger genom att kombinera tonerns alla fyra färger. Det här alternativet ger jämnare delstreck och övergångar till icke-neutrala färger. Det ger också den mörkast möjliga nyansen av svart.

Matcha färger

68

Matchningen av färgutskriften med bilden på datorskärmen är en komplicerad procedur eftersom skrivare och bildskärmar använder olika metoder för att återge färg. Bildskärmar visar färg med hjälp av ljuspixlar enligt RGB-modellen (RGB = röd, grön, blå), medan skrivare skriver ut färg enligt CMYK-modellen (CMYK = cyan, magenta, gult och svart).

Följande faktorer kan påverka hur väl färgerna i utskriften efterliknar färgerna på bildskärmen:

- Utskriftsmaterial
- Utskriftsfärgmedlen (t.ex. bläck eller toner)
- Utskriftsprocessen (t.ex. bläckstråle, tryckpress eller laserteknik)
- Rumsbelysningen
- Program
- Skrivardrivrutiner
- Datorns operativsystem
- Bildskärmar
- Skärmkort och drivrutiner
- Driftsmiljö (mycket fuktigt eller torrt)
- Skillnader i hur olika personer uppfattar färg

Kom ihåg ovanstående faktorer om färgerna på skärmen inte helt stämmer med färgerna i utskriften. Den bästa metoden för att matcha de färger du ser på skärmen med färgerna i skrivaren är vanligen att skriva ut sRGB-färger. Skrivaren använder sRGB och optimerar färgutskriften automatiskt.

Mer information om hur du löser problem som rör färgutskrifter finns i <u>Åtgärda problem med</u> färgdokument.

Kapitel 5 Färg SVWW

Hur gör jag?

Använd det här avsnittet när du vill utföra grundläggande uppgifter med HP Color LaserJet 2600n.

SVWW 69

Skriva ut: Hur gör jag?

70

Använd det här avsnittet när du vill ha svar på frågor om utskrifter.

Kapitel 6 Hur gör jag?

Skriva ut på specialmaterial, till exempel glättat papper eller fotopapper

Du kan skriva ut på specialmaterial som OH-film, etiketter, tjockt papper, glättat papper, fotopapper och kort med hjälp av optimeringsfunktionen i skrivardrivrutinen.

- 1. Sätt fast inmatningsfacket. Kontrollera att överkanten på utskriftsmaterialet är riktat framåt och att utskriftssidan (den skrovliga sidan på OH-film) är vänd uppåt.
- 2. Justera pappersledarna efter papperets bredd.
- 3. Öppna ett dokument i ett program, till exempel Microsoft Word.
- 4. Välj utskriftskommandot. I de flesta program klickar man på **Arkiv**-menyn och sedan på **Skriv ut**. Dialogrutan **Skriv ut** visas.
- 5. Klicka på Egenskaper i dialogrutan Skriv ut.
- 6. Välj ett av följande på fliken Papper eller Kvalitet:
 - Vanligt papper
 - Förtryckt
 - Brevhuvud
 - OH-film
 - Hålat
 - Etiketter
 - Finpapper
 - Returpapper
 - Färg
 - HP tåligt papper
 - Kuvert
 - Lätt 60-74 g/m²
 - Tjockt papper 91-105 g/m²
 - Kort 106-176 g/m²
 - Lätt glättat 75-105 g/m²
 - Glättat 106-120 g/m²
 - Tungt glättat 121-163 g/m²
 - HP Premium utskriftsark 200 g/m²
 - HP Premium Plus foto 220 g/m²
- 7. Skriv ut dokumentet. Ta bort utskrifterna från enheten när de matas ut för att förhindra att de klibbar ihop med efterföljande utskrifter. Lägg de utskrivna sidorna på en plan yta.

Det går också att välja och konfigurera materialtyp i HP Verktygslådan. Om du vill konfigurera papperstyperna från HP Verktygslådan klickar du på **Enhetsinställningar**, sedan på fliken **Systeminställningar** och därefter öppnar du sidan **Utskriftslägen**. Gör önskade ändringar och klicka på **Verkställ** för att spara dem.

Om du vill skriva ut ett enkelsidigt brev på papper med brevhuvud, följt av ett dokument med flera sidor, lägger du ett papper med brevhuvud i fack 1. När sidan med brevhuvud har skrivits ut, får du en uppmaning att lägga i mer papper. Lägg i papper för resten av dokumentet.

SVWW Skriva ut: Hur gör jag? 71


Skriva ut på båda sidorna av papperet

Om du vill skriva ut på båda sidor av papperet måste papperet matas genom skrivaren två gånger.

VIKTIGT

Skriv inte ut på båda sidor av etiketter eller OH-film.

- 1. Sätt i tillräckligt mycket papper för utskriften i fack 2 eller valfritt fack 3.
- 2. Använd någon av följande procedurer för att konfigurera skrivaren för Dubbelsidig utskrift (manuell).
 - Windows: I skrivardrivrutinen väljer du fliken Efterbehandling, väljer alternativet
 Dubbelsidig utskrift (manuell) och skickar sedan jobbet till skrivaren.
 - Mac: I utskriftsfönstret i Mac, i den nedrullningsbara listan Kopior & sidor väljer du Manuell dubbelsidig utskrift. På nästa meny väljer du Dubbelsidig utskrift (manuell) och skickar sedan utskriften till skrivaren.
- 3. Ta bort eventuella tomma papper från fack 2 eller extrafack 3 när dokumentet har skrivits ut. Lägg i den utskrivna bunten med den tomma sidan uppåt och med den övre kanten in först i enheten. Skriv ut den andra sidan från fack 2 eller extrafack 3.



4. Tryck på ☑ (VÄLJ) för att fortsätta att skriva ut.

Skriva ut kuvert och egna pappersstorlekar

Genomför stegen nedan när du vill skriva ut kuvert.

- 1. Ställ in materialstorlek för fack 2. Mer information finns i Inmatningsfack 2 eller extrafack 3.
- Lägg inte i mer än tio kuvert med utskriftssidan uppåt, kuvertets överkant åt höger och kortsidan inåt.
- 3. Slutför utskriften med hjälp av programvaran i datorn.

OBS!

För fack 1, lägger du i ett kuvert i taget med utskriftssidan nedåt och fliken till höger.

OBS!

Använd inte kuvert med fönster eller lås och heller inte kuvert som är skrynkliga, trasiga eller skadade på annat sätt.

Så här skriver du ut på egna materialstorlekar:

- 1. Placera materialet med kortsidan främst och utskriftssidan uppåt i fack 2 eller extrafack 3.
- 2. Justera pappersledarna på sidan och baktill efter materialet.
- 3. Öppna ett dokument i ett program på datorn, till exempel Microsoft Word.

72 Kapitel 6 Hur gör jag? SVWW

- 4. Välj utskriftskommandot. I de flesta program klickar man på **Arkiv**-menyn och sedan på **Skriv ut**. Dialogrutan **Skriv ut** visas.
- 5. Klicka på Egenskaper i dialogrutan Skriv ut.
- 6. Välj materialstorlek på fliken Papper eller Kvalitet.

OBS!

Inställningar i program kan åsidosätta ändringar i egenskaperna för skrivaren.

- 7. Klicka på **OK**.
- 8. Skriv ut dokumentet.

Ändra enhetens utskriftsinställningar, till exempel utskriftskvalitet, i HP Verktygslådan

Så här ändrar du standardutskriftsinställningarna i HP Verktygslådan:

OBS!

De ändringar som du gör i utskriftsinställningarna i HP Verktygslådan gäller för alla framtida utskrifter.

- 1. Öppna HP Verktygslådan och klicka på **Enhetsinställningar**.
- 2. Klicka på fliken Enhetsinställningar.
- 3. Det går att ändra inställningar på nedanstående sidor via fliken **Inställningar**.
 - Pappershantering
 - Utskrift
 - Utskriftskvalitet
 - Utskriftstäthet
 - Inställningar för papperstyp
 - Utskriftslägen
 - Systeminställningar
 - Service
- 4. Klicka på Verkställ för att spara ändringarna som du gör på de här sidorna.

OBS!

Om du har liknande inställningar i skrivardrivrutinen prioriteras dessa framför inställningarna i HP Verktygslådan.

Skriva ut färgdokument från datorn i svartvitt

I programmet väljer du **Skriv ut** på **Arkiv**-menyn. Markera sedan skrivardrivrutinen för **HP Color LaserJet 2600n**. Klicka på **Egenskaper**, klicka på fliken **Färg** och markera sedan kryssrutan **Skriva ut i gråskala**. Spara egenskaperna genom att klicka på **OK** och skriv ut dokumentet genom att klicka på **OK** igen.

Alternativ för att ändra färg

Med färgjusteringsalternativet Automatisk optimeras den neutrala gråa färgbehandlingen och kantförbättringen som används för alla elementen i ett dokument. Ytterligare information finns i online-hjälpfunktionen i skrivardrivrutinen.

SVWW Skriva ut: Hur gör jag? 73

OBS!	Grundinställningen är Automatisk. Den här inställningen rekommenderas för alla färgutskrifter.
	Med alternativet Manuell kan du justera neutrala gråtoner och kantförbättringar för text, grafik och fotografier. Om du vill nå de manuella färgalternativen går du till fliken Färg, väljer Manuell och klickar sedan på Inställningar . Med alternativet för manuell färgjustering kan du ange inställningar för Färg (eller Färgkarta).
OBS!	I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. I de här fallen styr inställningarna för Fotografi även text och grafik.

Kapitel 6 Hur gör jag? SVWW

74

Nätverk: Hur gör jag?

Använd det här avsnittet när du vill ha svar på frågor om nätverk.

Ställa in och använda enheten i ett nätverk.

Hewlett-Packard rekommenderar att du använder HP:s installationsprogram på CD-ROMskivan som medföljer skrivaren när du installerar skrivardrivrutinerna för nedanstående nätverk.

Så här byter du från en direktansluten delad enhet till en nätverksansluten konfiguration

Ändra från en direktansluten delad enhet till en nätverksansluten enhet med hjälp av stegen nedan.

- 1. Avinstallera skrivardrivrutinen för den direktanslutna enheten.
- 2. Installera drivrutinen som en nätverksansluten enhet enligt stegen i Nätverk.

Ställa in nätverkslösenordet

Ställ in nätverkslösenordet med hjälp av HP Verktygslådan.

- 1. Öppna HP Verktygslådan och klicka på **Enhetsinställningar**.
- 2. Klicka på fliken Nätverk.

OBS!

Om det finns ett lösenord sedan tidigare för enheten måste du ange det. Skriv lösenordet och klicka på **Verkställ**.

- Klicka på Lösenord.
- 4. Skriv det nya lösenordet i rutan Lösenord och sedan igen i rutan Bekräfta lösenord.
- 5. Spara lösenordet genom att klicka på Verkställ.

Hitta min nätverks-IP-adress

Du hittar nätverks-IP-adressen på konfigurationssidan. Använd följande steg för att skriva ut en konfigurationssida från kontrollpanelen.

- 1. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja Rapport-menyn.
- 3. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja Konfig. rapport.
- 4. Tryck på 🗹 (VÄLJ) för att skriva ut konfigurationsrapportsidan.

SVWW Nätverk: Hur gör jag? **75**

Konfigurera en statisk IP-adress för skrivaren

Använd följande steg när du skriver ut en statisk IP-adress manuellt från kontrollpanelen.

- 1. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja Nätverkskonfig.-menyn.
- 2. Tryck på 🗹 (VÄLJ).
- 3. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja TCP/IP -menyn.
- 4. Tryck på

 (VäLJ).
- 5. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja Manuell.
- 6. Tryck på **☑** (VÄLJ).
- 7. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att ange de första tre siffrorna i IPadressen.
- 8. Tryck på (Väll) för att spara siffrorna och flytta till nästa grupp med tre siffror i IPadressen.
- 10. Tryck på ☑ (VäLJ) för att spara siffrorna och flytta till nästa grupp med tre siffror i IP-adressen.
- 11. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att ange de tre nästföljande siffrorna i IPadressen.
- 12. Tryck på (Väll) för att spara siffrorna och flytta till nästa grupp med tre siffror i IPadressen.
- 13. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att ange de tre nästföljande siffrorna i IPadressen.
- 14. Tryck på **☑** (VÄLJ).

76

- 15. På kontrollpanelen visas **Ja**. Tryck på **☑** (VĂLJ) för att spara konfigurationen. Om du vill ta bort IP-adressen och skriva in en annan IP-adress, trycker du på **☑** (VÄNSTERPIL) eller **☑** (HÖGERPIL), vilket ändrar skärmen till **Nej**.
- 16. När du har valt IP-adressen, får du ett meddelande om att ange delnätmasken och standard-gatewayen med steg 7-14 nedan.
- 17. Om du någon gång under konfigurationen trycker på ® (AVBRYT UTSKRIFT), stängs menyn och adresserna sparas inte.

Kapitel 6 Hur gör jag? SVWW

Övrigt: Hur gör jag?

Använd det här avsnittet när du vill ha svar på övriga frågor om enheten.

Byta tonerkassett


När en tonerkassett närmar sig slutet på sin livslängd, visas ett meddelande på skärmen som rekommenderar dig att beställa nya kassetter. Skrivaren kan fortsätta att skriva ut med den aktuella tonerkassetten tills kontrollpanelen visar ett meddelande som instruerar dig att ersätta kassetten.

Skrivaren använder fyra färger och har olika tonerkassetter för varje färg: svart (K), cyan (C), magenta (M) och gult (Y).

Ersätt tonerkassetten när ett av följande meddelanden visas på kontrollpanelen: **Byt ut gul patron**, **Byt ut magentapatron**, **Byt ut cyanblå patron**, **Byt ut svart patron**. På kontrollpanelen visas också vilken färg som behöver ersättas (förutsatt att det är en äkta HP-kassett som är installerad).

Så här ändrar du tonerkassetten


1. Öppna den främre luckan.



VIKTIGT


Placera inte någonting på överföringsremmen som finns på insidan av den främre luckan.

2. Ta bort den använda tonerkassetten från skrivaren.



SVWW Övrigt: Hur gör jag? 77

3. Ta ut den nya tonerkassetten ur påsen. Placera den använda tonerkassetten i påsen för återvinning.




4. Håll i tonerkassetten i båda sidorna med de blå handtagen och fördela tonerpulver genom att försiktigt vagga tonerkassetten från sida till sida.


VIKTIGT

78


Rör inte valsen eller ytan på valsen.



5. Ta bort det orangefärgade transportlåset och den orangefärgade transporttejpen från den nya tonerkassetten. Gör dig av med transporttejpen och transportlåsen enligt lokala regler.




6. Rikta tonerkassetten mot spåren inuti skrivaren och tryck i tonerkassetten med hjälp av handtagen tills den sitter på plats.



Kapitel 6 Hur gör jag?

7. Stäng den främre luckan.



Efter en kort stund visa meddelandet Redo.

OBS!

Om en kassett sitter på fel plats eller det är fel typ av kassett för skrivaren, visas något av följande meddelanden: Felaktig gul, Felaktig magenta, Felaktig cyanblå, Felaktig svart.

- 8. Installationen är slutförd. Lägg den använda tonerkassetten i den låda som den nya kassetten levererades i. Mer information om återvinning finns i återvinningsguiden.
- 9. Om du använder en tonerkassett som inte kommer från HP, får du ytterligare instruktioner på kontrollpanelen.

Mer information finns på http://www.hp.com/support/clj2600n.

OBS!

När du ersätter eller ändrar en svart tonerkassett, skrivs en rengöringssida ut automatiskt. Det här hjälper till att undvika fläckar på fram- eller baksidan av utskrivna dokument. Information om mer genomgående rengöring finns i <u>Så här rengör du fixeringsenheten med HP Verktygslådan</u>.

SVWW Övrigt: Hur gör jag? **79**

Kapitel 6 Hur gör jag?

80

7

Hantera skrivaren

Skrivaren levereras med flera olika programvaruverktyg som du kan använda för att övervaka och felsöka problem och underhålla skrivaren. Information om hur du använder de här verktygen finns i följande avsnitt:

- Specialsidor
- Menykarta
- HP Verktygslådan
- Använda den inbäddade webbservern

SVWW 81

Specialsidor

Specialsidor finns i skrivarens minne. Med hjälp av de här sidorna kan du diagnostisera och lösa problem med skrivaren.

OBS!

Om skrivarspråket blev felaktigt inställt under installationen kan du ställa in språket manuellt så att sidorna skrivs ut på ett av de språk som stöds. Byt språk med HP Verktygslådan.

Demosida

Skriv ut demosidan genom att samtidigt trycka på (Vänsterpil) och (Högerpil) på skrivarens kontrollpanel. Du kan även visa den här sidan med HP Verktygslådan.


Konfigurationssida

På konfigurationssidan visas skrivarens aktuella inställningar och egenskaper. Du kan skriva ut en konfigurationssida från skrivaren eller från HP Verktygslådan.

Så här skriver du ut konfigurationssidan från kontrollpanelen

- 1. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja Rapport-menyn.
- 2. Tryck på

 (VäLJ).
- 3. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja Konfig. rapport.
- 4. Tryck på 🗹 (VÄLJ) för att skriva ut konfigurationsrapportsidan.



- 1. **Produktinformation**. I det här avsnittet finns grundläggande information om skrivaren, som t.ex. produktnamn och serienummer.
- 2. **Minne**. I det här avsnittet finns information som rör minnet, t.ex. total mängd installerat minne.

- 3. **Pappersinställningar**. Det här avsnittet innehåller information om materialtyp för varje fack och om typinställningar för allt utskriftsmaterial som kan användas på skrivaren.
- 4. **Antal sidor**. I det här avsnittet finns information om det antal sidor som skrivits ut, antal färgutskrifter som skrivits ut och information om papperstrassel.
- 5. **Produktinställningar**. Det här avsnittet innehåller information som samlats in under installationen av programvaran, inklusive språk och företagsnamn.
- 6. **Nätverksinställningar**. I det här avsnittet finns nätverksinformation för skrivaren, som t.ex. Värdnamn, Maskinvaruadress och IP-adress.
- 7. **Papperstyp**. I det här avsnittet finns information om papperstyper som kan konfigureras av användaren.
- 8. **Statuslogg**. Det här avsnittet innehåller information om skrivarfel.


Statussida för förbrukningsmaterial

På statussidan för förbrukningsmaterial finns en lista över återstående livslängd för HP-tonerkassetterna. Sidan innehåller även uppgifter om det beräknade antalet återstående sidor, antal utskrivna sidor och annan information om förbrukningsmaterial. Du kan skriva ut en statussida för förbrukningsmaterial från skrivaren eller HP Verktygslådan.

Så här skriver du en statussida för förbrukningsmaterial från kontrollpanelen

- 1. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja Rapport-menyn.
- 2. Tryck på (VäLJ).
- 3. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja Förbrukningsmaterial.
- 4. Tryck på (VÄLJ) för att skriva ut statussidan för förbrukningsmaterial.

SVWW Specialsidor 83



- 1. Område med tonerkassett. Det här området innehåller ett avsnitt om varje tonerkassett och tillhandahåller information om tonerkassetter från HP. Här ingår artikelnummer för varje tonerkassett, information om en tonerkassett håller på att ta slut, återstående livslängd för varje tonerkassett uttryckt i procenttal, i bild och i beräknat antal återstående sidor. Det är inte säkert att den här informationen tillhandahålls för förbrukningsmaterial som inte kommer från HP. Om en produkt som inte kommer från HP har installerats visas ibland ett varningsmeddelande i stället.
- 2. **Beställningsinformation**. Det här avsnittet innehåller grundläggande information om hur du beställer förbrukningsmaterial från HP.
- 3. **Retur & återanvändning**. I det här avsnittet finns en länk till webbsidan som du kan besöka för att få mer information om återvinning.

Menykarta

På menykartan finns strukturen för alla tillgängliga alternativ på skrivarens kontrollpanel. Använd följande steg för att skriva ut en menykarta.

Så här skriver du ut en menykarta

- 1. Tryck på 🖸 (Vänsterpil) eller 🖻 (Högerpil) för att välja Rapport-menyn.
- 2. Tryck på ☑ (VÄLJ).
- 3. Tryck på **(Vänsterpil)** eller **(Högerpil)** för att välja **Menystruktur**.
- 4. Tryck på ☑ (VÄLJ) för att skriva ut menykartan.



OBS!

Menykartan skrivs ut på två sidor.

SVWW Menykarta 85

HP Verktygslådan

HP Verktygslådan är ett webbprogram som du kan använda för följande uppgifter:

- Kontrollera skrivarstatus.
- Konfigurera skrivarinställningar.
- Visa felsökningsinformation.
- Visa online-dokumentation.

Du kan använda HP Verktygslådan när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. Du måste göra en fullständig programvaruinstallation för att kunna använda HP Verktygslådan.

OBS!

Du behöver inte en Internet-anslutning för att kunna öppna och använda HP Verktygslådan. Om du däremot klickar på en länk i området **Andra länkar** måste du ha tillgång till Internet för att kunna gå till den webbplats som länken är kopplad till. Mer information finns i <u>Andra länkar</u>.

Operativsystem som kan användas

HP Verktygslådan finns för följande operativsystem:

- Windows 98 Second Edition
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows XP

Webbläsare som kan användas

För att kunna använda HP Verktygslådan måste du ha någon av följande webbläsare:

Windows

- Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare
- Netscape Navigator 6.2 eller senare
- Opera Software ASA Opera 7 eller senare

Alla sidor kan skrivas ut från webbläsaren.

Så här öppnar du HP Verktygslådan

- 1. Öppna HP Verktygslådan på ett av följande sätt:
 - Dubbelklicka på ikonen för HP Verktygslådan på skrivbordet i Windows.
 - På Start-menyn i Windows pekar du på Program och klickar på HP Verktygslådan.

OBS!

När du öppnat URL-adressen kan du göra ett bokmärke för den så att du snabbt kan återvända till adressen vid ett senare tillfälle.

- 2. HP Verktygslådan öppnas i en webbläsare. Programvaran HP Verktygslådan innehåller följande avsnitt:
 - Fliken Status
 - Fliken Felsökning
 - Fliken Varningar
 - Fliken Dokumentation
 - Enhetsinställning
 - Andra länkar

Fliken Status

Fliken Status länkar till följande huvudsidor:

- Enhetens status. Visar information om skrivarstatus. Sidan visar skrivarförhållanden som papperstrassel eller ett tomt fack. När du har korrigerat ett fel klickar du på knappen Uppdatera status för att uppdatera enhetens status.
- Status för förbrukningsmaterial. Visar detaljerad status för förbrukningsmaterial, som procentandelen kvarvarande toner i tonerkassetten och antal sidor som har skrivits ut med aktuell kassett. Sidan har även länkar för att beställa tillbehör och för att hitta information om återvinning.
- **Skriv ut infosidor**. Skriv ut konfigurationssidan och andra informationssidor som finns för skrivaren, t.ex. statussidan för förbrukningsmaterial och demosidan.

Fliken Felsökning

På fliken **Felsökning** finns det länkar till följande huvudsidor:

- **Åtgärda papperstrassel**. Visar information om hur du hittar och löser papperstrassel och visa en animerad demonstration om hur du löser papperstrassel.
- Utskriftsproblem. Visar hjälpavsnitt om hur du löser utskriftsproblem.
- Anslutningsproblem. Visar hjälpavsnitt om hur du löser nätverksproblem.
- Felsökningsverktyg. Skriv ut en sida som kan hjälpa dig med att lösa utskriftsproblem, visa information om problem med utskriftskvalitet, skriva ut rengöringssidan, rengöra skrivaren samt kalibrera skrivaren och upprätthålla utskriftskvaliteten vid färgutskrift.
- Animerade demonstrationer. Visar animerad hjälp om enheten.

SVWW HP Verktygslådan 87

Fliken Varningar

Använd fliken **Varningar** för att ange att skrivaren automatiskt ska meddela dig om skrivarvarningar.

Sidan Ställa in statusvarningar

På sidan Ställa in statusvarningar kan du slå på eller stänga av varningsmeddelanden och ange när skrivaren ska skicka ett varningsmeddelande.

Klicka på Verkställ för att aktivera inställningarna.

Fliken Dokumentation

Fliken **Dokumentation** innehåller länkar till följande informationskällor:

- **Skriva ut: Hur gör jag?** Visa Hur gör jag? Hjälp för utskriftsproblem.
- Nätverk: Hur gör jag? Visa Hur gör jag? Hjälp för nätverksproblem.
- Övrigt: Hur gör jag? Visa Hur gör jag? Hjälp för andra enhetsproblem.
- Användarhandbok. Innehåller informationen om skrivaranvändning, garanti, specifikationer och support som du läser nu. Användarhandboken finns i både HTMLoch PDF-format.
- Readme. Innehåller viktig information om skrivaren som inte finns i användarhandboken. Den senaste Readme-informationen innehåller den senaste informationen om skrivaren (endast på engelska).

Enhetsinställning

Med knappen Enhetsinställning öppnas den inbäddade webbservern med antingen en USBeller en nätverksanslutning.

Andra länkar

Det här avsnittet innehåller länkar som kopplar upp dig till Internet. Du måste ha tillgång till Internet för att kunna använda någon av de här länkarna. Om du använder en fjärranslutning och inte kopplade upp dig när du först öppnade HP Verktygslådan måste du koppla upp dig innan du kan besöka de här webbplatserna. Det kan hända att du måste stänga HP Verktygslådan och sedan öppna den igen för att du ska kunna koppla upp dig.

- HP Instant Support.
- Produktregistrering. Ansluter till HP:s webbplats f\u00f6r produktregistrering.
- Beställa förbrukningsmaterial. Beställ förbrukningsmaterial på HP:s webbplats.
- Produktsupport. Ansluter till supportplatsen för skrivaren i HP Color LaserJet 2600nserien där du kan söka efter hjälp om ett specifikt problem.

Använda den inbäddade webbservern

När skrivaren är direkt ansluten till en dator använder du HP Verktygslådan för att visa webbsidor för skrivarstatus.

När skrivaren är ansluten till nätverket är den inbäddade webbservern automatiskt tillgänglig. Du får tillgång till den inbäddade webbservern från en webbserver som stöds.

Med den inbäddade webbservern kan du visa skrivar- och nätverksstatus och hantera skrivarfunktioner från datorn i stället för att använda skrivarens kontrollpanel. Nedan finns några exempel på vad du kan göra med den inbäddade webbservern:

- Visa information om skrivarstatus.
- Ange papperstyp f
 ör varje fack.
- Fastställa hur länge förbrukningsmaterialen räcker och beställa nya
- Visa och ändra fackkonfigurationerna.
- Visa och ändra skrivare.
- Visa och skriva ut interna informationssidor.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.

Den inbäddade webbservern stöder följande läsare:

- Windows: Microsoft Internet Explorer 5.5 och senare och Netscape Navigator 4 och senare.
- Mac: Internet Explorer 5.1 och senare, Netscape Navigator 7.01 och senare, samt Safari.

Den inbäddade webbservern fungerar när skrivaren är ansluten till ett IP-baserat nätverk. Den stöder inte IPX-baserade anslutningar eller AppleTalk-skrivaranslutning. Du behöver inte Internet för att öppna och använda den inbäddade webbservern.

Så här får du åtkomst till den inbäddade webbservern med en nätverksanslutning

Skriv IP-adressen till skrivaren i adressfältet med en stödd webbläsare. (Skriv ut en konfigurationssida när du vill ha reda på enhetens IP-adress. Mer information om hur du skriver ut en konfigurationssida finns i Konfigurationssida.)

OBS!

Om du inte får åtkomst till den inbäddade webbservern med en IP-adress kan du använda värdnamnet.

OBS!

När du har öppnat URL-adressen kan du göra ett bokmärke för den så att du snabbt kan återvända till adressen vid ett senare tillfälle.

- 1. Den inbäddade webbservern har tre flikar som innehåller inställningar och information om skrivaren: fliken Information, fliken Inställningar och fliken Nätverk. Klicka på den flik som du vill visa.
- 2. Mer information om varje flik finns i följande avsnitt.

Fliken Information

Följande sidor finns i gruppen med **Information**-sidor:

- Enhetsstatus. På den här sidan visas skrivarstatus och hur lång livstid som finns kvar för HP-förbrukningsmaterialen. 0 % betyder att ett förbrukningsmaterial är slut. På den här sidan visas typ och storlek på utskriftsmaterialet för varje fack.
- Konfiguration. På den här sidan visas nätverks- och produktinformation som hämtas från skrivarkonfigurationssidan, såsom antal sidor, utskriftsinställningar och pappersalternativ.
- Status för förbrukningsmaterial. På den här sidan visas hur lång livstid som finns kvar av HP-förbrukningsmaterialen. 0 % betyder att ett förbrukningsmaterial är slut. På den här sidan visas även artikelnummer för förbrukningsmaterial. Om du vill beställa nytt förbrukningsmaterial klickar du på Beställ förbrukningsmaterial i området Andra länkar på vänster sida i fönstret. Du måste ha åtkomst till Internet för att besöka webbplatserna.
- Skriv ut infosidor. På den här sidan visas en fjärrmetod för åtkomst till en intern sida.

Fliken Inställningar

På den här fliken kan du konfigurera skrivaren från datorn. Fliken **Inställningar** kan lösenordsskyddas. Om skrivaren finns i ett nätverk, bör du konsultera skrivaradministratören innan du ändrar inställningarna på den här fliken.

Fliken Inställningar innehåller följande sidor:

- Pappershantering. Konfigurera inställningar för pappershantering från den här sidan.
- Skriva ut. Konfigurera IO-timeout från den här sidan.
- Utskriftskvalitet. Använd den här sidan för att konfigurera färgkalibrering och optimera inställningar.
- **Utskriftstäthet**. Använd den här sidan för att konfigurera täthetsinställningar för utskrifter, inklusive kontrast, höjdpunkter, mellantoner och skuggor.
- Inställningar för papperstyp. Använd den här sidan för att konfigurera papperstyper
- Utskriftslägen. Använd den här sidan för att konfigurera inställningar för utskriftsläge.
- Systeminställningar. Använd den här sidan för att ange systeminställningar, inklusive automatisk fortsättning, skärmkontrast och enhetens språk.
- Service. Använd den här sidan för att starta rengöringsläge och återställa fabriksinställningar.

Fliken Nätverk

På den här fliken kan nätverksadministratören styra nätverksrelaterade inställningar för skrivaren när den är ansluten till ett IP-baserat nätverk.

- **IP-konfiguration**. Använd den här sidan för att ange IP-konfigurationen.
- Avancerat. Använd den här sidan för att aktivera nätverksfunktioner som SLP, Config, DHCP. BootP och AutoIP.
- mDNS. Använd den här sidan för att ange mDNS. Använd de här inställningarna för att stänga av eller sätta på Rendezvous discovery.

- SNMP. Använd den här sidan för att ange SNMP-protokoll.
- Lösenord. Använd den här sidan för att ange eller ändra administratörslösenordet.

Andra länkar i HP Verktygslådan

Det här avsnittet innehåller länkar som kopplar upp dig till Internet. Du måste ha tillgång till Internet för att kunna använda någon av de här länkarna. Om du använder en modemanslutning och inte var ansluten när du öppnade den inbäddade webbservern den första gången, så måste du ansluta innan du kan besöka den här webbplatsen. När du ansluter kan det hända att du måste stänga den inbäddade webbservern och öppna den igen.

- HP Instant Support. Ansluter dig till HP-webbplatsen där du kan hitta lösningar. I den här tjänsten analyseras felloggen för skrivaren och konfigurationsinformationen för att ge dig information om skrivaren.
- Produktregistrering. Klicka på den här länken för att ansluta till HP:s webbplats för att registrera produkten.
- Beställa förbrukningsmaterial. Klicka på den här länken när du vill ansluta till HP:s webbplats och beställa HP-förbrukningsmaterial som tonerkassetter och papper.
- **Produktsupport.** Ansluter till supportplatsen för skrivaren i HP Color LaserJet 2600nserien där du kan söka efter hjälp om allmänna problem.

8 Underhåll

Det här kapitlet innehåller information om följande ämnen:

- Hantera förbrukningsmaterial
- Åsidosätt byt ut material
- Rengöra skrivaren
- Kalibrera skrivaren

SVWW 93

Hantera förbrukningsmaterial

Information om garantier för de här förbrukningsmaterialen finns i <u>Begränsad garanti för</u> tonerkassett.

Förbrukningsmaterialets livslängd

Tonerkassettens livslängd beror på mängden toner som krävs för utskriften. När du skriver ut text med cirka 5 % täckning, räcker en cyan, magenta eller gul tonerkassett för HP Color LaserJet 2600n i cirka 2 000 sidor och en svart tonerkassett räcker i cirka 2 500 sidor. Ett normalt affärsbrev har 5 % täckning.

Kontrollera och beställa förbrukningsmaterial

Du kan kontrollera status för förbrukningsmaterial i kontrollpanelen, genom att skriva ut en statussida för förbrukningsmaterial eller via HP Verktygslådan. Hewlett-Packard rekommenderar att du beställer ersättningskassetter när du får ett meddelande om låg nivå på en tonerkassett. Meddelandet visas när ungefär två veckor av användningstiden återstår. När du använder en ny, äkta tonerkassett från HP, kan du få följande information om förbrukningsmaterialen:

- Hur mycket av tonerkassetten som återstår
- Beräknat antal återstående sidor
- Antal utskrivna sidor
- Annan information om f\u00f6rbrukningsmaterial

OBS!

Om skrivaren är ansluten till nätverket kan du ställa in HP Verktygslådan så att den skickar epost till dig med information om att en tonerkassett håller på att ta slut. Om skrivaren är direktansluten till en dator kan du ställa in HP Verktygslådan så att du får veta när förbrukningsmaterialet håller på att ta slut.

Kontrollera status och beställa med hjälp av kontrollpanelen

Gör något av följande:

- Kontrollera statuslamporna på skrivarens kontrollpanel. De här mätarna visar när en tonerkassett har lite eller inget tonerpulver kvar. Lamporna visar även när en tonerkassett som inte kommer från HP installeras första gången.
- Du skriver ut statussidan för förbrukningsmaterial från skrivaren genom att välja Rapporter, Status förbrukn.mat. och sedan Skriv ut statussidan för förbrukningsmaterial. Mer information finns i <u>Statussida för förbrukningsmaterial</u>.

Om nivåerna är låga kan du beställa förbrukningsmaterial genom din lokala HPåterförsäljare per telefon eller på Internet. Information om artikelnummer finns i <u>Information</u> <u>om tillbehör och beställning</u>. Information om hur du beställer på Internet finns på http://www.hp.com/go/ljsupplies.

94 Kapitel 8 Underhåll SVWW

Kontrollera och beställa med hjälp av HP Verktygslådan

Du kan konfigurera HP Verktygslådan så att du får veta när förbrukningsmaterialet håller på att ta slut. Du kan välja om du vill få meddelanden via e-post, popup-meddelanden eller aktivitetsfältsikonen. Om du vill beställa förbrukningsmaterial med HP Verktygslådan klickar du på **Beställ förbrukningsmaterial** i området **Andra länkar**. Du måste ha tillgång till Internet för att kunna kopplas till webbplatsen.

Mer information finns i HP Verktygslådan.

Förvara förbrukningsmaterial

Så här förvarar du tonerkassetter:

Ta inte ut tonerkassetten ur f\u00f6rpackningen innan den ska anv\u00e4ndas.

VIKTIGT

För att undvika skador på tonerkassetten bör den inte utsättas för ljus i mer än några minuter.

- Mer information om temperaturintervall f\u00f6r yttre f\u00f6rh\u00e4llanden och f\u00f6rvaringsf\u00f6rh\u00e4llanden finns i Milj\u00f6specifikationer.
- Förvara produkten i horisontellt läge.
- Förvara produkten mörkt och torrt och inte i närheten av värme- och magnetkällor.

Byt ut och återvinn förbrukningsmaterial

Om du vill installera en ny HP-tonerkassett följer du instruktionerna som medföljer den nya produkten eller läser mer i *Starthandboken*.

Om du vill återvinna förbrukningsmaterial placerar du den använda produkten i förpackningen som den levererades i. Använd den bifogade returetiketten för att skicka tillbaka det förbrukade materialet till HP för återanvändning. Om du vill veta mer läser du i återvinningsguiden som följer med alla nya förbrukningsartiklar från HP. Mer information om HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial finns i Förbrukningsmaterial till HP LaserJet.

HP:s principer gällande produkter som inte är tillverkade av HP

Hewlett-Packard Company rekommenderar att du inte använder produkter som inte kommer från HP, vare sig de är nya eller omarbetade. Eftersom de inte är HP-produkter har HP inget inflytande över deras utförande eller kvalitet. Service och reparation som måste genomföras p.g.a. användning av produkter som inte kommer från HP, täcks *inte* av skrivargarantin.

När du sätter i en produkt i skrivaren får du veta om produkten inte är en äkta HP-produkt. Om du sätter i en äkta HP-produkt som har nått en låg nivå i en annan skrivare från HP, identifierar skrivaren produkten som en produkt som inte kommer från HP. Sätt helt enkelt i produkten i den ursprungliga skrivaren för att aktivera HP:s egenskaper och funktioner på nytt.

Återställa skrivaren för produkter som inte kommer från HP

När du installerar en tonerkassett som inte kommer från HP, blinkar lampan bredvid tonerkassetten som du bytte ut och varningslampan lyser. Om du vill skriva ut med det här förbrukningsmaterialet trycker du på (Välj) första gången som du installerar det här förbrukningsmaterialet som inte kommer från HP. Statusmästarna visar inte när produkten håller på att ta slut eller är tom.

VIKTIGT

Skrivaren avbryter inte utskriften när den här typen av förbrukningsmaterial är tom. Om skrivaren skriver ut med en tom tonerkassett kan det resultera i skador på skrivaren. Mer information finns i Hewlett-Packard begränsad garanti och Begränsad garanti för tonerkassett.

HP:s webbplats om bedrägerier

Besök HP:s webbplats om bedrägerier på http://www.hp.com/go/anticounterfeit om mätarna för status på förbrukningsmaterial eller HP Verktygslådan anger att tonerkassetten inte är från HP och du tror att den är det.

96 Kapitel 8 Underhåll SVWW

Åsidosätt byt ut material

Vad är det?

Skrivaren HP Color LaserJet 2600n visar ett **Beställ material**-meddelande när en kassett håller på att ta slut och ett **Byt ut förb.mat.**-meddelande när en kassett har tagit slut. **För att garantera bästa utskriftskvalitet, rekommenderar HP att en kassett ersätts när Byt ut förb.mat.-meddelandet visas.** Genom att ersätta kassetten i det här läget kan du undvika att slösa med utskriftsmaterial eller andra kassetter när en kassett ger dålig utskriftskvalitet.

Funktionen Åsidosätt byt ut material gör det möjligt att fortsätta använda en kassett som har nått det läge där det rekommenderas att den byts ut.

VARNING!

Det kan hända att den här funktionen leder till otillfredsställande utskriftskvalitet och att vissa funktioner inte är tillgängliga (såsom information om återstående toner).

VARNING!

Alla utskriftsdefekter och defekter i förbrukningsmaterial som orsakas av att ett förbrukningsmaterial från HP används vid åsidosättning kommer inte att betraktas som defekter i material eller arbete under HP:s garanti för tonerkassetter. Information om garantier finns i Begränsad garanti för tonerkassett.

Konfiguration

Åsidosätt byt ut patron kan endast aktiveras från skrivarens kontrollpanelmeny.

- Från huvudmenyn trycker du på (Högerpil) till Systeminställn. och trycker på (VälJ).
- 2. Tryck på 🔁 (Högerpil) till **Utskriftskval**. och tryck på 🖾 (Välj).
- 3. Tryck på

 (Högerpil) till Byt ut förb.mat. och tryck på

 (Välj).
- Tryck på
 ☐ (Högerpil) till Åsidosätt slut och tryck på ☐ (Välj).
- 5. Tryck på 🗹 (VÄLJ).

Om **Stopp vid slut** är valt, slutar skrivaren att skriva ut när en kassett når det läge när ersättning rekommenderas. Om **Åsidosätt slut** är valt, fortsätter skrivaren att skriva ut när en kassett når det läge när ersättning rekommenderas. Standardinställningen är **Stopp vid slut**.


Pågående drift


Åsidosättning kan aktiveras eller inaktiveras när som helst och behöver inte aktiveras om för varje kassett. Skrivaren kommer automatiskt att fortsätta att skriva ut när en kassett når det läge när ersättning rekommenderas. Ett meddelande visas på skrivaren **Byt ut förb.mat.** Åsidosättning när en kassett används i åsidosättningsläge. När kassetten ersätts, avaktiveras åsidosättningen till en annan kassett når ersättningsläget.

SVWW Åsidosätt byt ut material 97

Rengöra skrivaren

Vid utskriften kan pappers-, toner- och dammpartiklar ackumuleras i skrivaren. Med tiden kan avlagringarna orsaka problem med utskriftskvaliteten, t.ex. kan tonerfläckar uppstå, eller så kan tonerpulver smetas ut. Den här skrivaren har ett rengöringsläge som kan åtgärda och förebygga den här typen av problem.






Så här rengör du fixeringsenheten med HP Verktygslådan

OBS!

98

Använd följande procedur för att rengöra fixeringsenheten med HP Verktygslådan. Den senaste Readme-informationen om hur du rengör motorn när datorn kör ett annat operativsystem där HP Verktygslådan inte stöds finns på i roten på CD-ROM-skivan. Du kan också besöka http://www.hp.com/support/clj2600n.

- 1. Kontrollera att skrivaren är på och i Redo-läge.
- 2. Öppna HP Verktygslådan.
- 3. På fliken **Felsökning** klickar du på **Underhåll**, **Rengöringssida** och sedan på **Skriv ut**. En sida med ett mönster skrivs ut från skrivaren.
- 4. Ta bort eventuellt utskriftsmaterial i fack 2 eller extrafack 3.
- 5. Ta bort den sida som skrevs ut och lägg i den med utskriftssidan nedåt i fack 2 eller extrafack 3.



6. Tryck på **Rengör** på datorn.

Kapitel 8 Underhåll SVWW

Kalibrera skrivaren

Skrivaren kalibreras automatiskt med jämna mellanrum. Du kan ange inställningar för kalibrering med HP Verktygslådan.

Skillnader i miljö eller gamla tonerkassetter kan ge fluktueringar i bildtäthet. Skrivaren kompenserar för det här med hjälp av bildstabiliseringskontroll. Skrivaren kalibreras automatiskt med jämna mellanrum så att högsta möjliga utskriftskvalitetet kan bibehållas. Du kan ange inställningar för kalibrering med HP Verktygslådan.

Skrivaren kalibreras inte om en utskrift har påbörjats. Den väntar tills utskriften slutförts innan kalibrering eller rengöring tar vid. När skrivaren kalibreras gör den en paus i utskriften tills kalibreringen har slutförts.

Kalibrera skrivaren på skrivaren

- 1. Om du vill kalibrera från skrivaren, trycker du på (Vänsterpil) eller (Högerpil) tills meddelandet **Systeminställn.** syns på kontrollpanelen.
- 2. Tryck på (VÄLJ).
- 3. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) tills texten **Utskriftskval.** visas.
- Tryck på (VäLJ).
- 5. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) tills texten Kalibrera färg visas.
- Tryck på (VÄLJ).
- 7. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) tills texten Kalibrera nu visas.
- 8. Tryck på 🗹 (Väll).
- 9. Tryck på 🗹 (VÄLJ) för att bekräfta Kalibrera nu.

Så här kalibrerar du skrivaren från HP Verktygslådan

OBS!

Den här proceduren gäller endast för operativsystemet Windows. Macintosh-användare bör kalibrera skrivaren manuellt enligt ovanstående procedur.

- 1. Öppna HP Verktygslådan på ett av följande sätt:
 - Dubbelklicka på ikonen för HP Verktygslådan.
 - På Start-menyn pekar du på Program, pekar på HP, pekar på HP Color LaserJet 2600n och klickar på HP Color LaserJet 2600n Toolbox.

99

- 2. Klicka på fliken **Felsökning** och klicka sedan på **Felsökningsverktyg** (på vänster sida av skärmen).
- 3. I avsnittet Kalibrering klickar du på Kalibrera nu.

SVWW Kalibrera skrivaren

Kapitel 8 Underhåll SVWW

9

Problemlösning

Den här felsökningsinformationen är uppdelad för att hjälpa dig att lösa dina skrivarproblem. Välj det allmänna ämnet eller problemtypen i följande lista.

- Supportstrategi
- Felsökningsprocessen
- Meddelanden på kontrollpanelen
- Åtgärda papper som fastnat
- <u>Utskriftsproblem</u>
- Felsökningsverktyg

SVWW 101

Supportstrategi

Enheten har ett års begränsad garanti. Garantiservice och support kan variera beroende på vilket land/vilken region du bor i. Kontaktinformation finns i supportbroschyren i förpackningen och på http://www.hp.com.

Mer supportinformation finns i Service och support.

Felsökningsprocessen

Lös problemen med enheten med hjälp av kontrollistan för felsökning.

Kontrollista för felsökning

Följ stegen nedan när du försöker lösa ett problem med enheten.

Steg	Verifiering	Problem	Lösningar
1	Är strömmen påslagen? När skrivaren är kopplad till en jordad strömkälla, visar kontrollpanelen	Ingen ström på grund av fel i eluttaget, på kabeln, strömbrytaren eller en säkring.	Kontrollera att enheten är ansluten.
			Kontrollera att strömkabeln fungerar och att strömbrytaren är påslagen.
	texten Hewlett- Packard och lamporna Redo och Åtgärda blinkar. Sedan visas texten		Kontrollera strömkällan genom att koppla enheten direkt till ett vägguttag eller ett annat eluttag.
	Initierar och därefter Redo. Då lyser endast den gröna lampan.		Testa uttaget eller anslut skrivaren till uttaget för att verifiera att uttaget fungerar.
2	Visas Redo på kontrollpanelen? Kontrollpanelen bör fungera utan några felmeddelanden.	Ett fel visas på kontrollpanelen.	En lista över vanliga meddelanden finns i Meddelanden på kontrollpanelen. Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.
3	Skrivs informationssidor ut? Skriv ut en konfigurationssida.	Ett fel visas på kontrollpanelen.	En lista över vanliga meddelanden finns i <u>Meddelanden på</u> <u>kontrollpanelen</u> .
		Utskriftsmaterialet flyttas inte jämnt genom pappersbanan.	Rensa pappersbanan.
		Dålig utskriftskvalitet.	Mer information finns i Problem med utskriftskvalitet.
			Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.

SVWW Felsökningsprocessen 103

Steg	Verifiering	Problem	Lösningar
4	Skriver enheten ut från datorn? Anslut nätverkskabeln eller USB-kabeln till enheten och datorn. Skicka en utskrift med hjälp av ett ordbehandlingsprogram till enheten.	Programvaran har inte installerats korrekt eller också har ett fel uppstått under installationen av programvaran.	Avinstallera och installera om programvaran. Kontrollera att du använder rätt installationsprocedur och rätt portinställning.
		Kabeln har inte anslutits rätt.	Anslut kabeln igen.
		Fel drivrutin har valts.	Välj rätt drivrutin.
		Andra enheter har anslutits till USB-porten.	Koppla bort de andra enheterna och skriv ut igen.
		Det finns ett problem med portdrivrutinen i Microsoft Windows.	Avinstallera och installera om programvaran. Kontrollera att du använder rätt installationsprocedur och rätt portinställning.
		Om felet kvarstår kontaktar du HF finns i <u>HP Kundtjänst</u> och i brosch	

Meddelanden på kontrollpanelen

De flesta meddelandena på kontrollpanelen är avsedda att hjälpa användaren med en viss uppgift. Meddelandena innehåller den aktuella operationens status och eventuellt sidräkning på den andra raden. När enheten skriver data visar kontrollpanelen den här statusen. Dessutom visas varningar och felmeddelanden om det har uppstått situationer som måste åtgärdas.

Varningsmeddelanden

Ibland visas varningsmeddelanden som kan kräva att användaren bekräftar meddelandet genom att trycka på (Välj) för att fortsätta eller trycka på (Avbryt utskrift) för att avbryta utskriftsjobbet. När vissa varningar visas slutförs inte utskriften eller också blir kvaliteten dålig. Om ett meddelande gäller utskrift och funktionen för automatisk fortsättning är aktiv och om användaren inte bekräftar meddelandet inom tio sekunder görs ett försök att fortsätta utskriften automatiskt.

Varningsmeddelanden

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
10.000x Fel på förbrukningsmat.	E-etiketten går inte att läsa eller också sitter tonerkassetten fel.	 Installera tonerkassetten igen. Starta om enheten. Om problemet kvarstår byter du kassetten.
Byt ut förb.mat. Åsidosättning	Ett förbrukningsmaterial håller på att ta slut och kan leda till otillfredsställande utskriftskvalitet.	Fyll på det förbrukningsmaterial som håller på att ta slut.
Enhetsfel Tryck på [✓]	Ett internt fel har uppstått i enheten.	Tryck på 🗹 (VÄLJ) för att fortsätta jobbet.
Inst. rensade	Jobbinställningarna har rensats på enheten.	Ange jobbinställningarna igen.
Kommunikations- fel med motorn	Ett internt kommunikationsfel har uppstått i enheten.	Det här är enbart ett varningsmeddelande. Utskriftsresultatet kan påverkas.
Minne snart slut Tryck på [✓]	Minnet i enheten är nästan fullt.	Slutför operationen eller avbryt genom att trycka på 🗹 (Välj). Dela upp dokumentet i mindre delar, som var och en innehåller färre sidor.
Ogilt. drivrutin	Du använder fel skrivardrivrutin.	Välj rätt drivrutin för enheten igen.
Ogiltig angiv.	Ogiltiga data eller ett ogiltigt svar.	Ändra posten.

Varningsmeddelanden (fortsättning)

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
Otillåten gul Otillåten magenta Otillåten cyanblå Otillåten svart	En förbrukningsartikel som inte är från HP har installerats. En av de här fyra meddelandena visas tills HP-förbrukningmaterialet har installerats eller du har tryckt på (Väll).	Om du har köpt förbrukningsmaterial som du trodde var en äkta HP-produkt, ringer du till HP:s telefonlinje för bedrägerier på 1-877-219-3183 (endast USA). Service och reparationer på grund av material som inte är från HP omfattas inte av HP:s garanti. Tryck på (VALJ) för att fortsätta med utskriften.
Papper tas ej Tryck på [✓]	Skrivarmotorn plockade inte upp utskriftsmaterial.	Kontrollera att utskriftsmaterialet i fack 1 ligger tillräckligt långt in. Kontrollera sedan att stöden för papperslängden i fack 2 eller extrafack 3 stämmer med materialstorleken. Lägg in materialet i inmatningsfacket igen och tryck på (Välj) för att fortsätta med utskriften. Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.
Trassel i <> (<> visar det område där trasslet har uppstått)	Papper har fastnat i enheten.	Ta bort papper från det område som anges på kontrollpanelen. Utskriften fortsätter. Om inte, skriver du ut igen.

Meddelanden om allvarliga fel

Meddelanden om allvarliga fel anger någon typ av svårartat problem. Det kan hjälpa att starta om enheten. Om felet fortfarande kvarstår kan enheten behöva service.

Meddelanden om allvarliga fel

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
50 Fixeringsfel	Ett internt maskinvarufel har uppstått i enheten.	Stäng av enheten. Vänta i minst 25 minuter och sätt sedan på enheten igen.
		Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla enheten direkt till ett vägguttag. Starta enheten med strömbrytaren.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.

Meddelanden om allvarliga fel (fortsättning)

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
51 Laserfel	Ett internt maskinvarufel har uppstått i enheten.	Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
		Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla enheten direkt till ett vägguttag. Starta enheten med strömbrytaren.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.
52 Skannerfel	Ett internt maskinvarufel har uppstått i enheten.	Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
		Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla enheten direkt till ett vägguttag. Starta enheten med strömbrytaren.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.
55.1 Fel 59.A0 Fel	Ett internt maskinvarufel har uppstått i enheten.	Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
54.1C Fel		Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla enheten direkt till ett vägguttag. Starta enheten med strömbrytaren.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.
57 Fläktfel Slå av och på	Ett problem med den interna fläkten i enheten har uppstått.	Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.
79 Fel Slå av och på	Ett internt fel med den fasta programvaran har uppstått i enheten.	Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och starta sedan enheten igen.
		Om ett överspänningsskydd används tar du bort det. Koppla enheten direkt till ett vägguttag. Starta enheten med strömbrytaren.
		Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.

Åtgärda papper som fastnat

Ibland kan ett papper eller annat material fastna när ett dokument skrivs ut. Bland orsakerna finns följande:

- Inmatningsfacken är felaktigt laddade eller överfulla.
- Fack 2 eller extrafack 3 har öppnats under pågående utskrift.
- För många ark har samlats i utmatningsområdet eller har blockerat ett utmatningsområde.
- Materialet som används uppfyller inte HP:s specifikationer. Mer information finns i Specifikationer för utskriftsmaterial.
- Materialet har f\u00f6rvarats i en milj\u00f6 som var f\u00f6r fuktig eller f\u00f6r torr. Mer information finns i Specifikationer f\u00f6r utskriftsmaterial.

Titta efter trassel

Papperstrassel kan förekomma på följande ställen:

- Inuti skrivaren. Mer information finns i <u>Åtgärda trassel inuti skrivaren</u>.
- I inmatningsområden. Mer information finns i <u>Så här tar du bort trassel från fack 2 eller</u> extrafack 3.
- I utmatningsområdet. Mer information finns i <u>Så här tar du bort trassel från det övre</u> utmatningsfacket.

Ta bort det papper som fastnat med hjälp av anvisningarna på följande sidor. Om du inte vet var papperet har fastnat ska du först titta inuti skrivaren.

Det kan finnas lös toner kvar i skrivaren efter det att ett papper har fastnat. Det bör försvinna när några ark har skrivits ut.


Varje avsnitt nedan motsvarar ett område där papperstrassel kan uppstå. Åtgärda trasslet med hjälp av följande steg. Vid alla typer av papperstrassel tar du tag i pappret i båda hörnen och drar sakta för att ta bort pappret.

Åtgärda trassel inuti skrivaren

VIKTIGT

Papper som fastnar i det här området kan resultera i lös toner på sidan. Om du får tonerpulver på händerna eller kläderna ska du tvätta dem i kallt vatten. (Varmt vatten gör att tonerpulvret fastnar i tyget.)


1. Öppna den främre luckan.




VIKTIGT

Placera inte någonting på överföringsremmen som finns på insidan av den främre luckan. Annars kan skrivaren skadas och utskriften påverkas på ett negativt sätt.

2. Ta försiktigt tag i pappret i båda hörnen och dra sakta för att ta bort pappret.



3. Stäng den främre luckan.




Så här tar du bort trassel från fack 2 eller extrafack 3


OBS!

Innan du försöker att ta bort trassel från fack 2 eller extrafack 3, tar du bort eventuellt trassel inuti skrivaren.


1. Dra ut fack 2 eller extrafack 3 från skrivaren.



- 2. Ta försiktigt tag i pappret i båda hörnen och dra sakta för att ta bort pappret.
- 3. Skjut in facket i skrivaren igen.



4. Öppna och stäng den främre luckan.



Så här tar du bort trassel från det övre utmatningsfacket


VIKTIGT

Papper som fastnar i det här området kan resultera i lös toner på sidan. Om du får tonerpulver på händerna eller kläderna tvättar du dem i kallt vatten. (Varmt vatten gör att tonerpulvret fastnar i tyget.)

1. Ta försiktigt tag i pappret i båda hörnen och dra sakta för att ta bort pappret från det övre utmatningsfacket.



2. Öppna och stäng den främre luckan.



Utskriftsproblem

Problem med utskriftskvalitet

Ibland uppstår det problem med utskriftskvaliteten. Med hjälp av informationen i avsnitten nedan kan du identifiera och lösa problemen.

Förbättra utskriftskvaliteten

Förhindra problem med utskriftskvaliteten med hjälp av kvalitetsinställningarna.

Förstå inställningarna för utskriftskvalitet

Inställningarna för utskriftskvalitet påverkar hur ljus eller mörk utskriften blir och hur grafiken skrivs ut. Du kan också optimera utskriftskvaliteten för olika typer av utskriftsmaterial med hjälp av inställningarna för utskriftskvalitet.

Du kan ändra inställningarna i enhetsegenskaperna på så sätt att de passar den typ av utskrifter du gör. Följande inställningsalternativ kan finnas, beroende på vilken skrivardrivrutin du använder:

- 600 dpi
- Anpassad: Resultatet blir detsamma som med standardinställningen, men du kan ändra skalan.

OBS!

När upplösningen ändras, ändras eventuellt också textens formatering.

Ändra inställningar för utskriftskvalitet tillfälligt

Om du bara vill ändra inställningarna för utskriftskvaliteten för det aktuella programmet öppnar du Skrivarinställningar i programmet som du skriver ut från.

Ändra utskriftskvalitet för alla kommande utskrifter

OBS!

Mer information om Macintosh finns i Så här når du inställningarna för skrivardrivrutinen.

För Windows 98, Windows 2000 och Windows Me:

- 1. Klicka på Start i Windows aktivitetsfält, välj Inställningar och klicka sedan på Skrivare.
- 2. Högerklicka på enhetens ikon.
- 3. Klicka på Egenskaper (i Windows 2000 kan du också klicka på Utskriftsinställningar).
- 4. Ändra inställningarna och klicka på **OK**.

För Windows XP:

- 1. Klicka på Start i Windows aktivitetsfält, välj Kontrollpanelen och klicka sedan på Skrivare och fax.
- 2. Högerklicka på enhetens ikon.
- 3. Klicka på Egenskaper eller på Utskriftsinställningar.
- 4. Ändra inställningarna och klicka på **OK**.

Identifiera och korrigera fel på utskrifter

Lös problem med utskriftskvaliteten med hjälp av kontrollistan och tabellerna i det här avsnittet.

Kontrollista för utskriftskvalitet

Du kan lösa allmänna problem med utskriftskvaliteten med hjälp av följande kontrollista:

- 1. Kontrollera att papperet eller materialet som du använder uppfyller specifikationerna. I allmänhet gäller att ju glattare ett papper är, desto bättre blir resultatet.
- 2. Om du använder specialmaterial för utskrift, som till exempel etiketter, OH-film, glättat papper eller brevpapper, ser du till att du skriver ut enligt rätt typ.
- 3. Skriv ut en konfigurationssida och statussida på enheten. Mer information finns i Specialsidor.
 - Kontrollera på statussidan om det finns förbrukningsmaterial som nästan är slut eller helt tomma. Ingen information ges om tonerkassetter som inte kommer från HP.
 - Om sidorna inte skrivs ut på rätt sätt ligger felet i maskinvaran. Kontakta
 HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst eller i broschyren som fanns i
 kartongen.
- 4. Skriv ut en demosida från HP Verktygslådan. Om sidan skrivs ut ligger problemet i skrivardrivrutinen.
- 5. Prova att skriva ut från ett annat program. Om sidan skrivs ut på rätt sätt ligger problemet i det program som du använde för att skriva ut.
- 6. Starta om datorn och enheten och försök att skriva ut igen. Om problemet kvarstår väljer du ett av följande alternativ:
 - Om problemet påverkar alla utskrivna sidor läser du i <u>Allmänna problem med</u> utskriftskvaliteten.
 - Om problemet endast påverkar sidor som skrivits ut i färg läser du i <u>Åtgärda problem</u> med färgdokument.

Allmänna problem med utskriftskvaliteten

Exemplen nedan är utskrivna med kortsidan först i formatet Letter. Dessa exempel visar problem som kan påverka alla sidor du skriver ut, oavsett om du skriver ut i färg eller endast i svart. I följande avsnitt beskrivs de vanligaste utskriftsproblemen och hur du löser dem.

Problem	Orsak	Åtgärd
Utskriften är ljus eller blek.	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd material som uppfyller HP:s specifikationer.
AaBbCc AaBbCc	En eller flera tonerkassetter är nästan slut. Om du använder tonerkassetter som inte	Byt kassetterna som snart är slut. Mer information finns i Byta tonerkassett.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	kommer från HP visas inga meddelanden på kontrollpanelen eller i HP Verktygslådan.	Om ingen av tonerkassetterna är tom eller håller på att slut, tar du bort tonerkassetterna en i taget och kontrollerar om tonervalsarna är skadade. Byt i så fall ut tonerkassetten.
		Skriv ut en statussida för förbrukningsmaterial och kontrollera återstående användningstid. Mer information finns i Statussida för förbrukningsmaterial.
Det finns tonerstänk.	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd material som uppfyller HP:s specifikationer.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Pappersbanan kanske behöver rengöras.	Rensa pappersbanan. Mer information finns i direkthjälpen för HP Verktygslådan.
Delar av tecken saknas.	Ett enda papper kan vara defekt.	Försök skriva ut dokumentet igen.
AaBbCc AaBbCc	Papperets fuktinnehåll är ojämnt, eller också har papperet fuktfläckar på ytan.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
ACBUCC ACBUCC	Papperspartiet har defekter. Tillverkningsprocessen kan leda till att vissa partier av papperet stöter bort tonern.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Vertikala streck eller ränder syns på sidan. AGBOCC AGBOCC AGBOCC AGBOCC AGBOCC AGBOCC	En eller flera tonerkassetter är nästan slut eller trasiga. Om du använder tonerkassetter som inte kommer från HP visas inga meddelanden på kontrollpanelen eller i HP Verktygslådan.	Byt kassetterna som snart är slut.

Problem	Orsak	Åtgärd
Oacceptabel tonerskuggning i bakgrunden.	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd ett annat papper med en lättare basvikt.
AaBbCc AaBbCc	Mycket torra förhållanden (låg luftfuktighet) kan öka bakgrundsskuggningen.	Kontrollera den miljö som enheten står i.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	En eller flera tonerkassetter är nästan slut. Om du använder tonerkassetter som inte kommer från HP visas inga meddelanden på kontrollpanelen eller i HP Verktygslådan.	Byt kassetterna som snart är slut.
Tonerfläckar finns på utskriftsmaterialet.	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd material som uppfyller HP:s specifikationer.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Om det finns utsmetad toner på papperets framkant är pappersledarna smutsiga eller också finns det tonerrester i pappersbanan.	Rengör pappersledarna och pappersbanan.
Toner smetas lätt ut när man tar på den. AGBCC	Enheten har inte ställts in för utskrifter på materialtypen som du skriver ut på.	I skrivardrivrutinen väljer du fliken Papper och ställer in den Typ som matchar papperstypen som du skriver ut på. Utskriftshastigheten kan bli lägre om du använder tyngre papper.
AO C	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Använd material som uppfyller HP:s specifikationer.
AaB	Pappersbanan kanske behöver rengöras.	Rengör enheten.

Problem	Orsak	Åtgärd
Det förekommer defekter på utskriftssidan med jämna mellanrum. AaBbcca	Enheten har inte ställts in för utskrifter på materialtypen som du skriver ut på.	I skrivardrivrutinen väljer du fliken Papper och ställer in den Typ som matchar papperstypen som du skriver ut på. Utskriftshastigheten kan bli lägre om du använder tyngre papper.
AaBbCc	De inre delarna kan ha fått toner på sig.	Problemet försvinner troligtvis efter några sidor.
AaBbCc_ AaBbCc	Pappersbanan kanske behöver rengöras.	Rengör enheten.
	Fixeringsenheten kan vara skadad eller smutsig.	Gör rent enligt instruktionerna i HP Verktygslådan.
		Kontakta HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.
	Det kan vara problem med en tonerkassett.	Om du vill avgöra vilken kassett som det är problem med, skriver du ut diagnossidan PQ från HP Verktygslådan.
Det blir märken med jämna mellanrum på en sida utan text.	De inre delarna kan ha fått toner på sig.	Problemet försvinner troligtvis efter några sidor.
D D D	Pappersbanan kanske behöver rengöras.	Rengör enheten.
	Fixeringsenheten kan vara skadad eller smutsig.	Gör rent enligt instruktionerna i HP Verktygslådan.
		Kontakta HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.
Utskriften innehåller felaktigt formade tecken.	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Давьсс Давьсс Давьсс Давьсс Давьсс	Om tecknen är felaktigt utformade och ser vågiga ut kan laserskannern behöva service.	Kontrollera om problemet också förekommer på konfigurationssidan. Om så är fallet kontaktar du HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.

Problem	Orsak	Åtgärd
Det utskrivna papperet är böjt eller vågigt. AaBbCC AaBbCC	Enheten har inte ställts in för utskrifter på materialtypen som du skriver ut på.	I skrivardrivrutinen väljer du fliken Papper och ställer in den Typ som matchar papperstypen som du skriver ut på. Utskriftshastigheten kan bli lägre om du använder tyngre papper.
АавьСС АавьСС АавьСС	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
	Såväl hög temperatur som luftfuktighet kan göra att papperet buktar sig.	Kontrollera den miljö som enheten står i.
Text och bild är sneda i utskriften. ABBCC ABBCC	Utskriftsmaterialet har kanske fyllts på fel.	Se till att papperet eller annat utskriftsmaterial laddats korrekt och att pappersledarna inte sitter för hårt eller för löst mot pappersbunten. Mer information finns i Fylla på fack.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Den utskrivna sidan har skrynklor och veck. ABBCC ABBCC ABBCC ABBCC ABBCC	Utskriftsmaterialet har kanske fyllts på fel.	Kontrollera att materialet har placerats rätt och att pappersledarna inte ligger för löst eller för hårt mot pappersbunten. Mer information finns i Fylla på fack. Vänd på pappershögen i inmatningsfacket eller prova att vända papperet i facket 180°.
AaBbCc	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Toner förekommer runt tecknen på utskriften.	Utskriftsmaterialet har kanske fyllts på fel.	Vänd på pappershögen i facket.
ABbCc ABbCc AGBbCc	Om stora mängder toner har fläckat tecknens konturer kan papperet ha hög motståndsförmåga.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.

Problem	Orsak	Åtgärd
En bild överst på sidan (i svart) upprepas längre ned på sidan (i ett grått fält).	Inställningar i programvaran kan påverka utskriften.	Ändra svärtan i fältet som den upprepade bilden förekommer i från programmet i datorn.
AaBbCc		Från datorns program vänder du hela sidan 180 grader så att den ljusare bilden skrivs ut först.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Ordningen som bilderna skrivs ut i kan påverka utskriften.	Ändra den ordning som bilderna skrivs ut i. Lägg till exempel den ljusare bilden överst på sidan och den mörkare längre ner.
	Ett strömfall kan ha påverkat enheten.	Om defekten uppstår längre fram i en utskrift stänger du av enheten i tio minuter och startar den sedan igen så att utskriften startas om.

Åtgärda problem med färgdokument

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du skriver ut i färg.

Problem	Orsak	Åtgärd
Dokumentet skrivs endast ut i svart när det egentligen borde skrivas ut i färg.	Du har inte valt färgläge i programmet eller skrivardrivrutinen.	Välj färgläge i stället för läge för gråskala.
AaBbCc	Du har inte valt rätt skrivardrivrutin i programmet.	Installera rätt skrivardrivrutin.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Enheten är inte rätt inställd.	Skriv ut en konfigurationssida. Kontakta HP:s kundtjänst om ingen färg förekommer på konfigurationssidan. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.

Problem	Orsak	Åtgärd
En eller flera färger skrivs inte ut eller är otydliga.	Förseglingstejpen sitter eventuellt kvar på tonerkassetterna.	Kontrollera att förseglingstejpen har tagits bort helt från tonerkassetterna.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
ACBBCC ABBCC	Du använder enheten i en mycket fuktig miljö.	Kontrollera att enhetens omgivande miljö uppfyller specifikationerna.
	En eller flera tonerkassetter är nästan slut. Om du använder tonerkassetter som inte kommer från HP visas inga meddelanden på kontrollpanelen eller i HP Verktygslådan.	Byt kassetterna som snart är slut.
	Kontrollpanelen har ställts in för åsidosättning.	Ersätt tonerkassetter som är tomma eller nästan tomma.
En färg skrivs ut inkonsekvent när du har satt i en ny tonerkassett. AGBCC AGBCC AGBCC AGBCC AGBCC AGBCC AGBCC	En annan tonerkassett håller kanske på att ta slut. Om du använder en tonerkassett som inte kommer från HP kan den hålla på att ta slut eller vara helt tom utan att du får information om det.	Ta bort tonerkassetten för den färg som skrivs ut inkonsekvent och installera den igen.
	Kontrollpanelen har ställts in för åsidosättning.	Ersätt tonerkassetter som är tomma eller nästan tomma.
Färgerna på utskriftssidan överensstämmer inte med	Färgerna på datorskärmen är annorlunda än i utskriften.	Markera Matcha skärm på fliken Färg i skrivardrivrutinen.
färgerna på skärmen. AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc	Om mycket ljusa eller mycket mörka färger på skärmen inte skrivs ut innebär det att programmet tolkar de ljusa färgerna som vita och de mörka färgerna som svarta.	Undvik att använda mycket ljusa eller mörka färger.
AGBBCC AGBBCC AGBBCC AGBBCC AGBBCC	Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.	Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.

Problem	Orsak	Åtgärd
Efterbehandlingen på färgsidan är inkonsekvent. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Utskriftsmaterialet är för grovt.	Använd ett mjukt utskriftsmaterial, till exempel ett papper av hög kvalitet avsett för färglaserskrivare. I allmänhet gäller att ju glattare ett papper är, desto bättre blir resultatet.

Materialhanteringsproblem

Följ anvisningarna i det här avsnittet när pappershanteringsproblem uppstår.

Riktlinjer för utskriftsmaterial

- Det blir bäst resultat om du använder papper av god kvalitet utan revor, spår, fläckar, lösa partiklar, damm, veck, böjda kanter och häftklamrar.
- För bästa utskriftskvalitet för färgutskrifter bör du använda glättat papper. I allmänhet gäller att ju glattare ett papper är, desto bättre blir resultatet.
- Om du inte är säker på papperstypen (till exempel finpapper eller återvinningspapper) kan du titta på etiketten på papperskartongen.
- Använd inte utskriftsmaterial som enbart är avsett för bläckstråleskrivare. Använd utskriftsmaterial som är avsett för färglaserskrivare.
- Använd inte brevpapper som är tryckt med lågtemperatursbläck, som till exempel används på vissa typer av termografpapper.
- Använd inte brevpapper som är upphöjt eller präglat.
- Enheten använder värme och tryck för att fixera tonern på materialet. Kontrollera att färgat papper eller förtryckta formulär använder bläck som klarar fixeringstemperaturen (210 °C under 0,2 sekunder).

VIKTIGT

Om du inte följer riktlinjerna kan det leda till papperstrassel eller att enheten skadas.

Lösa problem med utskriftsmaterial

Nedanstående fel på papperet kan orsaka ojämn utskriftskvalitet, trassel och att enheten skadas.

Problem	Orsak	Åtgärd
Undermålig utskriftskvalitet eller tonerfixering	Papperet är för fuktigt, för grovt, för tjockt eller glättat, eller också är det graverat eller från ett defekt pappersparti.	Bekräfta att du har valt rätt materialtyp i skrivardrivrutinen. Prova med en annan papperstyp, mellan 100 och 250 Sheffield, 4 % och 6 % fuktinnehåll.
Ofullständiga tecken, trassel eller buktning	Papperet har inte förvarats på rätt sätt.	Förvara papperet plant i den fukttäta förpackningen.
	Papperet har förskjutits från en sida till en annan.	Vänd på papperet.
Svår böjning	Papperet är för fuktigt, har fel fiberriktning eller har en kortfibrig konstruktion.	Bekräfta att du har valt rätt materialtyp i skrivardrivrutinen. Försök med utskriftsmaterial
		från en annan förpackning.
		Använd långfibrigt papper.
	Papperet skiftar från sida till sida.	Vänd på papperet.
Fastnar, enheten skadad	Papperet är skuret eller perforerat.	Använd inte papper som har hål eller perforeringar.
Problem med inmatning	Papperet har ojämna kanter.	Använd papper av hög kvalitet för färglaserskrivare.
	Papperet skiftar från sida till sida.	Vänd på papperet.
	Pappret är för fuktigt, för grovt, för tjockt eller glättat, har fel fiberriktning, kortfibrig konstruktion eller också är det	Prova med en annan papperstyp, mellan 100 och 250 Sheffield, 4 och 6 % fuktinnehåll.
	graverat eller från ett defekt pappersparti.	Använd långfibrigt papper.
Utskriften blir skev (krokig)	Pappersledarna ligger fel.	Ta bort allt material från inmatningsfacket, rätta till pappersbunten och placera materialet i inmatningsfacket igen. Justera pappersledarna efter papprets längd och bredd och försök skriva ut igen.
Flera ark matas samtidigt	Facket är för fullt.	Ta bort lite av utskriftsmaterialet från inmatningsfacket. Mer information finns i Fylla på fack.
	Utskriftsmaterialet är skrynkligt, vikt eller skadat.	Kontrollera att utskriftsmaterialet inte är skrynkligt, vikt eller skadat. Försök med utskriftsmaterial från en annan förpackning.

Problem	Orsak	Åtgärd
Enheten tar inte material från inmatningsfacket	Enheten är inställd på manuell matning.	Om Manuell matning visas på kontrollpanelen skriver du ut genom att trycka på (Välj).
		Kontrollera att enheten inte är i manuellt matningsläge och försök skriva ut igen.
	Inmatningsfacket är för fullt.	Ta bort lite av utskriftsmaterialet från inmatningsfacket. Mer information finns i Fylla på fack.
	Papperslängdkontrollen i fack 2 eller extrafack 3 har en längd som är längre än storleken på utskriftsmaterialet.	Justera kontrollen till rätt längd.
	Inmatningsvalsen är smutsig eller skadad.	Kontakta HP:s kundtjänst. Mer information finns i HP Kundtjänst och i broschyren som fanns i kartongen.

Prestandaproblem

Använd tipsen i det här avsnittet om tomma sidor matas ut ur enheten eller om enheten inte skriver ut några sidor alls.

Problem	Orsak	Åtgärd
Sidor skrivs ut men de är helt tomma.	Förseglingstejpen sitter eventuellt kvar på tonerkassetterna.	Kontrollera att förseglingstejpen har tagits bort helt från tonerkassetterna.
	Dokumentet innehåller eventuellt tomma sidor.	Kontrollera vad som finns på alla sidor i det dokument som du skriver ut.
	Enheten är trasig.	Kontrollera enheten genom att skriva ut en konfigurationssida.
Sidorna skrivs ut mycket långsamt.	Tyngre utskriftsmaterial kan göra processen långsam.	Skriv ut på ett annat material.
	Komplicerade sidor skrivs ut långsamt	Korrekt fixering kan kräva långsammare skrivarhastighet för att garantera bästa utskriftskvalitet.

Problem	Orsak	Åtgärd
Sidor skrevs inte ut.	Enheten plockar inte utskriftsmaterialet korrekt.	Mer information finns i Materialhanteringsproblem.
	Det har fastnat material i enheten.	Ta bort material som har fastnat.
	USB-kabeln kan vara defekt eller felaktigt ansluten.	Dra ur USB-kabeln i bägge ändar och sätt tillbaka den igen.
		Försök skriva ut något som har skrivits ut tidigare.
		Prova med en annan kabel.
	Andra enheter har anslutits till datorn.	Eventuellt kan inte enheten dela en USB-port med annan enhet. Om du har anslutit en extern hårddisk eller en omkopplingsdosa för nätverk till samma port som enheten, störs eventuellt den här enheten av den andra. För att kunna ansluta och använda enheten måste du då ta bort den andra enheten eller använda två USB-portar på datorn.

Felsökningsverktyg

I det här avsnittet beskrivs verktygen som du använder när du diagnostiserar och löser problem med enheten.

Sidor och rapporter

I det här avsnittet beskrivs sidor och rapporter som du använder när du diagnostiserar och löser problem med enheten.

Demosida

Skriv ut demosidan genom att samtidigt trycka på (Vänsterpil) och (Högerpil) på skrivarens kontrollpanel. Du kan även visa den här sidan med HP Verktygslådan.

Konfigurationssida

På konfigurationssidan finns en lista över skrivarens aktuella inställningar och egenskaper. Du kan skriva ut en konfigurationssida från skrivaren eller från HP Verktygslådan. Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut konfigurationssidan från enheten.

- 1. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja Rapporter-menyn.
- Tryck på ⟨VÄLJ⟩.
- 3. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja Rapporter.
- 4. Tryck på (VÄLJ) för att skriva ut konfigurationssidan.

Mer information om konfigurationssidan finns i Konfigurationssida.

Statussida för förbrukningsmaterial

På statussidan för förbrukningsmaterial finns en lista över återstående livslängd för HP-tonerkassetterna. Sidan innehåller även uppgifter om det beräknade antalet återstående sidor, antal utskrivna sidor och annan information om förbrukningsmaterial. Du kan skriva ut en statussida från enheten eller HP Verktygslådan. Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut sidan från enheten.

- 1. Tryck på (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja Rapporter-menyn.
- 2. Tryck på

 ✓ (VäLJ).
- 3. Använd 🗷 (Vänsterpil) eller 🖭 (Högerpil) för att välja Rapporter.
- Tryck på ☒ (VÄLJ) för att skriva ut statussidan.

Du hittar mer information om statussidan finns i Statussida för förbrukningsmaterial.

HP Verktygslådan

HP Verktygslådan är ett webbaserat program som du använder när du felsöker.

Så här öppnar du HP Verktygslådan

Öppna HP Verktygslådan på ett av följande sätt:

- Dubbelklicka på ikonen för HP Verktygslådan på skrivbordet i Windows.
- Klicka på Start, klicka på Program (eller Alla program i Windows XP), sedan på HP, därefter på HP Color LaserJet 2600n och sedan på HP Color LaserJet 2600n Verktygslåda.

Fliken Felsökning

HP Verktygslåda innehåller fliken **Felsökning** med länkar till följande huvudsidor:

- Kontrollpanelmeddelanden. Visar beskrivningar av meddelanden på kontrollpanelen.
- Åtgärda papperstrassel. Visar information om hur du åtgärdar papperstrassel.
- Utskriftsproblem. Visar hjälpavsnitt om hur du löser utskriftsproblem.
- Minneskortsproblem. Visar hjälpavsnitt om hur du löser problem med minneskort.
- Anslutningsproblem. Visar hjälpavsnitt om hur du löser nätverksproblem.
- **Felsökningsverktyg**. Underhåller enheten med hjälp av till exempel en rengöringssida och en färgfelsökningssida.

OBS!

Övriga flikar i HP Verktygslåda är praktiska när du felsöker enheten. Mer information om de övriga flikarna i finns i HP Verktygslåda, finns i HP Verktygslådan.

Service-menyn

Felsök enheten med hjälp av menyn **Service** på kontrollpanelen.

Återställa de fabriksinställda standardinställningarna

Om du återställer standardinställningarna återställs alla inställningar till de fabriksinställda standardinställningarna.

Återställa standardinställningarna

- 1. Använd (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja **Service** och tryck sedan på (VälJ).
- 2. Använd (Vănsterpil) eller (Högerpil) för att välja Återst. standard och tryck sedan på (VÄLJ).

Enheten startas om automatiskt.

Rengöra pappersbanan

Enheten innehåller ett särskilt läge för rengöring av pappersbanan.

OBS!

Om du har tillgång till HP Verktyslådan, rekommenderar HP att du rengör pappersbanan med HP Verktygslådan.

SVWW Felsökningsverktyg 125

Rengöra pappersbanan

- 1. Använd ☑ (Vänsterpil) eller ☑ (Högerpil) för att välja **Service** och tryck sedan på ☑ (VälJ).
- 2. Använd (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja **Rengöringsläge** och tryck sedan på (Välj).
 - Ett ark matas långsamt genom skrivaren. Kasta sidan när processen är klar.
- 3. Ladda vanligt papper med storleken A4 eller Letter när du får en uppmaning.
- Tryck på ☑ (VĂLJ) igen för att bekräfta och påbörja rengöringsprocessen.
 Ett ark matas långsamt genom skrivaren. Kasta sidan när processen är klar.

Kalibrera skrivaren

Kalibrering utförs med jämna mellanrum. För bästa utskriftskvalitet kan en kalibrering utföras från kontrollpanelen med följande steg:

- 1. Använd (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja **Systeminställn.** och tryck sedan på (Välj).
- 2. Använd (Vänsterpil) eller (Högerpil) för att välja Utskriftskval. och tryck sedan på (Välu). Kalibrera färg visas på kontrollpanelen.
- Tryck på ⟨VÄLJ⟩.
- Använd (VÄNSTERPIL) eller (HögerPIL) för att välja Kalibrera nu och tryck sedan på (VÄLJ).
- 5. Tryck på 🗹 (Väll) för att starta kalibreringen.



Information om tillbehör och beställning

Följande lista över tillbehör var aktuell vid tryckningen. Beställningsinformation och tillgängligheten för tillbehören kan ändras under skrivarens användningstid. Om du vill ha den senaste beställningsinformationen besöker du följande webbplatser:

Nordamerika: http://www.hp.com

Europa & Mellanöstern: http://www.hp.com

Länder/regioner i Asien och Stillahavsregionen: http://www.hp.com

Latinamerika: http://www.hp.com

SVWW 127

Förbrukningsmaterial

Produktnamn	Beskrivning	Artikelnr
Svart tonerkassett	Livslängd på 2 500 sidor vid ca 5 % täckning.	Q6000A
Cyan tonerkassett	Livslängd på 2 000 sidor vid ca 5 % täckning.	Q6001A
Gul tonerkassett	Livslängd på 2 000 sidor vid ca 5 % täckning.	Q6002A
Magenta tonerkassett	Livslängd på 2 000 sidor vid ca 5 % täckning.	Q6003A

OBS!

Verkliga värden kan variera beroende på användning.

Kablar och gränssnittstillbehör

Produktnamn	Beskrivning	Artikelnr
USB-kabel	2 meter standardanslutning för USB-kompatibel enhet	C6518A

Tillbehör för pappershantering

Produktnamn	Beskrivning	Artikelnr
Extrafack 3	Extra universellt inmatningsfack för 250 ark. Endast ett extra fack som rymmer 250 ark kan installeras.	Q6459A

Papper och annat utskriftsmaterial

Produktnamn	Beskrivning	Artikelnr
HP LaserJet-papper	Premium HP-papper för användning med HP LaserJet-skrivare.	HPJ1124 (Letter)
HP LaserJet-papper	Premium HP-papper för användning med HP LaserJet-skrivare.	CHP310 (A4)
HP LaserJet-papper	Premium HP-papper för användning med HP LaserJetskrivare.	HPJ1424 (Legal)
HP Premium Choice-papper	HP bond-papper med vikten 120,32 g/m ²	HPU1132 (Letter)
HP Premium Choice-papper	HP bond-papper med vikten 120,32 g/m ²	CHP410 (A4)
HP Cover-papper	HP-papper med vikten 200 g/m² Används till att skriva ut vykort och dokumentomslag.	Q2413A (Letter) 100 ark
HP Cover-papper	HP-papper med vikten 200 g/m² Används till att skriva ut vykort och dokumentomslag.	Q2414A (A4) 100 ark
HP Printing-papper	Papper från HP för användning med HP LaserJet-skrivare.	HPP1122 (Letter)
HP papper för utskrift	Papper från HP för användning med HP LaserJet-skrivare.	CHP210 (A4)
HP Allround-papper	HP-papper för olika användningsområden.	HPM1120 (Letter)
HP Allround-papper	HP-papper för olika användningsområden.	HPM1420 (Legal)
HP LaserJet tåligt papper	Grovt papper med en satinerad yta. Papperet går ej sönder och är väderbeständigt. För dokument som kräver lång hållbarhet och livslängd.	Q1298A (Letter)
HP LaserJet tåligt papper	Grovt papper med en satinerad yta. Papperet går ej sönder och är väderbeständigt. För dokument som kräver lång hållbarhet och livslängd.	Q1298B (A4)
HP Glossy Photo & Imaging laser paper	HP LaserJet högglättat papper på båda sidor. Används för broschyrer, kataloger, fotografier och närhelst du vill att ytan ska vara glatt.	Q6545A (Letter) 200 ark

Produktnamn	Beskrivning	Artikelnr
HP laserfotopapper, glättat	HP LaserJet högglättat papper på båda sidor. Används för broschyrer, kataloger, fotografier och närhelst du vill att ytan ska vara glatt.	Q6547A (A4) 200 ark
HP Soft Gloss Presentation laserpapper	Satinerad yta på båda sidor. 120 g/m²	Q6541A (Letter) 200 ark
HP laserpapper, mjukglättat	Satinerad yta på båda sidor. 120 g/m²	C6542A (A4) 200 ark
HP mjukglättat laserpapper	Satinerad yta på båda sidor. 105 g/m²	Q2415A (Letter) 500 ark
HP mjukglättat laserpapper	Satinerad yta på båda sidor. 105 g/m²	Q2417A (A4) 500 ark
HP Color LaserJet-OH-film	Använd OH-film i färg till att göra helfärgsutskrifter.	C2934A (Letter) 50 ark
HP Color LaserJet-OH-film	Använd OH-film i färg till att göra helfärgsutskrifter.	C2936A (A4) 50 ark
HP Matte Photo & Imaging laserpapper	Papper med matt finish för foton och bilder. 120 g/m²	Q6549A (Letter) 100 ark
HP Laser fotopapper, matt	Papper med matt finish för foton och bilder. 120 g/m²	Q6550A (A4) 100 ark
HP Matte Brochure laserpapper	Papper med matt finish. Används för broschyrer, kataloger mm 160 g/m²	Q6543A (Letter) 150 ark
HP laserpapper, matt	Papper med matt finish. Används för broschyrer, kataloger mm. 160 g/m²	Q6544A (A4) 150 ark

Delar som användaren kan byta ut

Produktnamn	Beskrivning	Artikelnr
Mellanlägg och valsar	Ersätt när skrivaren tar flera ark åt gången eller inga ark alls. Försök med annat papper löste inte problemet.	Q5956-67902
Pappersfack	En pappersfackskassett för 250 ark.	Q5956-67901
Dammskydd	Skyddar pappersutmatningen från damm.	Q5956-67903
Förlängningsdel för utmatningsfacket	En förlängning för att ge stöd åt papper i utmatningsfacket.	Q5956-67904

Ytterligare dokumentation

En tryckt kopia av den här användarhandboken finns på följande språk.

Användarhandböcker

Språk	Artikelnr
Svenska	Q6455-90920
Engelska	Q6455-90901
Arabiska	Q6455-90902
Katalanska	Q6455-90903
Kinesiska, förenklad	Q6455-90918
Traditionell kinesiska	Q6455-90921
Tjeckiska	Q6455-90904
Danska	Q6455-90905
Nederländska	Q6455-90906
Finska	Q6455-90907
Franska	Q6455-90908
Tyska	Q6455-90909
Hebreiska	Q6455-90910
Ungerska	Q6455-90911
Indonesiska (Bahasa)	Q6455-90924
Italienska	Q6455-90912
Koreanska	Q6455-90913
Norska	Q6455-90914
Portugisiska (brasiliansk)	Q6455-90916
Polska	Q6455-90915
Ryska	Q6455-90917
Spanska	Q6455-90919
Thailändska	Q6455-90922
Turkiska	Q6455-90923



Service och support

Hewlett-Packard begränsad garanti

HP-PRODUKT HP Color LaserJet 2600n DEN BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET 1 år, begränsad garanti

HP garanterar kunden/slutanvändaren att maskinvara och tillbehör från HP är fria från material- och tillverkningsfel efter inköpsdatumet och under den garantiperiod som anges ovan. Om HP under garantiperioden mottager meddelande om sådana defekter, kommer HP att efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut den felaktiga produkten. Utbytesprodukterna kan vara antingen nya eller med prestanda som nya.

HP garanterar att programvara från HP inte kommer att misslyckas med att köra programinstruktionerna på grund av fel i material och utförande under ovan angivna tidsperiod, under förutsättning att programvaran har installerats och används på rätt sätt. Om HP får meddelande om sådana defekter under garantiperioden kommer HP att ersätta det program från vilket det inte går att exekvera programinstruktionerna på grund av sådana defekter.

HP garanterar inte att användningen av HP-produkter kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Om HP under rimlig tid inte har möjlighet att reparera eller ersätta en produkt till sådant skick som anges i garantin, äger du rätt till ersättning av inköpspriset vid omedelbar returnering av produkten.

HP:s produkter kan innehålla omfabricerade delar som prestandamässigt fungerar som nya eller som har använts ett fåtal gånger.

Garantin gäller inte defekter som är ett resultat av (a) felaktiga eller inadekvata åtgärder för underhåll eller kalibrering, (b) programvara, gränssnitt, delar eller utrustning som inte levererats av HP, (c) otillbörlig modifiering eller felaktig användning, (d) handhavande utanför de gränsvärden som gäller miljöbetingelser för produkten, eller (e) felaktig förberedelse eller underhåll vid placering.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG DESSA ÄR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GÄLLER OCH HP AVSÄGER SIG SPECIELLT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vissa länder/regioner eller stater tillåter inte begränsningar avseende varaktigheten för en underförstådd garanti och därmed kan det hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller dig. Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter beroende på var du bor. HP:s begränsade garanti gäller i samtliga länder/regioner där HP tillhandahåller support för denna produkt och där HP har marknadsfört denna produkt. Garantiservicenivån kan variera beroende på land/region. HP kommer inte att ändra produktens format eller funktion för att göra den användningsbar i ett land/region där den från början inte var avsedd att fungera på grund av juridiska skäl eller reglementen.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER ÄR GOTTGÖRELSERNA I DENNA GARANTIDEKLARATION KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE. FÖRUTOM NÄR ANNAT ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT. Vissa länder/regioner eller stater tillåter inte begränsningar avseende varaktigheten för en underförstådd garanti och därmed kan det hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER FÖRUTOM DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

Begränsad garanti för tonerkassett

HP garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel.

Garantin gäller inte för (a) produkter som har fyllts på, renoverats, gjorts om eller utsatts för någon form av manipulation, (b) problem som uppstår som ett resultat av felaktig användning eller lagring eller användning utanför de miljögränsvärden som gäller för produkten eller (c) normal förslitning.

Om produkten behöver service enligt garantin ska du ta med dig produkten till inköpsstället (med en skriftlig beskrivning av problemet och prov på utskrifter) eller ta kontakt med HP:s kundsupport. HP kommer då att antingen byta ut den felaktiga produkten eller betala tillbaka inköpspriset.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG DESSA ÄR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GÄLLER OCH HP AVSÄGER SIG SPECIELLT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER FÖRUTOM DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

Support- och service-tillgänglighet

HP erbjuder olika service- och supportalternativ över hela världen. Tillgängligheten för dessa program beror på var du befinner dig någonstans.

HP Care Pack™ Services och serviceavtal

HP har olika service- och supportavtal för ett antal olika behov. De här alternativen ingår inte i standardgarantin. Supporttjänsterna kan variera beroende på område. För de flesta skrivare erbjuder HP HP Care Pack Services och serviceavtal inom garantin och efter garantitidens utgång.

Om du vill ta reda på möjliga service- och supportalternativ för den här skrivaren går du till http://www.hpexpress-services.com/10467a och anger skrivarens modellnummer. I Nordamerika får du information om serviceavtal genom HP Customer Care. Ring 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) eller 1-800-268-1221 (Kanada). I andra länder/regioner kontaktar du HP Customer Care Center i landet/regionen. Information om telefonnumret till HP Customer Care får du i broschyren som finns i paketet eller på http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html.

Förpacka skrivaren på nytt

Om din skrivare behöver flyttas eller skickas till en annan plats, gör du följande för att packa om skrivaren.

VIKTIGT

Fraktskador som beror på dålig paketering är kundens ansvar. Om du vill garantera att produkten är ordentligt skyddad under en flytt, packar du den i ursprungsförpackningen.

Så här packar du om skrivaren:

VIKTIGT

Det är *mycket viktigt* att ta bort tonerkassetterna innan du transporterar skrivaren. Tonerkassetter som ligger kvar i skrivaren under transporten kommer att läcka och tonerpulver kommer att täcka skrivarverket och andra delar.

Förhindra skador på tonerkassetten genom att inte röra vid valsen på den, samt genom att förvara den i originalförpackningen eller på sådant sätt att den inte utsätts för ljus.

- 1. Flytta alla fyra tonerkassetter.
- 2. Om du redan har satt i extrafack 3, tar du bort det.
- 3. Ta bort och behåll nätkabeln och gränssnittskabeln.
- 4. Ta bort och behåll den valfria externa HP Jetdirect-skrivarservern, om du har en sådan.
- 5. Bifoga om möjligt utskriftsexempel och 50-100 ark papper eller annat material som utskriften blir felaktig på.
- 6. Använd den ursprungliga förpackningen och förpackningsmaterialet om så är möjligt. Om du redan har gjort dig av med ursprungsmaterialet, bör du konsultera transportbolaget som du använder för att få information om lämpligt sätt att packa om skrivaren. HP rekommenderar att du försäkra utrustningen för transporten.
- 7. Skicka med en ifylld kopia av Blankett för serviceinformation.
- 8. I USA kan du ringa HP Customer Care om du vill ha nytt förpackningsmaterial. Om du bor i ett annat land/region bör du använda originalförpackningen om det är möjligt. Hewlett-Packard rekommenderar dig att försäkra utrustningen för transporten.

Blankett för serviceinformation

VEM RETURNERAR UTRUSTNINGEN?		Datum:
Kontaktperson:		Telefon:
Alternativ kontaktperson:		Telefon:
Returnera utrustningen till följande adress:	Speciella anvisningar för transport:	
VAD SKICKAR DU?	ļ.	
Modellnamn:	Modellnummer:	Serienummer:
Bifoga relevanta utskrifter. Skicka INTE r reparationen.	ned tillbehör (handböcker, rengöringsutrus	tning o.s.v.) som inte behövs för
HAR DU TAGIT BORT TONERKASSET	TERNA?	
Du måste ta bort dem innan du skickar sl	krivaren, såvida inte ett mekaniskt problem	hindrar dig från att ta bort dem.
[] Ja.	[] Nej, jag kan inte ta bort dem.	
VAD SKA ÅTGÄRDAS? (Bifoga en sepa	arat sida vid behov.)	
1. Beskriv felet. (Vari består felet? Vad gjorde du när felet uppstod? Vilken programvara använde du? Går det att återskapa felet?)		
2. Om felet är återkommande, hur lång ti	d går mellan felen?	
3. Om enheten är ansluten till något av följande uppger du tillverkare och modellnummer.		
Persondator: Modem: Nätve		Nätverk:
4. Ytterligare kommentarer:		
HUR KOMMER DU ATT BETALA FÖR	REPARATIONEN?	
] Garantin gäller Inköps-/mottagningsdatum:		
(Bifoga inköps- eller mottagningskvitto med originaldatum då enheten togs emot.)		
[] Nummer på underhållskontrakt:		
[] Nummer på inköpsorder:		
Förutom för kontrakts- och garantiärenden måste ett inköpsordernummer och/eller en attestering medfölja en servicebegäran. Om standardreparationspriser inte gäller krävs en minsta inköpsorder. Standardreparationspriser kan erhållas genom att kontakta ett HP-auktoriserat reparationscenter.		
Attesteras:		Telefon:

Faktureringsadress:	Speciella anvisningar för fakturering:

Specifikationer

Skrivarens tekniska specifikationer

Fysiska specifikationer

Produkt	Höjd	Djup	Bredd	Vikt
HP Color LaserJet 2600n utan extrafack 3 eller förbruknings- material	370 mm	453 mm	407 mm	15,67 kg
HP Color LaserJet 2600n med extrafack 3 (250 ark), utan förbruknings- material	460 mm	451 mm	482 mm	20,16 kg

Specifikationer för förbrukningsmaterial

Tonerkassettens livslängd (baserat på cirka 5 %	Svart: 2 500 sidor
täckning)	Gul, cyan och magenta: 2 000 sidor var (HP Color LaserJet 2600n)

Elektriska specifikationer

Del	110-voltsmodeller	220-voltsmodeller
Strömförsörjning	115-127 V (+/-10 %)	220-240 V (+/-10 %)
	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Strömförbrukning (standard)		
Under utskrift (färg)	190 W (genomsnitt)	190 W (genomsnitt)
Under utskrift (svartvitt)	190 W (genomsnitt)	190 W (genomsnitt)
Vid standby	16 W (genomsnitt)	16 W (genomsnitt)
Avstängd	0 W (genomsnitt)	0 W (genomsnitt)

Elektriska specifikationer (fortsättning)

Del	110-voltsmodeller	220-voltsmodeller
Värmeavgivning	55 BTU/15 W	55 BTU/18 W
Redo		
Märkström	3,6 A	2,5 A

VIKTIGT

Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Det kan skada skrivaren och göra garantin ogiltig.

Miljöspecifikationer

	Rekommenderad ¹	Vid drift ¹	Förvaring ¹
(skrivare och tonerkassetter)	20° till 27 °C	15° till 32,5 °C	-20° till 40 °C
Temperatur			
Relativ luftfuktighet	20 % till 70 %	10 % till 80 %	95 % eller lägre

¹ Värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på http://www.hp.com/support/clj2600n.

Buller

Ljudstyrka	Enligt ISO 9296 ¹
Utskrift (8 sidor/min)	L _{WAd} = 6,0 Bels (A) [60 dB (A)]
Ljudstyrka - bredvid enheten	Enligt ISO 9296 ¹
Utskrift (8 sidor/min)	$L_{pAm} = 52 \text{ dB(A)}$

¹ Värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på http://www.hp.com/support/clj2600n.

Föreskrifter

Inledning

Det här avsnittet innehåller följande bestämmelser:

- FCC-bestämmelser
- Programmet för miljövänliga produkter
- Datablad för materialsäkerhet
- Överensstämmelseintyg
- Deklaration avseende lasersäkerhet
- DOC-bestämmelse för Kanada
- EMI-bestämmelser för Korea
- VCCI statement (Japan)
- Finsk laserinformation

SVWW Inledning 145

FCC-bestämmelser

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet i klass B enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa krav har uppställts för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostadsområden. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi. Om den här utrustningen inte installeras och används enligt anvisningarna kan den förorsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppstår i en viss installation. Huruvida störningar finns eller ej kan avgöras genom att stänga av och sätta på utrustningen. Om den här utrustningen skulle orsaka skadliga störningar i radio- eller TV-mottagningen uppmanas användaren att försöka rätta till problemet genom att vidta följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren anslutits.
- Fråga närmaste återförsäljare eller en radio/TV-tekniker.

OBS!

146

Alla förändringar av skrivaren som inte uttryckligen godkänns av HP kan göra att användarens rättigheter att använda utrustningen upphör att gälla.

En skärmad gränssnittskabel måste användas för att uppfylla klass B-begränsningarna i del 15 av FCC-reglerna.

Bilaga D Föreskrifter SVWW

Programmet för miljövänliga produkter

Skydda miljön

Hewlett-Packard Company erbjuder kvalitetsprodukter på ett sätt som är bra för miljön. Den här produkten har utformats med olika attribut som gör att miljöpåverkan minimeras.

Ozon

Den här produkten avger ingen mätbar mängd ozongas (O₃).

Energiförbrukning

Den här produkten är ENERGY STAR®-kompatibel, vilket är ett frivilligt program som har utformats för att uppmuntra utvecklingen av energisnåla kontorsprodukter.



Energiförbrukningen minskar kraftigt i energisparläge, vilket sparar naturresurser och sparar pengar utan att påverka den här produktens höga prestanda.

ENERGY STAR (version 3.0) är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. Som ENERGY STAR-partner avgör Hewlett-Packard Company att den här produkten uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna för energibesparande produkter. Mer information finns i http://www.energystar.gov.

Användning av papper

Funktionen för manuell dubbelsidig utskrift (information om dubbelsidig utskrift finns i <u>Utskrift</u> på båda sidor) och flersidig utskrift (information om hur flera sidor skrivs ut på ett ark finns i <u>Skriva ut flera sidor på ett pappersark (skriva ut flera sidor per ark)</u>) kan minska pappersåtgången och därmed påfrestningarna på naturtillgångarna.

Plastdelar

Plastdelar som väger över 25 gram är märkta enligt internationella standarder, vilket förbättrar förmågan att identifiera plast för återvinningssyften vid slutet av produktens livslängd.

Förbrukningsmaterial till HP LaserJet

I många länder/regioner kan den här produktens förbrukningsmaterial (t.ex. tonerkassetter) återlämnas till HP via HP:s program för återvinning av förbrukningsmaterial. Programmet är enkelt att använda, är kostnadsfritt och finns i över 30 länder/regioner. Information och anvisningar på flera språk levereras med alla tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial för HP LaserJet.

Information om HP:s återvinningsprogram för förbrukningsmaterial

HP har sedan 1992 erbjudit ett kostnadsfritt program för inlämning och återanvändning för HP LaserJet i 86 % av världsmarknaden där HP LaserJet säljs. Frankerade och föradresserade etiketter finns i instruktionshandboken i de flesta förpackningar till HP LaserJet-tonerkassetter. Etiketter och lådor finns också tillgängliga genom webbplatsen: http://www.hp.com/recycle.

Mer än 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter återvanns globalt under 2002 genom återvinningsprogrammet HP Planet Partners. Det här innebär att 12 000 ton med material från skrivarkassetter har kunnat återanvändas i stället för att hamna på soptippen. I hela världen återvann HP i snitt 80 % av tonerkassetternas vikt och huvudsakligen delarna av plast och metall. Plast och metall används för att göra nya produkter såsom HP-produkter, platsbrickor och spoolers. Det återstående materialet kasseras på ett miljövänligt sätt.

Returer i USA

HP uppmuntrar till ett miljövänligt sätt att återvinna använda kassetter och förbrukningsmaterial. Lägg helt enkelt två eller flera kassetter tillsammans i ett paket och använd den portofria, föradresserade UPS-etiketten som medföljer förpackningen. I USA får du mer information om du ringer 1-800-340-2445 eller besöker webbplatsen för HP:s miljöprogram för förbrukningsmaterial på: http://www.hp.com/go/recycle.

Återvinning utanför USA

Kunder utanför USA besöker webbplatsen http://www.hp.com/go/recycle för mer information om tillgängligheten för HP Supplies återvinningsprogram.

Papper

Den här produkten kan använda återvunnet papper om det motsvarar riktlinjerna i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Gå till http://www.hp.com/support/ljpaperguide om du vill hämta den här guiden i PDF-format. Produkten lämpar sig för användning av returpapper enligt EN12281:2002.

Materialrestriktioner

Den här produkten innehåller inte kvicksilver.

Den här produkten innehåller inte batterier.

Information om återvinning kan du få genom att besöka http://www.hp.com/go/recycle eller kontakta dina lokala myndigheter alternativt Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org.

148 Bilaga D Föreskrifter SVWW

Datablad för materialsäkerhet

Datablad för materialsäkerhet gällande material som innehåller kemiska substanser, såsom tonerpulver, kan du få genom att kontakta HP genom webbplatsen http://www.hp.com/go/ msds eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Utökad garanti

HP SupportPack täcker HP-produktens maskinvara och alla inre komponenter som levererats av HP. Underhåll av maskinvaran utförs under en treårsperiod från inköpsdatumet för HP-produkten. Du måste köpa HP SupportPack inom 90 dagar efter det att du köpt HPprodukten. Du får mer information genom att kontakta HP:s kundtjänstavdelning för service och support. Mer information finns i HP Kundtjänst.

Tillgång till reservdelar och förbrukningsmaterial

Reservdelar och förbrukningsmaterial för den här produkten finns tillgängliga i minst fem år efter det att de har slutat tillverkas.

Mer information

Så här får du information om de här miljöämnena:

- Miljöprofil för den här produkten och många relaterade produkter från HP
- HP:s miljöengagemang
- HP:s miljöhanteringssystem
- HP:s program för återvinning av förbrukade produkter
- **MSDS**

Mer information finns på: http://www.hp.com/go/environment eller http://www.hp.com/hpinfo/ community/environment/productinfo/safety.

Överensstämmelseintyg

Konformitetsdeklaration

i enlighet med ISO/IEC, handbok 22 och EN 45014

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

förklarar att produkten

Produktnamn: HP Color LaserJet 2600n

BOISB-0409-00. Inklusive: Q6459A - Extra inmatningsfack för 250 ark Kontrollmodellnummer3):

Produktalternativ: ALLA

efterlever följande produktspecifikationer:

Säkerhet: IEC60950:2001-1 / EN60950: 2001-1

IEC 60825-1:1993 +A1: 1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class B1)

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995/ A1:2001

EN 55024:1998

FCC Titel 47 CFR, Del 15 Klass B2 / ICES-003, Issue 4/ GB9254-1998, GB17625.1-1998

Tilläggsinformation:

Härmed intygas att produkterna uppfyller kraven enligt EMC-direktivet 89/336/EEG och lågspänningsdirektivet 73/23/EEG samt är märkta med etiketten CE.

- 1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. Testning av produktens uppfyllelse av standarden, med undantag för moment 9.5, som ännu inte har trätt i kraft.
- 2) Den här enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen avgörs av följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som medför att prestanda påverkas.
- 3) Den här produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer för att uppfylla bestämmelserna. Det här numret bör inte blandas ihop med produktnamnet eller produktnumret.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

24 februari 2005

Endast för frågor i samband med regler och förordningar:

I Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Australia.

Kontakt i Europa: Närmaste försäljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-

TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Tyskland, (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

USA (Telefon: 208-396-6000)

150 Bilaga D Föreskrifter **SVWW**

Säkerhetsintyg som är specifika för land/region

Deklaration avseende lasersäkerhet

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) hos U.S. Food and Drug Administration har infört regler för laserprodukter som har tillverkats sedan 1 augusti 1976. Uppfyllelse är obligatoriskt för produkter som marknadsförs i USA. Skrivaren klassificeras som en klass 1-laserprodukt enligt USA:s Department of Health and Human Services (DHHS) strålningsstandarder enligt lagen om Strålningskontroll för hälsa och säkerhet från 1968.

Eftersom den strålning som avges inne i den här skrivaren är helt innesluten av skyddskåpor och yttre luckor kan laserstrålen inte läcka ut under normal användning.

VARNING!

Användning av skrivaren, justeringar av den eller användning av andra metoder än de som anges i den här användarhandboken kan utsätta användaren för skadlig strålning.

DOC-bestämmelse för Kanada

Överensstämmer med kraven i Canadian EMC Class B.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

EMI-bestämmelser för Korea

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI statement (Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Finsk laserinformation

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP Color LaserJet 2600n -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 2600n -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

152

Luokan 3B laser

Bilaga D Föreskrifter SVWW

Index

Symboler/nummer	BOOTP/TFTP
600 dpi – inställning för utskriftskvalitet 112	konfigurera 30
•	brevpapper
A	skriva ut 50
allround-papper, HP 131	byta ut tonerkassetter 95
alternativ. Se inställningar	båda sidor, skriva ut på 59
alternativet Anpassa sida 55	böjt utskriftsmaterial 117
Alternativet detaljer för raster 66	•
Alternativet utjämna för raster 66	C
Alternativ för 4 färger 67	cyan kassett
Alternativ för adaptiv rastrering 67	artikelnummer 128
Alternativ för Endast svart 67	livslängd 94
Alternativ för Neutrala gråtoner 67	statusmätare 20
alternativ för raster 66	Se även kassetter
Alternativ för RGB-färg 67, 68	
Alternativ för svällning 67	D
andra länkar 88	Datablad för materialsäkerhet 149
annorlunda första sida 56	delar
användarhandbok	artikelnummer 128
använda 88	delar som användaren kan byta ut 133
artikelnummer 134	delar som användaren kan byta ut 133
Apple LaserWriter 8-drivrutin 11	Demosida, skriva ut 82
Apple Macintosh. Se Macintosh	dialogrutan Skriv ut 52
avbryta utskriften 61	digitala kameror, färgmatchning 68
avinstallera program 11	dimensioner, skrivare 143
avtal, underhåll 138, 149	dokumentation 88, 134
	dots per inch (dpi), punkter per tum
В	HP ImageREt 2400 64
bakgrund, grå 115	specifikationer 5
bakre utmatningslucka	utskriftsinställningar 112
funktioner 5	dpi (punkter per tum)
bedrägerier, speciallinje 96	HP ImageREt 2400 64
beräknad livslängd, förbrukningsmaterial 94	specifikationer 5
beställa förbrukningsmaterial och tillbehör 128	utskriftsinställningar 112
bestämmelser	driftsmiljö, specifikationer 144
Datablad för materialsäkerhet 149	drivrutiner
FCC 146	avinstallera 11
lasersäkerhet 151	funktioner 53
överensstämmelseförklaring 150	hämta från webben 10
bildkvalitet	inställningar, ändra 57
HP ImageREt 2400 64	operativsystem som stöds 9
utskrift, felsökning 112, 113	Windows, funktioner 10
bildskärmar, färgmatchning 68	återställa standardinställningar 56
blek utskrift 114	öppna 52
blinkade lampor 105	dubbelsidig utskrift 59
blinkande lampor 105	
bläckpatroner. Se skrivarkassetter	

SVWW Index 153

E	skrynklor 117
egen pappersstorlek 51, 54	sneda sidor 117, 121
egenskaper. Se inställningar	text 116
elektriska specifikationer 143	tomma sidor 122
energiförbrukning 143, 147	tonern smetar 115
Enhetsinställning, HP Verktygslådan 88	tonerspridning 117
etiketter	tonerstänk 114
skriva ut 46	trassel 108
specifikationer 16, 17	USB-kablar 123
Explorer, versioner som stöds 86	utskriftskvalitet 112
extrafack 3. Se fack 3	återkommande defekter 118
extrafack för 250 ark. Se fack 3	film, OH. Se OH-film
	flera sidor per ark 55
F	Flera sidor per ark 55
fack	Fliken Dokumentation, HP Verktygslådan 88
artikelnummer 130	Fliken Felsökning, HP Verktygslådan 87
funktioner 5	Fliken Status, HP Verktygslådan 87
fylla på 40	Fliken Varningar, HP Verktygslådan 88
inmatningsproblem, felsökning 121	fläckar, felsökning 114
material som stöds 16	frakta skrivare 139
trassel, åtgärda 110	funktioner
välja 53	drivrutiner 53
fack, utmatning	färg 64
funktioner 5	fylla på material
trassel, åtgärda 111	fack 1 40
fack 1	fack 2 41
fylla på 40	fylla på papper 40
Se även fack fack 2	färg
	Alternativ för manuell justering 66 felsökning 118
fylla på 41 Se även fack	felsökning 118 funktioner 64
fack 3	gråskala, skriva ut som 54
artikelnummer 130	HP ImageREt 2400 64
fylla på 41	inställningar, ändra 66
Se även fack	kalibrering 99
fack för 250 ark. Se fack 2	matchning 68
fack för framsidan nedåt. Se övre utmatningsfack	sRGB 68
fack för framsidan uppåt. Se bakre utmatningsfack	färgmatchning på skärmen 68
FCC-information 146	förbrukningsmaterial
felmeddelanden	befintlighet 149
allvarligt 106	beräknad livslängd 94
kontrolipanel 105	specifikationer 143
felsökning	statusmätare 20
blek utskrift 114	statussida 83
byta ut tonerkassetter 95	återvinna 147
böjt utskriftsmaterial 117	förlängare för utmatningsfack 7
Demosida, skriva ut 82	förlängd garanti 138, 149
färg 118	förminska dokument 55
inmatningsproblem 121	första sida, annorlunda 56
kalibrera skrivaren 99	förstora dokument 55
Konfigurationssida, skriva ut 82	förtryckt papper
linjer, utskrivna sidor 114	skriva ut på 50
löst tonerpulver 115	förvaring
meddelanden på kontrollpanelen 105	kuvert 15
papper 120	papper 14
sidor skrivs inte ut 123	skrivare 144
sidor skrivs ut långsamt 122	tonerkassetter 95

154 Index SVWW

Alternativ för 4 färger 67	inbyggt nätverk informationssida, skriva ut 82
G	inbäddad webbserver
garanti	använda 89
produkt 135	informationssidor, skriva ut 82
tonerkassett 137	inmatningsfack
utökad 138, 149	artikelnummer 130
grå bakgrund, felsökning 115	funktioner 5
gråskala	fylla på 40
felsökning 118	inmatningsproblem, felsökning 121
gråskala, utskrift	material som stöds 16
välja 54	trassel, åtgärda 110
gränssnittsportar	välja 53
kablar, beställa 129	inmatningsproblem, felsökning 121
skrivarspråk som medföljer 5	installation
gul tonerkassett	enhet 75
statusmätare 20	nätverkslösenord 75
Se även kassetter	inställningar
Gul tonerkassett	färg 66
artikelnummer 128	spara 55
livslängd 94	återställa standardinställningar 56
	ändra 9, 57
H	Internet Explorer, versioner som stöds 86
handböcker 88, 134	IP-adress 75
hastighet	17
specifikationer 5	K
hjälp 127	kablar
Se även kundstöd	USB, felsökning 123
HP:s telefonnummer för bedrägerier 96	kalibrera skrivaren 99
HP Allround-papper 131	Kantkontroll 67
HP ImageREt 2400 64	kassetter
HP Kundtjänst iii	artikelnummer 128
HP LaserJet fotopapper material 48	byta ut 95 HP:s telefonnummer för bedrägerier 96
	HP:s telefonnummer för bedrägerier 96 livslängd 94
HP LaserJet glättat papper skriva ut 48	specifikationer för förvaring 144
HP LaserJet-papper 131	statusmätare 20
HP s inbyggda nätverk	statussida, skriva ut 83
informationssida, skriva ut 82	återvinna 147
HP Supplies återvinningsprogram 147	knappar, kontrollpanel 19
HP SupportPack 138, 149	knappen Avbryt utskrift 20
HP Verktygslåda	Knappen Avbryt utskrift 61
andra länkar 88	knappen Redo och knappen Välj 21
HP Verktygslådan	komponenter
använda 86	hitta 7
enhetsinställningar 88	konfigurationer
kalibrera skrivaren 99	AutoIP 27
operativsystem som stöds 9	manuell TCP/IP 27
tonernivå, kontrollera från 95	nätverk 23, 24
hämta drivrutiner 10	serverbaserade 27
	TCP/IP 28
I .	konfigurationer, skrivare 4
ImageREt 2400 64	Konfigurationssida
	skriva ut 82
	kontrakt, underhåll 138, 149

SVWW Index 155

kontrollpanel lampor och knappar, beskrivning 19 meddelanden, felsökning 105 kort skriva ut på 51 specifikationer 16 krav för läsare 86 krav för webbläsare 86 kundstöd ompackning av skrivare 139 serviceinformationsblankett 140 underhållsavtal 138, 149 kundsupport online iii kuvert skriva ut 44 specifikationer 14, 17 kvalitet HP ImageREt 2400 64 specifikationer 5 utskrift, felsökning 112, 113 utskriftsinställningar 112 källa, skriva ut enligt 53 L lampan Redo 21, 127 Se även lampor lampor hitta 19 lampor, enhetens kontrollpanel felmeddelanden 105 LaserJet-papper 131 lasersäkerhetsinformation 151 LaserWriter 8-drivrutin 11 linjer, felsökning utskrivna sidor 114 ljus blek utskrift, felsökning 114 ljus utskrift, felsökning 114 ljus utskrift, felsökning 114 ljus utskrift, felsökning 114 ljus utskrift, felsökning 114 luckor, dokument använda annat napper för 56	Magenta tonerkassett artikelnummer 128 livslängd 94 Manuella färgalternativ 66 manuell dubbelsidig utskrift 59 marginaler, kuvert 14 matchande, färg 68 material brevpapper 50 böjt, felsökning 117 egen storlek 51, 54 etiketter 16, 46 fack 1, typer som stöds 16 fack 2, typer som stöds 16 fack 3, typer som stöds 16 felsökning 120 fylla på facken 40 första sida, annorlunda 56 HP, beställa 131 HP LaserJet fotopapper 48 HP LaserJet glättat papper 48 kort 51 kuvert 14, 44 OH-film 16, 47 skrynklat 117 specifikationer 13 trassel 108 välja 13 meddelanden kontrollpanel 105 meddelanden, fel 105 meddelanden och hantering, nätverk 25 mellanlägg, beställa 133 Microsoft Windows. Se Windows miljö funktioner 147 pappersspecifikationer 14 skrivarspecifikationer 144 motor, rengöra 98 mått. material. Se storlekar, material
använda annat papper för 56 kort, skriva ut på 51 pappersspecifikationer 16	mått, material. Se storlekar, material
lös toner, felsökning 115	Netscape Navigator, versioner som stöds 86 nätverk
Macintosh avinstallera program 12 drivrutinfunktioner 53 programfunktioner 11 skriva ut från 57 Macintosh- funktioner som stöds 9 magenta tonerkassett statusmätare 20 Se även kassetter	använda skrivarens kontrollpanel 37 AutoIP-konfiguration 27 avbryta DHCP-konfigurationen 36 BOOTP/TFTP 29 DHCP 32 enhetsinstallation 75 inbäddad webbserver 38 informationssidor, skriva ut 82 IP-adress 75 konfigurera 23, 24 manuell TCP/IP-konfiguration 27 meddelanden och hantering 25 NetWare-system 35

156 Index SVWW

protokoll som stöds 25 serverbaserad konfiguration 27 statisk IP-adress 76 söka enheter 25 TCP/IP-konfiguration 27 tilldelning av IP-adresser 26 UNIX-system 32 Verktyg för TCP/IP-konfiguration 28 Windows-system 32 nätverkslösenord installation 75 nätverksprotokoll som stöds 25	program avinstallera 11 funktioner 53 hämta från webben 10 inställningar, ändra 57 Macintosh, funktioner 11 operativsystem som stöds 9 Verktygslådan 86 Windows, funktioner 10 program, inställningar 9 program. inställningar 9 påfyllda tonerkassetter 95
0	R
OH-film	rapporter, skriva ut 82
specifikationer 16, 17	reparation. Se service
ompackning av skrivare 139	reservdelar
operativsystem som stöds 9	artikelnummer 128
ozonspecifikationer 147	befintlighet 149
	beräknad livslängd 94
P	specifikationer 143
packa skrivare 139	statusmätare 20
papper	statussida, skriva ut 83
brevpapper 50	återvinna 147
böjt, felsökning 117 egen storlek 51, 54	ränder, felsökning 114
fack 1, typer som stöds 16	S
fack 2, typer som stöds 16	service
fack 3, typer som stöds 16	artikelnummer 128
felsökning 120	avtal 138, 149
fylla på facken 40	informationsblankett 140
första sida, annorlunda 56	ompackning av skrivare 139
HP, beställa 131	Serviceavtal på plats 149
kort 51	servrar
skrynklat 117	informationssida, skriva ut 82
specifikationer 13 trassel 108	Sidor ingen utskrift 123
välja 13	ingen utskrift 123 långsam utskrift 122
pappersinmatningsfack	sneda 117, 121
artikelnummer 130	tomma 122
funktioner 5	sidor per ark 55
fylla på 40	sidor per minut 5
inmatningsproblem, felsökning 121	självhäftande etiketter
material som stöds 16	skriva ut 46
trassel, åtgärda 110	specifikationer 16, 17
välja 53	skala dokument 55
pappersutmatningsfack funktioner 5	skannrar, färgmatchning 68 skrivardrivrutin, Macintosh 11
trassel, åtgärda 111	skrivardrivrutiner
plattformar som stöds 9	avinstallera 11
portar	funktioner 53
kablar, beställa 129	hämta från webben 10
skrivarspråk som medföljer 5	inställningar, ändra 57
postetiketter	operativsystem som stöds 9
skriva ut 46	Windows, funktioner 10
specifikationer 16, 17	återställa standardinställningar 56
problemlösning. Se felsökning	öppna 52

SVWW Index 157

skrivarservrar	support
informationssida, skriva ut 82	artikelnummer 128
skriva ut	ompackning av skrivare 139
avbryta 61	serviceinformationsblankett 140
båda sidor 59	underhållsavtal 138, 149
felsökning 122, 123	SupportPack, HP 138, 149
Macintosh 57	svart kassett
Windows 56	artikelnummer 128
skrynklor, felsökning 117	livslängd 94
smetad toner, felsökning 115	statusmätare 20
Snabbinställningar 55	Se även kassetter
sneda sidor 117, 121	svartvit utskrift
spara inställningar 55	felsökning 118
•	välja 54
specialmaterial	söka enheter 25
brevpapper 50	soka erinetei 25
egen storlek 51, 54	_
etiketter 16, 46	T
HP LaserJet glättat papper 48	ta bort utskrifter 61
kort 51	TCP/IP-konfiguration 27
kuvert 14, 44	tecken, felsökning 116
OH-film 16	teckenfönster
specifikationer 16	kontrollpanel 20
specifikationer	teknisk support
Datablad för materialsäkerhet 149	artikelnummer 128
etiketter 16	ompackning av skrivare 139
fack, material som stöds 16	serviceinformationsblankett 140
kuvert 14	underhållsavtal 138, 149
miljö 144	telefonnummer
OH-film 16	HP:s telefonnummer för bedrägerier 96
papper 13	HP Supplies återvinningsprogram 148
skrivare 143	support iii
skrivarfunktioner 5	temperaturspecifikationer
specifikationer för batterier 148	papper, förvara 14
specifikationer för kvicksilver 148	skrivarmiljö 144
specifikationer för luftfuktighet	text, felsökning
papper, förvara 14	felaktigt formade tecken 116
skrivarmiljö 144	tillbehör
spridning, felsökning 117	artikelnummer 128
språk	
informationssidor 82	tilldelning av IP-adresser 26
	tomma sidor, felsökning 122
spänningskrav 143	toner
sRGB 67, 68	lös, felsökning 115
standardinställningar, återställa 56	smetad, felsökning 115
statisk IP-adress 76	spridning, felsökning 117
status	statusmätare 20
lampor. Se lampor	stänk, felsökning 114
Statussida för förbrukningsmaterial, skriva ut	83 tonerkassett
visa med HP Verktygslådan 87	byta ut 77
storlek, skrivare 143	tonerkassetter
storlekar, material	artikelnummer 128
egen 51, 54	byta ut 95
välja fack 53	HP:s telefonnummer för bedrägerier 96
streck, felsökning 114	livslängd 94
ström	specifikationer för förvaring 144
förbrukning 147	statusmätare 20
krav 143	statussida, skriva ut 83
stänk, felsökning 114	återvinna 147
•	:: * : :::

158 Index SVWW

tonerkassetter som inte kommer från HP	, 3
trassel	Verktygslådan
inmatningsområden 110	använda 86
inuti skrivaren 109	operativsystem som stöds 9
orsaker 108	vertikala linjer, felsökning 114
utmatningsområden 111	vikt
tungt papper	skrivare 143
skriva ut på 51	Viktigt 88
specifikationer 16	vridna sidor 117, 121
typer, material	vågigt papper, felsökning 117
välja fack enligt 53	
typsnitt. Se teckensnitt	W
	webbplatser
U	Datablad för materialsäkerhet 149
underhåll	HP Supplies återvinningsprogram 148
avtal 138, 149	kundstöd iii
byta ut tonerkassetter 94	Windows
universellt fack. Se fack 2	avinstallera program 11
universellt fack 2. Se fack 2	drivrutinfunktioner 53
uppehållen utskrift 21	inställningar 57
upplösning	skriva ut från 56
HP ImageREt 2400 64	Windows-
specifikationer 5 utskriftsinställningar 112	versioner som stöds 9
USB-port	A
felsökning 123	
skrivarspråk som medföljer 5	åsidosätt byt ut material 97 återkommande defekter, felsökning 118
utmatningsfack	återställa standardinställningar 56
funktioner 5	återuppta utskrift 21
trassel, åtgärda 111	återvinna
Utskriftsformat 52	plast 147
utskriftskvalitet	tonerkassetter 147
felsökning 112, 113	åtgärda trassel
HP ImageREt 2400 64	inmatningsområden 110
inställningar 112	inuti skrivaren 109
specifikationer 5	utmatningsområden 111
utskrift, felsökning 112, 113	vanliga ställen 108
utskriftsmaterial. Se material	varinga stanon 100
utskriftsmiljö 25	Ä
atoming 20	ändra storlek på dokument 55
V	у по
valsar, beställa 133	Ö
varningslampa 21, 127	överensstämmelseförklaring 150
Se <i>även</i> lampor	övre utmatningsfack
vattenstämplar 54	funktioner 5

SVWW Index 159

160 Index SVWW

